CamHi alkalmazás

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
Hrusick8 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A CamHi alkalmazáson keresztüli vezérlés

1) Töltse le a **„CamHi”** telefonos alkalmazást
2) Indítsa el az alkalmazást
3) Az alkalmazás megnyitása után kattintson az ikonra a kamera hozzáadásáért




4) Majd kattintson a „Scan QR code” lehetőségre




5) Amint megjelenik a szkenner, fókuszáljon rá a QR kódra, amely a készülékre van ragasztva.
6) A szkennernek jól kell fókuszálnia, majd a szkennelés után automatikusan kitöltődik az UID kód.




7) Eztkövetően adja meg a jelszót (alapértelmezett admin).




8) Majd kattintson a „Done” lehetőségre a jobb felsősarokban, és ezze a kamera csatlakoztatva van.
9) Elegendő a csatlakoztatott kamera ikonjára kattintani és a kijelzőn megjeleik a kamera képe.







2. Az alkalmazás fő funkcióinak leírása

A fogaskerék ikonra kattintva megjelenik a beállítási menü, ahol a különféle paramétereket állíthatja be (mozgásérzékelés, képminőség, felvételi beállítások, stb.)




- **Jelszó beállítása**
  A jelszó beállításához kattintson az „Edit Password” lehetőségre. Ezután adja meg a régi és az új jelszót, majd kattintson az Apply lehetőségre.





- **Riasztás beállítása (mozgásérzékelés)**
  A mozgásérzékelés beállításához kattintson az „Alarm Setting” lehetőségre. A mozgásérzékelést a „Motion Detection” lehetőségnél ON opcióra kattintva állítja be. Az érzékenységet „Level” lehetőségnél állíthatja be.
  - Hight – legnagyobb érzékenység
  - Normal – közepes
  - Low – alacsony







- **Riasztás fajtájának beállítása**
  A kamera beállításának menüjében válassza a „Action with Alarm”. Itt beállíthatja azt, hogy mit csináljon a kamera, mikor megkezdődik a riasztás.
  - „Alarm Notifications” - értesítéseket küld a letöltött alkalmazásra
  - „Alarm SD REC” – riasztás esetén az SD kártyára mentődő felvételek indulnak
  - „E-mail Alarm with Pictures” – e-mailt küld pillanat felvétellel
  - „Save pictures / videos to FTP server” – a fényképeket és a videó felvételeket az FTP szerverre menti
  - „Picture num” – küldött képek számának meghatározása

  Az e-mail beállításához használja a beállítási menüben az „Email Setting” lehetőséget.


- **Felvétel hossza**
  A felvétel hosszának beállításához válassza a beállítási menüben a „Time record” lehetőséget. Itt beállíthatja a felvétel hosszát (Record files duration) vagy választhat folyamat felvétel és felvétel mozgás érzékelése esetén közül. Az Apply ikonra kattintva megerősítheti a beállítást.



- **Idő beállítása**
  Az idő beállításához a beállítási menüben válassza a „Time setting” lehetőséget. Ezután szinkronizálhatja az időt a telefon órájával (Sync with Phone time) vagy beállíthat egy időzónát is (Time Zone Settings). A beállítások után kattintson az Apply ikonra.



- **<u>Információk az SD kártyáról és formázása</u>**
  Az SD kártya formázásához vagy információ szerzéséhez a memória állapotáról a menüben kattintson az „SD Card info” lehetőségre. A kártya formázásához kattintson a „Format SD card” lehetőségre.



- **<u>Kamera csatlakoztatása a WiFi-hez</u>**
  A kamera csatlakoztatható a WiFi-hez is, elegendő telefonjával csatlakozni ahhoz a WiFi-hez amit a kamera sugároz. A WiFi neve a következő formátumú: MIFI_XXXX és a jelszó: 1234567890. A csatlakozás után elegendő a beállításokban a „WiFi setting” lehetőségre majd a „WiFi manager” lehetőségre, válassza az otthoni WiFi-t, adja meg a jelszavát és a kamera csatlakozik. A csatlakozást követően a kamera WiFi-n keresztül kommunikál az alkalmazással.


Az egyértelműbb beállítások érdekében a böngészőn keresztül is csatlakozhat, csak írja be a 192.168.100.1 a böngészőbe, és csatlakozhat a kamera beállításaihoz. A hozzáférés jelszava az „admin”. Kattintson a menü „WiFi setting” pontjára. Itt megtalálja maga a kamera WiFi beállításait, ahol megváltoztathatja a Wi-Fi nevét és jelszavát. A kamera csatlakoztatásához az internethez válassza a menü „Internet WiFi” menüpontját. Az alsó részen található a "Wi-Fi Hotspot". Hálózat hozzáadásához kattintson az "Add" gombra, és a kamera megkeresi az elérhető WiFi listát. Ezután csak válassza ki a kívánt WiFi-t, és írja be a jelszót a Pass Phrase” mezőbe. Ha minden jól ment, megjelenik a "Success" felirat. Ezután csak kattintson az új hozzáadott WiFi-re, majd kattintson a „Connect” gombra.

- **Indítsa újra és állítsa vissza a kamera gyári beállításait**
  A kamera újra indításához vagy visszaállításához kattintson fogaskerék ikonra, majd a „System Setting” lehetőségre. Használja a "Reboot camera" -t az újra indításhoz, és a "Reset camera" gombot a visszaállításhoz.

  ! A kamera visszaállítása törli az összes beállítást, és visszatér a gyári beállításokhoz!

3. A kamera megjelenítésének beállítása

A rögzítési funkciók távolról vezérelhetők a képernyő alján található panel ikonjainak segítségével (lásd a képen).



A felvétel elindításához kattintson a kamera ikonra . A kamera azonnal elkezdi a felvételt és a micro SD kártyára rögzíti azokat. A felvétel leállításához újra kattintson a kamera ikonra .

Fényképeket a fényképezőgép ikonra készíthet. Egy kattintás = egy kép. A képek a micro SD kártyára mentődnek.

A hang bekapcsolásához kattintson a hangszóró ikonra. Most már fogja hallani, hogy mi történik a kamera körül.


A megjelenítés kikapcsolásához kattintson a következő ikonra.

A minőség beállításához kattintson a következő ikonra .

A kép tükrözéséhez kattintson a következő ikonra .

Az előre beállított értékek bekapcsolásához kattintson a következő ikonra .

A nagyításhoz vagy kicsinyítéshez kattintson a nagyító ikonra . Ezután lehetősége lesz nagyítani, kicsinyíteni vagy fókuszálni a képen.
A kamera mozgatásához húzza az újat a képernyőn.





Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.