Digitális ajtókitekintő csengővel

Használati útmutató




A készülék fő előnyei:

- Könnyű kezelhetőség
- Nagyon jó teljesítmény x ár arány

- Könnyű telepítés

1. A termék leírása

a) Az ajtókitekintő külső része



1. A kamera lencséje és az IR megvilágítás
2. Mozgásérzékelő (csak egyes modelleken található)
3. Csengő

Figyelmeztetés:

Az alapmodellek nem tartalmaznak csengőt, így az ajtó külső oldalán látható rész kisebb átmérőjű.

b) Az ajtókitekintő belső része



1. Gomb a kültéri megfigyeléshez
2. Az UP gombbal mozoghat felfelé a Menüben, Zoom Out gombbal kicsinyíthet megjelenítéskor
3. A DOWN gombbal mozoghat lefelé a Menüben, Zoom In gombbal nagyíthat megjelenítéskor
4. Menü gomb
5. Memóriakártya-nyílás (ha az adott modell tartalmazza)
6. Csengő hangszórója

2. Kezdés

- A csengő megnyomását hangjelzés kíséri
- Csengővel és memóriakártyával ellátott modellek esetén, amint valaki csenget, a készülék létrehoz egy fényképet a külső térről. A fényképet a behelyezett micro kártyára menti. Az így készített képek megtekinthetők a készülék kijelzőjén vagy egy számítógépen.
- Bármikor megfigyelheti az ajtó előtti külső teret a Pro Monitoring gomb megnyomásával. Fénykép készítéséhez ismét nyomja meg ugyanazt a gombot.

- Ha a Menüből a Video menüpontot választja, nyomja meg a Monitor gombot a külső tér felvételének megkezdéséhez
- Ha a képernyő be van kapcsolva akkor a Zoom gomb segítségével nagyíthatja/kicsinyítheti a képet
- Ha eszköze mozgásérzékelő funkcióval is el van látva, akkor fényképeket készíthet a külső térről, ha valaki az ajtó előtt 0,5 – 1 méter távolságra kb. 5-10 másodpercig mozog


3. Mozgás a Menüben

- Menü navigációs alapelvek:
  - A Menübe való belépéshez nyomja meg az M gombot
  - A megfelelő almenübe való belépéshez ismét nyomja meg az M gombot
  - Mozogjon a Menüben vagy válasszon egy adott pontot (pl. idő) az UP/DOWN gomb megnyomásával
- A Menü egyes lehetőségei (az adott modelltől függően kissé változhat):
  - Date (Dátum) – aktuális dátum és idő beállítása a felvétel megjelenítéséhez
  - Auto Screen Off (A képernyő automatikus kikapcsolása), minél rövidebb ideig világít a képernyő, annál kevesebbet fogyaszt az akkumulátor. Opció: 10s/20s/30s/Off (kikapcsolva)
  - Language (Nyelv beállítása)
  - Frequency (Frekvencia)
  - Mode (Felvételi mód). Opció: Fotó/Videó
  - Preview (Felvételek megtekintése). A bejegyzéseket az UP/DOWN gombbal görgetheti fel és le. Ha egy adott bejegyzésnél megnyomja az M gombot, megjelenik az almenü, amelyben törölheti az adott bejegyzést (Delete One), törölheti az összes bejegyzést (Delete All), vagy visszatérhet a megtekintéshez (Back to Preview)
  - Don´t disturb (Ne zavarjon). Ha az Off (kikapcsolva) módot választja, a készülék csengetéskor nem fog hangot kiadni, csak a képernyő villan fel
  - Night Vision (éjjellátás), ha a készüléke rendelkezik ilyennel, itt kapcsolhatja be/ki.

- o Ring set (Csengés beállítása). Itt állíthatja be a csengés hangerejét és melódiáját
- o Motion Detect (Mozgásérzékelés), ha készüléke rendelkezik ilyennel, itt kapcsolhatja be/ki.

4. Telepítés


- 1. lépés – Távolítsa el a 3M ragasztószalagot a kitekintő külső részéről (lencse és csengő), majd óvatosan illessze bele az alkatrészt az ajtókitekintőnek szánt lyukba az 1. ábra szerint (átmérő min. 14 mm).



- 2. lépés – vegye le a 3M ragasztószalagot a belső műanyag adapterről, helyezze be a lyukba a fémhengert az ajtókitekintő külső oldala felé és az ajtó lyukába. Csavarja be a menetet, és vezesse át a csatlakozókábelt a lyukon. A 3. ábra szerint óvatosan húzza meg és helyezze a tányéradaptert az ajtó belsejére.

Figyelmeztetés: Rögzítse a külső részt úgy, hogy a kamera lencséje felül legyen, a csengő pedig alul.

- 3. lépés – helyezzen be 3 AA elemet a készülék monitorjába. Ügyeljen a helyes polarizációra.
- 4. lépés – óvatosan dugja be a csatlakozót a monitor konnektorába (kövesse a nyilak irányát)
- 5. lépés – csúsztassa a monitort az előkészített műanyag tartóba, és rögzítse a monitor oldalán lévő csavarral



5. Műszaki adatok

- 2,5“ – 3,5“ LCD monitor
- Ajtónyílás átmérője 14 – 22 mm
- Ajtó vastagsága 32 – 60 mm, illetve 67 – 105 mm (ezt a méretet külön kell megrendelni, a csomag nem tartalmazza)
- 1,3 Mpx érzékelő zoom opcióval
- Memóriakártya max. 32GB
- Az OSD vezérlése a Menü segítségével
- Tápegység – 3 AA elem (kb. 1200x kijelző – ez a paraméter csak tájékoztató jellegű, és befolyásolja a kiválasztott képernyő kikapcsolási mód, és a felvételek/fényképek száma).

Záró rendelkezések

Örülni fogunk, ha meglátogatja a Digitális ajtókitekintők szekciónkat.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.