EDIC-mini Tiny B76 minidiktafon
Használati útmutató

Használati útmutató



A készülék fő előnyei:


- Magas kitartás
- Miniatűr méretek
- Minőségi hangfelvétel

1. Kezdés

1.1 A csomag tartalma

- Diktafon
- USB kábel
- CD távirányítóval
- Használati útmutató

1.2 Készülék leírása




1.3 Elemek behelyezése és cserélése

Használat előtt helyezze be a csomagban található elemet a diktafonba (lásd az ábrán).



Az elem kihúzásához használjon éles eszközt (pl. toll), amellyel ki tudja húzni az elemet (lásd az ábrán).



2 Rögzítés

Ez a termék hangaktiválással rendelkezik. A hangalapú felvétel elindításához csúsztassa a REC/STOP kart felső (REC) helyzetbe. Innentől kezdve a diktafon csak akkor rögzít, ha zajt észlel.


A diktafon kikapcsolásához csúsztassa a REC/STOP kart alsó helyzetbe.

3 A RecManager programban végzett munka és funkciói

A hangfelvételek lejátszásához másolja át őket számítógépre a RecManager szoftverbe, amely a mellékelt CD-n található.

A diktafon egyes funkcióinak és paramétereinek beállítását a RecManager.exe program segítségével elvégezzük. Ezzel a programmal az összes paramétert be tudja állítani:

- Időzítő bekapcsolása és beállítása
- VAS bekapcsolása és beállítása
- Körkörös felvétel bekapcsolása és beállítása
- Felvétel minőségének beállítása
- Jelszóvédelem
- Idő és dátum szinkronizálása



1. Főmenü;
2. Vezérlő gombok a diktafon tartalmi paneljén (Recorder content);
3. Rögzítő állapotának megjelenítése – felvételek
4. Szabad hely a memóriában
5. Kezelő gombok az Explorer panelen
6. A rögzített felvételek helye a diktafonon
7. Fájlattribútumok (diktafonról rögzített felvétel a PC-re)

9. A diktafon firmware verziója
10. A diktafon sorozatszáma
11. A diktafon töltés- és áramjelzője
12. Dátum és idő
13. Teljes memória
14. Óramemória (a beállításoktól függően)

Főmenü

FILE

- *Exit* – program bezárása.

RECORDER

- *Refresh content (Tartalom frissítése)* – visszaállítja a diktafon memóriáját (újratölti a memóriában lévő felvételek és fájlok listáját).
- *Copy to PC (Másolás PC-re)* – másolja át a Recorder panelen lévő tételeket (felvételeket vagy fájlokat) az aktuális könyvtárba az Explorer panelen. Másolásnál a tételek nevei megmaradnak. Ha már létezik olyan nevű tétel, akkor a számítógép ajánlja a tétel felülírását, átnevezését vagy megszünteti a parancsot.
- *Move to PC (Helyezze át PC-re)* – analóg parancs a Másolás PC-re, de amint a másolás befejeződött, az átmásolt tételek törlődnek.
- *Copy to default folder (Másolás az alapértelmezett mappába)* – a diktafonon kiválasztott másolatokat (felvételeket vagy fájlokat) az alapértelmezett mappába
- *Move to default folder (Áthelyezés az alapértelmezett mappába)* – analóg parancs a Másolás az alapértelmezett mappába, de amint a másolás befejeződött, az átmásolt tételek törlődnek.

- *Erase selected items (Kiválasztott elemek törlése)* – kitörli a Recorder panel tartalmából kiválasztott tételeket (felvételeket vagy fájlokat)

- *Format recorder memory (Üzenetrögzítő memória formátuma) – a* diktafon memóriájából kitörli az összes tételt (felvételt vagy fájlt)
- *Synchronize clock (Idő szinkronizálása)* – a számítógép aktuális idejének beállítása a diktafonon.

- *Settings (Beállítások)* – megjelenít egy párbeszédpanelt, ahol megtekintheti és módosíthatja a diktafon beállításait.

- *Connect (Csatlakozás)* – normál kapcsolattípuson keresztül próbál csatlakozni a diktafonhoz

- *Disconnect (Leválasztás)* – leválik a diktafonról

EXPLORER

- *Copy to recorder (Másolás a diktafonra)* – töltse le az Explorer elemsorából a diktafon panelére

- *Show wave-file info (Fájlinformációk megtekintése) – m*egjeleníti az Explorer panelen kiválasztott audio fájl tulajdonságait a digitális vízjelfájlra vonatkozó információkkal együtt

- *Go to default folder (Átlépés az alapértelmezett mappába)* – az alapértelmezett programmappát állítja be az Explorer sáv aktuális mappájává

- *Set current folder as default (Aktuális könyvtár beállítása alapértelmezettként)* – az aktuális tételeket beállítja alapértelmezettként.
- *New folder (Új mappa)* – az aktuális mappában létrehoz egy új mappát.

- *Delete (Törlés)* – törli a kijelölt elemet az Explorer elemsorában.

- *Refresh (Frissítés)* – frissíti az Explorer panel tartalmát


- Folders (Mappák) – mappák megjelenítése

LANGUAGE

- *Language (Nyelv)* – nyelv kiválasztása

4 A diktafon egyéni beállításai


GENERAL SETTINGS – Fő beállítások



- *Mode* – Stereo vagy Mono mód beállítása. Ha a diktafon támogatja a Stereo módot, akkor kiválasztható rögzítéshez.
- *Control type (Vezérlés típusa)*
- *Circular recording (Körkörös felvétel) – körkörös felvétel bekapcsolása*
- *Compression (Tömörítés)* – a rögzítéshez használt kétféle tömörítés egyikét állítja be
- *Bit rate* – a rögzítés frekvenciájának beállítása

VAS SETTINGS – A hangaktiválás beállításai és tulajdonságai


Rendszer hangalapú aktiválása – bekapcsolja a hangvezérlő rendszert.
Módosíthatja a VAS beállításait.



- *Enable (Engedélyezve)* – aktiválja a rendszert felvétel közben
- *Level* – beállítja a bemeneti jel küszöbértékét
- *Time (Idő)* – beállítja az időt, ami után a diktafon rögzít a hang elhalkulása után

ADVANCED

A diktafon következő beállításai az "Advanced" fülnél találhatók.




- *Once Timer* – a felvétel be/kikapcsolásának dátuma és ideje

- *Daily timer* – lehetővé teszi a napi időzítő be/kikapcsolását – felvétel dátumának és idejének be/kikapcsolása

- *Recorder password (Diktafon jelszó)* – lehetővé teszi, hogy jelszóval védje a diktafonhoz és annak tartalmához való hozzáférést. Ha a jelszó be van állítva, akkor a rendszer kéri, ha a számítógéphez csatlakozik. Ha törölnie kell a jelszót, hagyja üresen a jelszó mezőt, és mentse a diktafon beállításait. Ha elfelejti a jelszót, törölnie kell a diktafon tartalmát.


- *Synchronize reecorder time with system (Idő szinkronizálása PC-vel)* – lehetővé teszi a diktafon órájának automatikus szinkronizálását a számítógép órájával

- *Simplified record quality settings" Tab "General" of "Recorder Settings* – Egyszerűsített felvételi minőség beállítása – a Főbeállítások között megváltozik a rögzítési minőség beállítása, lásd:



Characteristics	Bit rate	Compression
Very high	22 kHz	Without compression
High	16 kHz	Without compression
Medium	16 kHz	ADPCM 4 bits
Low	8 kHz	ADPCM 2 bits
Very low	5 kHz	ADPCM 2 bits

- *Simplified VAS settings"* – "Egyszerűsített VAS beállítások – a VAS érzékenység beállításában, lásd:



Characteristics	Level	Time
High	-30 dB	2 sec
Medium	-17 dB	3 sec
Low	-12 dB	5 sec

Felvételek rögzítése diktafonról PC-re

A diktafon belső formátumában menti a felvételeket. Amikor a felvételeket számítógépre helyezi, azokat átkódolja a szokásos WAV formátumba.
A felvételek átviteléhez telepíteni kell a RecManager programot, a mely a mellékelt CD-n található. A telepítés befejezése után csatlakoztassa az USB-kábelt a diktafonhoz, majd a számítógép USB-csatlakozójához. A rendszer felismeri a cserélhető lemezt. Ezután használja a már említett programot (RecManager.exe). A program elindítása után megnyílik a fő ablak (főmenü). A program bal felén megjelenik a csatlakoztatott diktafon. Ha rákattint a"**Show records** – Felvételek megjelenítése" gombra, a diktafon által készített felvételek megjelennek a panelen. Ha megnyomja a " **Show Flash Drive Content –** Flash Drive tartalom megjelenítése" gombot, megjelennek a számítógépről másolt fájlok a panelen, amelyek konvertálhatók más formátumba.

Kövesse az alábbi lépéseket a felvételek számítógépre történő elküldéséhez:

1. Válasszon egy mappát a diktafonnal rögzített felvételeknek a következő

lehetőségek segítségével:

1,1 Válasszon ki egy mappát a program főablakának "Fájl" "Alapértelmezett mappák" mezőjében

1,2 Válasszon egy mappát a kereső panelen

2. Válasszon ki egy vagy több felvételt a **Recorder content** panelen

3. A felvétel elküldéséhez az 1.2. pontban meghatározott mappában válassza a Diktafon => Másolás PC-re lehetőséget. Ezután a bejegyzés a megadott mappába kerül.
4. Ha az alapértelmezett mappába akarja küldeni (1.1 pont), válassza:

- **Recorder** => **Copy default folder –** a felvétel rögzül az alapértelmezett mappába

- **Recorder** = > **Move to default folder –** A felvételt az alapértelmezett mappába menti, de az üzenetrögzítő memóriájában nem tárolja a rendszer.

WAV felvételek rögzítése PC-ről a diktafonra

1.. Kattintson a "**Show records**" gombra a **Rekorder content** panelen

2.. Explorer panelen

- Válassza ki a kívánt fájlt,

- Válassza az "**Upload to the recorder**" lehetőséget.

Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat jóváhagyása szükséges.