# Mini vadkamera - 8MP, IP54


Használati útmutató



## A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji  15, 170 00  Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


# 1. Leírás
## 1.1 Termékleírás







## 1.2 A képernyő leírása

Fénykép mód




Videó mód




Fénykép + Videó



## 2. Beüzemelés
## 2.1 Kezdetek

1. Vegye le a hátsó takarót
2. Helyezze be a 4db AA ceruzaelemet. Figyeljen oda azok helyes behelyezésére.
3. Helyezze be a memóriakártyát
4. Helyezze vissza a hátsó takarót


## 2.2 Bekapcsolás
A vadkamerát bekapcsolhatja a bal oldalon elhelyezett be- és kikapcsoló gomb hosszú (kb 3 másodperces) megnyomásával. A piros fényjelzés 5x felvillan és ezt követően a kamera bekapcsolt állapotban van.

Ha a kamera mozgást érzékel, akkor fényképet vagy videófelvételt készít.

## 2.3 Kikapcsolás
A vadkamera kikapcsolásához ismét tartsa lenyomva a be- és kikapcsoló gombot kb 5 másodperc hosszan.


## 2.4 A menübe és a beállításba való belépés
- Ha meg szeretné változtatni az alap beállításokat, akkor kapcsolja be a berendezést, majd nyomja meg a Menü/OK gombot.
- Ezt kvetően elkezd világítani a képernyő, és a berendezés az úgynevezett “teszt üzemmódban” van.
- A menübe való belépéshez ismét nyomja meg a Menü/OK gombot. A menüben való mozgáshoz a be- és kikapcsoló gomb rövid nyomásával haladhat. Az kiválasztott lehetőség megnyitásához nyomja meg ismét a Menü/OK gombot.
- A fő menübe való visszalépéshez nyomja meg a Menü/OK gombot kb 3 másodperc hosszan.

## 3. A vadkamera menüjének elrendezése




- Ha minden beállítás be van állítva, akkor nyomja meg hosszan a Menü/OK gombot kb . 3 másodperc hosszan. Ezt követően a vadkamera aktiválódik.

### Az alapból beállított funkciók



Az alapból beállított funkciókat a következő képen tekintheti meg:

## 4. Töltés és csatlakoztatás számítógéphez

- Csatlakoztassa a berendezést számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével.
- Nyomja kb. 3 másodperc hosszan a be- és kikapcsoló gombot - felvillan a piros fényjelzés és a képernyő.
- A be- és kikapcsoló gomb segítségével válassza ki, hogy tölteni (DC) vagy számítógépre csatlakoztatni (PC) szeretné.
- A kiválasztott lehetőséget a Menü/OK gomb megnyomásával erősítheti meg.

## 4.1 Csatlakoztatás számítógéphez

Ha a PC lehetőséget válassza ki, akkor a vadkamera a számítógépen egyszerű prendrive-ként jelenik meg. A számítógépen a vadkamera által készített felvételekkel egyszerűen dolgozhat - kitörölheti, átnevezheti, áthelyezheti, stb…

## 4.2 A berendezés töltése

A töltéshez a DC lehetőséget válassza ki. Ilyenkor a kamera működhet elemek nélkül is.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.