FULL HD vadkamera Suntek HT-002AA – 12MP, IP54

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Termék leírása

1.1. Elülső oldal



1) Teszt indikátor
2) Akkumulátor állapot jelző
3) Infravörös vaku
4) PIR
5) Lencse
6) Aljzat
7) Zár

1.2. Hát oldal



1) LCD kijelző
2) ON / OFF gomb (tápkapcsoló)
3) Távolsági kapcsoló
4) Menü gomb
5) Képek / videók rögzítése
6) Kiválasztó gomb
7) Akkumulátor
8) SD kártya
9) USB bemenet
10) TV kimenet

1.3. Kijelző



2. Készülék csatlakoztatása

a) Helyezze be az SD kártyát és az akkumulátort a készülékbe,
b) Csúsztassa a tápkapcsolót OFF-ról TEST-re, majd ON-ra. (Ne kapcsolja a kapcsolót egyből OFF állásból ON állásba). Amikor a készülék bekapcsol a piros LED 15 másodpercig villog, majd elalszik. A 15 másodper a kiegyensúlyozó idő a képek vagy videók automatikus készítése előtt, pl. az alsó fedél lezárása és a védőburok visszazárása, vagy a kamera fához való rögzítése,
c) ON üzemmódban a készülék automatikusan készíti a képeket vagy videókat az alapértelmezett beállítások vagy a korábbi egyéni beállítások szerint. A készülék hangfelvételi funkcióval rendelkezik, így a videófelvétel közben hang is kerül a videó felvételre,
d) A TEST üzemmódban a készülék automatikusan kikapcsol 3 perc inaktivitás után, majd ismét bekapcsol ha bármilyen mozgást érzékel

3. Videófelvételek és képek megtekintése


Az elkészített képeket vagy videófelvételeket kétféle módon tekintheti meg:
a) A készülék LCD képernyőjének használatával
b) AV kábel használatával TV-n

A képek megjelenítéséhez forgassa jobbra a kapcsolót, és megjelenik a legújabb kép az LCD képernyőn vagy a TV-n. Nyomja meg az UP gombot az előző kép megjelenítéséhez és nyomja meg a DOWN gombot a következőhöz.


4. Beállítások

Az eszközbeállítási menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENÜ gombot TEST üzemmódban. A beállítási menü megjelenik a kamera LCD kijelzőjén vagy a TV-n.


4.1. Videó beállítások



4.2. Kép beállítások



4.3. Rendszer beállítások



4.4. Alapértelmezett beállítások

Beállítások	Alapértelmezett	Lehetőségek
Üzemmód	Kép	Kép, Videó, Kép és Videó
Képek mérete	12M	12M, 8M, 5M
Késleltetés	5 másodperc	5 - 30 másodperc 1 - 30 perc
Multi	Single	Single, 3, 6, 9 kép
ISO	200	100, 200, 400
Felbontás	1080 P	1080P, 720P, WVGA, QVGA
Videó hossz	10 s	10s, 30s, 60s, 90s
Dátum és idő		YY/MM/DD,MM/DD/YY,DD/MM/YY
Távolság	Magas	Magas, Normál, Alacsony
Nyelv	Angol	Angol, Német, Francia, Spanyol, Orosz
Jelszó	OFF	ON / OFF
TV mód	NTSC	NTSC, PAL
Időzítő	0 0 0 – 23 59 59	

4.5. Eszközmód beállítások

Három eszközmód van: Kép, Videó, Kép + Videó
Az üzemmód beállításokhoz használja a beállítások menüt:

a) Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítási menü megjelenítéséhez
b) Nyomja meg a DOWN gombot a mód kiválasztásához
c) Kattintson a jobb gombbal a Videó kiválasztásához
d) Nyomja meg a választógombot az aktuális beállítás mentéséhez

Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítás megszüntetéséhez és a visszatéréséhez.

4.6. SD kártya formázása

Az SD kártya formázása után a készülék törli az összes adatot (kép, videó) amik az SD kártyán találhatóak, a formázás előtt győződjön meg róla, hogy elmentette az adatokat.

a) Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítási menü megjelenítéséhez
b) Nyomja meg a jobb oldali gombot a rendszerbeállítás kiválasztásához
c) Nyomja meg a DOWN gombot a formátum kiválasztásához
d) Nyomja meg a jobb oldali gombot az SD kártya kiválasztásához
e) Nyomja meg a választó gombot és az almenüben nyomja meg az ENTER-t
f) Nyomja meg a le gombot és válassza az OK lehetőséget
g) Nyomja meg az OK gombot az SD kártya formázásához. Formázás közben megjelenik a „Kérem várjon” üzenet.

Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítás megszüntetéséhez és a visszatéréséhez.

4.7. Képek és videófelvételek törlése

a) Nyomja meg a jobb gombot a képek és videók megjelenítéséhez
b) Nyomja meg a menü gombot és válassza a törlés lehetőséget
c) Kattintson a jobb gombbal az aktuális törlés vagy az összes törlésére
d) Nyomja meg az OK gombot a kép vagy videó törléséhez

Kérjük vegye figyelembe, hogy kép vagy videó törlése után már nem lehet megnyitni. Az SD kártyán lévő összes kép és videó törlésére javasoljuk az SD kártya formázását.

4.8. Fájlok számozása

A képek vagy videók külön tárolódnak egy előre megnevezett mappában (104MEDIA).
A fájlok PTDC0001.JPB (kép) vagy PTDC0001.AVI (videó) formátumban mentődnek.

4.9. Jelszó beállítása

Az alapértelmezett jelszó ki van kapcsolva. Beállítható:

a) Nyomja meg a MENÜ gombot a beállítási menü megjelenítéséhez,
b) Nyomja meg a DOWN gombot a jelszó kiválasztásához
c) Nyomja meg a Fel gombot és válassza az ON lehetőséget, majd nyomja meg a jobb gombot a 4 szám kiválasztásához jelszóként
d) Nyomja meg az OK gombot az aktuális beállítás mentéséhez, majd nyomja meg a MENÜ gombot a visszatéréshez
e) Az LCD képernyő, a következő bekapcsoláskor már kérni fogja a jelszót.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.