GPS nyomkövető 180 napos üzemidővel

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3

1. Hogyan működik a készülék?

Amennyiben az eszköz teljesen fel van töltve, készenléti állapotban akár 180 napot is kibír, természetesen a használt funkció típusától függően. Az eszköz tartalmaz egy mozgásérzékelőt, amely beállítható úgy, hogy értesítést kapjon a mobiltelefonjáról, amint az eszköz mozog. A készülék bármikor megtalálható, akár SMS-ben, akár GPRS platformon keresztül, amely alapvetően ingyenes. A készüléket úgy is beállíthatja, hogy előre megadott időközönként, amely 30 mp-től 72 óráig terjedő időközönként küld információkat a helyzetéről. A készüléket úgy is beállíthatjuk, hogy amint nem mutat semmilyen mozgást, "alszik", ezáltal jelentősen megkímélve az akkumulátort. Az összes beállítás elvégezhető az átmeneti menüben, miután az eszközt csatlakoztatta a számítógéphez, vagy a GPRS platformon keresztül.

2. A csomag tartalma



1. Készülék
2. Adapter a SIM kártya behelyezéséhez
3. Csatlakozó és tápegység kábel

4. AC adapter
5. Car adapter
6. CD (útmutató, szoftver a logger funkciókhoz)

3. Kezdés

- Először töltse fel az eszközt az alábbiak szerint:
- Óvatosan távolítsa el a készülék oldalán lévő gumi burkolatot, és csatlakoztassa a mellékelt kábelt a csatlakozóhoz. Dugja a kábelek másik részét a számítógép USB-csatlakozójába vagy a mellékelt hálózati adapterbe



- Töltse fel a készüléket először legalább 8 órán keresztül
- Ha az eszköz teljesen fel van töltve, helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba a megfelelő adapter segítségével, a kép szerint
- A SIM-kártya behelyezése után a készülék automatikusan bekapcsol (nincs más BE / KI gomb)



- Az eszköz kikapcsolásához óvatosan nyomja meg a SIM-kártya nyílásától jobbra található kis gombot (használjon például egy ceruza hegyét)



4. LED indikátorok


LED szín	**LED aktivitás**	**Státusz**
Sárga	On Off	Töltődik A készülék fel van töltve
Zöld	Villog Világít Off	A készülék rá van csatlakozva a GPS szignálra. A készülék nincsen rácsatlakozva a GPS szignálra „alszik”.
Piros	On	Gyenge akkumulátor
Fehér	64ms On/3s Off 64ms On/0,8s Off	GSM készenléti üzemmód A készülék GSM szignált keres, mert nincsen SIM




Sárga
Zöld
Piros
Fehér

5. Az eszköz csatlakoztatása az autó akkumulátorához (kábel nem tartozék)

- A készüléket speciális kábel segítségével közvetlenül az autó akkumulátorához lehet csatlakoztatni
- A kábel képe az alábbiakban látható (érdeklődjön a forgalmazónál)



- A csatlakozási módot a következő ábra mutatja



Figyelmeztetés:


Soha ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül az autó akkumulátorához. Az eszköz áramellátása 5 V, tehát megsemmisülhet!

6. Eszközbeállítások


- Az eszköz első beállításához használja a mellékelt CD-n található speciális alkalmazást.
- **A beállításoknál mindig távolítsa el az adaptert, beleértve a SIM-kártyát is, így az eszközt ki kell kapcsolni.**
- Először csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez a mellékelt kábel segítségével



- Nyissa meg a Tracker programot, amely megtalálható a mellékelt CD-n




- Kattintson duplán a Tracker programra a beállítások menü megnyitásához



- Kattintson a GET PARAMETER gombjára
- A GET FINISHED ikon jelenik meg a képernyőn, és az összes paramétert az eszköz gyári beállításainak megfelelően kell beállítani




- Ha nem ismeri a SIM-kártyán található internetbeállításokat, akkor ellenőrizze a telefonszolgáltatóját (alapértelmezés szerint az APN az Internet leggyakoribb neve.)
- **A következő paramétereket be kell állítani a SERVER CONFIG szakaszban !!**



- Más paraméterek beállítása már az Ön igényei és preferenciái kérdése

6.1 Az egyes szakaszok jelentése a beállítások menüben



A. Nyomja meg a gombot, hogy ellenőrizze az eszköz aktuális beállításait.

B. Nyomja meg a gombot, hogy elmentse a beállítások változásait.

C. Nyomja meg a gombot, hogy letöltse a mentett naplókat az eszközről (ha GPS-adatgyűjtőként használja).

D. Nyomja meg a mentett GPS-naplók törlését. Javasoljuk, hogy minden letöltés után törölje a GPS naplókat. Ellenkező esetben a készülék memóriája megtöltődhet, és ezzel lelassíthatja vagy megakadályozhatja más adatok tárolását (a készülék legfeljebb 257 000 naplót képes tárolni).

E. Jelszó beállítása az SMS parancsok küldéséhez (alapértelmezés: 0000). készülékek a

G. IMEI eszközök gyártásából.

H. Az eszköz jelenlegi firmware verziója

I. Az eszköz egyes funkcióinak paramétereinek beállítása

a. Stávküldési időköz beállítása az adott mobiltelefonra. A minimális érték 10s. "0" azt jelenti, hogy letiltja ezt a funkciót (ugyanez vonatkozik más funkciókra is)

b. A GPS-naplók kiszolgálóra küldésének időtartamának beállítása. A minimális érték 15 mp

c. Adattárolási intervallum beállítása az adatnaplózás használatakor (GPS-naplók tárolása

a készüléken). A minimális érték 3 mp.
d. Geokerítés határok beállítása (körbe kell helyezni a készüléket). A minimális érték 500 (m). Ezt például egy jármű parkolásának figyelésére használják.
e. Az összes beállított riasztást ideiglenesen kapcsolja ki (az összes riasztás inaktív lesz a beállított idő alatt)
f. Csengetések száma, ha az eszközhívás funkció be van kapcsolva.
g. A mozgásérzékelő érzékenységének beállítása. Javasoljuk, hogy 21 és 24 között állítsa be. Minél alacsonyabb a szám, annál nagyobb a kapcsolási érzékenység.
h. Sebességkorlátozás beállítása. Figyelem figyelmeztetést kap, ha az eszköz túllépi a beállított sebességet km / h-ban

J. Az egyes figyelmeztetések be- és kikapcsolása

a. Autólopás figyelmeztetés
b. SOS funkció aktiválása
c. Geokerítés funkció aktiválása. Ez a funkció csak a helyes földrajzi beállítás tesztelésére szolgál. Az első értesítés után automatikusan kikapcsol.
d. Vigyázat a külső áramellátás kikapcsolásához (ha a készüléket egy autóakkumulátorhoz csatlakoztatják)
e. Figyelmeztetés az alacsony akkumulátorra vonatkozóan (3,6V alatt)
f. A mozgásérzékelő aktiválása. Ez a funkció csak a mozgásérzékelő helyes beállításának tesztelésére szolgál. Az első értesítés után automatikusan kikapcsol.
g. Aktiválja a GPS-kapcsolat funkciót. Ismét csak tesztelésre.
h. A sebességkorlátozás figyelmeztetés aktiválása. Ismét csak tesztelésre.

K. Ha hangos értesítés beállítása az elvégzett műveletről (sípolás)

a. Sípolás után bármilyen SMS küldése a készülékre
b. Sípolás után GPSR beállítások megváltoztatása.
c. Sípoló hangjelzés a Goe-Fence értesítés beállításakor
d. Sípolás az USB-eszköz beállításainak mentésekor
e. Sípszó, amikor a szerverről küldött eszközbeállításokat fogadja
f. Sípolást, amikor az eszközre küldött SMS-t fogadnak
g. Ez a modell nem vonatkozik

L. Internet-hozzáférési beállítások
M.A szerver paramétereinek beállítása a térkép háttérrel - ne zavarja ezt a szakaszt.

N.Számok beírása az összes értesítés küldéséhez (az SOS funkció kivételével).
O.A számok beállítása értesítések küldéséhez az SOS funkció aktiválása esetén.
P.Számok beállítása az küldéshez Helymeghatározó SMS (ha nincs beállítva, akkor a helyet bármilyen telefonról megtudhatja)
Q.Mentési módok vagy idő beállítása:
a.teljesítmény: A készülék megszakítás nélkül helyet küld. Legmagasabb energiafogyasztás, nem kell az időket később beállítani
b.GPS ki: A GPS-vel való kapcsolat megszakad a beállított alvásidő-paraméter függvényében (alapértelmezett 5 perc), ami azt jelenti, hogy ha a készüléket 5 percre hagyja a GPS-funkció mozgatása nélkül, akkor inaktív lesz. Ebben az üzemmódban továbbra is vezérelheti a készüléket SMS-ben vagy térkép-kiszolgálón keresztül. Amint a készülék mozog, a GPS funkció automatikusan aktiválódik. Alacsonyabb fogyasztás.
c.Minden kikapcsolva: Az összes funkció (GPS, GSM stb.) ki lesz kapcsolva a beállított alvó üzemmód paramétertől függően, ha az eszköz a beállított ideig nem mozog. Ebben a módban a helymeghatározót nem lehet SMS-sel vagy térképpel irányítani. Amint a készülék mozog, az összes funkció újra aktiválódik. Legalacsonyabb fogyasztás.
d.Weak Up: Az összes funkció (GPS, GSM stb.) az alváshoz szükséges időtől függően kikapcsol, függetlenül attól, hogy az eszköz mozog-e vagy sem. Ebben a módban a helymeghatározót nem lehet SMS-sel vagy térképpel irányítani. Ha azonban az Idő felébresztéséhez paraméterben megadott idő lejár, az összes funkció újra aktiválódik. Ebben az üzemmódban a készülék felváltva be- és kikapcsol, a beállított paraméterektől függően.


Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az Alváshoz idő paraméter tartalmazzon 3 percnél magasabb értéket, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a GPS-jelhez való kapcsolódáshoz az eszköz felébresztése után.

R.Firmware frissítés: Az eszköz firmware-frissítésének elvégzése után azt javasoljuk, hogy törölje az összes GPS-naplót.

7. SMS parancsok

A készülék kódolt SMS parancsokkal vezérelhető. A parancsok listája az alábbiakban található: Példa a leggyakoribb helymeghatározó parancsra:

- Küldjön SMS-t a # 0000,10 űrlapon, és egy SMS-t kap a következővel:



Kattintson az URL linker (abban az esteben, ha a okostelefonja rendelkezik internetcsatlakozással)


Kód	SMS formátum	Jelentés
100	#0000,10	
151	#0000,151,000000000,111111111,222222222	Értesítés beállítás N ponttól (max 10 szám)
152	#0000,152,000000000,111111111,222222222	SOS érteítés (max 10 sz.)
153	#0000,153,000000000,111111111,222222222	SMS beállítás (max 10 sz.)
154	#0000,154	151 kód beállítottt tel. elküldése
155	#0000,155	152 kód beállítottt tel. elküldése
156	#0000,156	153 kód beállítottt tel. elküldése
200	#0000,200,APN,USER,PASS	APN beállítás
201	#0000,201	APN küldése
210	#0000,210,60.250.68.23,9101,9120,1943,0	IP s Port beállítás

211	#0000,211	IP és Port küldése
250	#0000,250,SMS,GPRS,LOG,Geo,Alarm,Ring,Speed,Sensor #0000,250,0,30,0,500,60,0,20,10	Paraméterek beállítása (0 kikapcs.)
251	#0000,251	Paraméterek küldése
300	#0000,300,Buglar,SOS,GEO,PWCUT,LBAT,Vir,GPS,Opa #0000,300,0,1,0,1,1,0,0,0	Események beállítása
301	#0000,301	Események küldése
350	#0000,350,SMS_Send,GPRS,GEO,USB,WEB,SMS_Set,KEY #0000,350,0,1,0,1,1,0,0	Sípolás beállítás
351	#0000,351	Sípolás küldése
400	#0000,400,Mode,Hour1,Minute1,Second1,Hour2,Minute2,Second2	Takarékos üzemmód beállítása
401	#0000,401	Takarékos üzemmód küldése
01	#0000,01,Pass,Pass #0000,01,0000,0000	Jelszóbeállítás
10	#0000,10	GPS tartózkodási hely küldése
14	#0000,14	Készülék reset
15	#0000,15	
16	#0000,16,1	Geofence aktiválása
17	#0000,17,1	GPS csatlakozás értesítése
18	#0000,18,1	Mozgásérzékelő értesítés


19	#0000,19,1	Sebességátlépés értesítő

8. Munka a web platformmal


- Az online platform ezen az oldalon található: http://stealthtraq.eu:8068/
- A platform lehetővé teszi az eszköz online megfigyelését, a történelem további megfigyelését (ingyenes 5 nap vissza), majd megváltoztatja az eszköz beállításait
- Ha nem hozott létre fiókot az oldal megnyitása után, kattintson a **Registration-re**.



- Írja ki a szükséges adatokat, IMEI az eszközét az alsó részen találja meg, továbbá válassza a User Name és Password (jelszó) lehetőségeket. Válassza ki az időzónát.
- Minden adat kitöltése után, kattintson a Create-re.
- A bejelentkezés után, kattintson az Add New Tracker-re, válassza a HI-604X modellt és megerősítés után kattintson az Add-re.




- Továbbá mostantól az internete keresztül is irányítani tudja készülékét.
- Az első teszt az eszköze online megfigyelése, ezért kattintson a Realtime lehetőségre a felső sorban. Amennyiben jól van beállítva, az eszköz látható a térképen.
- Amennyiben szeretné megváltoztatni a beállításokat, elé a Manage-Device Setting-re kattintania és utána a Load-ra (letötli az aktuális beállításokat) melyeket a Setup-ra kattintással tud megváltoztatni.



8.1 Jelentések generálása, beleértve a címek megjelenését is


- Elsősorban, válassza ki az idő intervallumot, amellyel a jelentést akarja generálni.
- Aztán, létrehozhatja a jelentést a Search-re kattintva, esetleg letöltheti azt Excelbe, a Downloaad-ra kattintással.



- Az Excel fájl, amely tartalmazza a jelentésta Mentett fájlokba less elmentve.
- A .csv típusú letöltött fájl megnyitásakor megjelenik a log, beleértve a címet is.

8.2 Helytávolság számítása

- Először kattintson a History-ra.
- Azután válassza ki az idő intervallumot.
- A job also sarokban kattintson: List.
- Jelölje meg a logot, ahonnan mérni szeretne, kattintson a Get Start Point-ra.




- Ezt végezze el a célponttal is:Get End Point.




- Hogyha a Distance pontra kattint, megjelenik a valódi távolság a pontok között.

8.3 Geofence beállítása

- A web platform segítségével, beállíthatja a képzeletbeli határtávolságot, amelyet, ha átlépi SMS figyelmeztetést kap.
- Válassza: Manage-Geo-Fence
- Azután jelölje ki a területtet a pont mellett, ahová be szeretné állítani a képzeletbeli határt, (elég kétszer kattintatni a kiválasztott helyre). A sikeresen megjelölt hely úgy tűnik fel, hogy látni fog a terképen egy jelet, ami egy betűzött tűre hasonlít.



- A menüben a Geofence Radius-át állítsa be kilométerben az adott ponttól.
- A sikeres beállítást egy kék körről ismeri fel, amely a Geofence területet jelöli.





Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.