
GPS nyomkövető céges autókhoz Secutek SGT-LK720

Használati útmutató




A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4


1. A termék leírása



1. Csatlakozó a járműhöz való csatlakozáshoz
2. Hálózati csatlakozója
3. SIM-kártya nyílás
4. Nyomkövető fedele

2. Az eszköz vezérlése

- Először csatlakoztassa a nyomkövető tápcsatlakozóját autójához az ábra szerint.
- Az autóhoz való csatlakozáshoz használja a készülékhez mellékelt tartozékokat.
- Ezután távolítsa el a nyomkövető fedelét, és óvatosan helyezze be a SIM-kártyát – a nyomkövető automatikusan bekapcsol. Ezután tegye vissza a fedelet.
- Helyezze a tápcsatlakozót az autójához csatlakoztatott konnektorba.



Figyelmeztetés: A SIM-kártya behelyezésekor ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve. Ha nem megfelelően helyezi be, a kártya beragadhat a készülékbe, ami károsíthatja az érintkezőket. Ezt a kárt nem lehet megreklamálni.

2.1 Bekapcsolás:

A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a SIM-kártyát behelyezi – a jelződiódák kigyulladnak. Ezután helyezze el a készüléket úgy, hogy az égre nézzen. A készülék így jobban csatlakozik a GPS műholdakhoz. A következő 30-60 másodperc alatt a készüléknek be kell jelentkeznie mind a GSM hálózatba, mind a GPS műholdakba.

2.2 Kikapcsolás:

A készülék kikapcsolásához vegye ki a SIM-kártyát a készülékből. Ezután a LED-ek kialszanak és a készülék kikapcsol.

2.3 LED diódák jelentése:

Zöld dióda

Villog – Csatlakoztatva a GPRS-hez és a GSM-hez

Világít – nincs csatlakoztatva a GSM-hez

Kikapcsolva – a készülék ki van kapcsolva/alvó módban van

Kék dióda

Villog – csatlakoztatva a GPS-hez

Világít – nincs csatlakoztatva a GPS-hez

Kikapcsolva – a készülék ki van kapcsolva/alvó módban van

3. Telefonszám engedélyezése

3.1 Engedélyezés

- Az engedélyezett szám beállításához küldjön SMS-t a készülékre a megfelelő telefonról az **adm123456, telefonszám** (123456 az alapértelmezett jelszó) formában. Például: adm123456, + 420111222333
- Ha sikeres volt a beállítás, akkor kap egy SMS-t a következő formában: „ADM! A1:+420111222333.

3.2 Engedélyezett szám törlése

- Az első engedélyezett szám törléséhez küldjön SMS-t a megfelelő telefonról **adm123456** formában.

4. Készülék helyzetének megszerzése

4.1 Helyzet megszerzése a nyomkövető felhívásával

- Ha beállította a vezérlő számot, csak tárcsázza a nyomkövetőbe helyezett SIM-kártya számát.
- Néhány tíz másodpercen belül megkapja a helyet URL formájában (internetes link). Csak kattintson a linkre (ha aktív internet-hozzáférése van az okostelefonján), és néhány másodpercen belül megjelenik egy térkép a nyomkövető helyével.

4.2 Helyzet megszerzése SMS segítségével

- SMS segítségével is megszerezheti a helyzetet, a helyzetet URL formájában csak az engedélyezett telefonszámok kapják meg (ha be vannak állítva, viszont ha nincsenek, akkor az URL-t az a szám kapja meg, amelyről az SMS el lett küldve)
- A hely megszerzéséhez küldjön SMS-t **G123456** # formátumban (az alapértelmezett jelszó a 123456)



5. Munkaüzemmódok

5.1 Sleep time mode (alapértelmezett beállítás)

A nyomkövető 5 perc után automatikusan elalszik, és csak akkor ébreszthető fel, ha telefonál vagy SMS-t küld a hely elküldéséhez. Ezen mód aktiválásához küldjön SMS-t a következő szöveggel: **sleep123456 time** (123456 az alapértelmezett jelszó).

A mód deaktiválásához küldje el a következő SMS-t: **nosleep123456 time**.

5.2. Shock sleep mode

A nyomkövető 5 perc után automatikusan elalszik. Az eszközt csak mozgással lehet felébreszteni. Ezen mód aktiválásához küldjön SMS-t a következő szöveggel: **sleep123456 shock** (123456 az alapértelmezett jelszó).

A mód deaktiválásához küldje el a következő SMS-t: **nosleep123456 shock**.

6. Egyéb funkciók

6.1. Shock alarm

- A nyomkövető SMS-t küld, ha mozgásban lesz. Ezt a módot a következő SMS-sel lehet aktiválni: **shock123456** (123456 az alapértelmezett jelszó).
- A mód deaktiválásához küldje el a következő SMS-t: **noshock123456**.

6.2. Figyelmeztetés sebesség túllépésnél

- Be lehet állítani, hogy az eszköz figyelmeztesse, ha túllépi a sebességet.
- A beállításhoz küldje el az alábbi SMS-t: **speed123456 80** (123456 az alapértelmezett jelszó, 80 a sebesség – a sebességet a következő intervallumban lehet beállítani: 50-120km/h).
- A funkció deaktiválásához küldje el a következő SMS-t: **nospeed123456.**

6.3. Helyi idő beállítása

- A helyi idő beállításához küldje el az alábbi SMS-t: **timezone123456 2** (123456 az alapértelmezett jelszó, 2 az időzóna)

6.4. Nyelv beállítása

- A nyelv beállításához küldje el az alábbi SMS-t:

LAG1 – angol nyelv

LAG2 – kínai nyelv

6.5. A “track” és “monitor” módok közti váltás

- Az alapértelmezett mód a “track”.
- Ha elküldi alábbi SMS-t **monitor123456** (123456 az alapértelmezett jelszó) akkor átkapcsolja a készüléket “lehallgató” módba. Az eszköz a következőképpen felel: “monitor ok!” és átkapcsol a megfelelő módba.
- Így ha felhívja a nyomkövetőt lehallgathatja, hogy mi történik a nyomkövető környezetében.
- A visszaállításhoz küldje el az alábbi SMS-t: **tracker123456** (123456 az alapértelmezett jelszó). Az eszköz a következőképpen felel: “tracker ok!”

6.6. Jelszó megváltoztatása

- Ha meg akarja változtatni a jelszót, küldje el a következő SMS-t: **pwd123456,111222** (123456 az alapértelmezett jelszó, 111222 az új jelszó)
- A készülékben a SIM-kártya cseréjekor a jelszó változatlanul megmarad
- A jelszónak 6 számjegyből kell állnia
- A jelszót jegyezze meg. Ha elfelejti, akkor az egyetlen megoldás a gyári beállítások visszaállítása.

6.7. Nyomkövető újraindítása

- Ha újra akarja indítani az eszközt, küldje el az alábbi SMS-t: **RST**.

6.8. Gyári beállítások

- A gyári beállításokhoz küldje el az alábbi SMS-t: **factory.**

6.9. Távoli lehallgatás

A távoli lehallgatás aktiválásához küldje el az alábbi SMS-t: **monitor123456**. Ezután hívja fel a nyomkövető SIM-kártyáját és lehallgathatja, mi történik körülötte.

Megjegyzés: Amint az eszközt leválasztják, vagy megszakítják az áramellátást, az értesítést küld és felhívja a beállított adminisztrátor számát.



Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.