GPS nyomkövető nyakörv kisállatoknak Secutek SWX-D79

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Részletes útmutató

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- USB kábel
- GPS nyomkövető
- Nyakörv
- Kiegészítők a nyomkövető beindításához

2. A termék leírása



1. Led dióda
2. Bekapcsoló gomb
3. Töltő csatlakozó
4. Micro SD kártya nyílás

Gyors útmutató

1. Az eszköz csatlakoztatása

a) Helyezze be a SIM-kártyát a készülékbe. 2G-GSM hálózathoz igazított SIM-kártya használatát javasoljuk,

TIPP: mielőtt behelyezné a SIM-kártyát a készülékbe, törölje a SIM-kártya kódját.

Figyelmeztetés: A SIM-kártya behelyezésekor ügyeljen a helyes rögzítésre. Ha nem megfelelően helyezi be a SIM-kártyát, akkor a kártya beragadhat a készülékbe, és ez károsíthatja az eszközt. Ezt a károsodást nem lehet megreklamálni.

b) Kapcsolja be az eszközt – hosszan nyomja meg az ON/OFF gombot, hangjelzést fog hallani.

c) Töltse le telefonjára az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból a **„SeTracker2“** ingyenes alkalmazást**,** vagy szkennelje be a mellékelt QR kódot.


2. **LED diódák**

Töltés: A LED folyamatosan világít töltés közben. Ha az eszköz teljesen fel van töltve, a LED kialszik.
Bekapcsolás: A dióda 3 másodpercig világít.
Szerver hiba: Ha hiba történik a szerverhez való csatlakozás közbe, a LED lassan elkezd villogni.

3. Csatlakozás az alkalmazáshoz


4. Töltse le telefonjára az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból a **„SeTracker2“** ingyenes alkalmazást**,** vagy szkennelje be a mellékelt QR kódot.

b) Nyissa meg az alkalmazást és regisztráljon. A készülék alján találja a regisztrációs azonosítót / QR kódot.






c) Lépjen be az újonnan létrehozott fiókjába. Most megadhatja az összes beállítást és nyomon követheti a készülék GPS-helyzetét.




4. ## Funkciók


a) **Váltás a nyomkövetők között:** Ha több nyomkövetővel rendelkezik és párosítva vannak a fiókjával, akkor a jelenleg kiválasztott nyomkövető nevét tartalmazó gomb megnyomásával válthat közöttük.




b) **Új nyomkövető hozzáadás:** Ha új nyomkövetőt akar hozzáadni a létrehozott fiókhoz, akkor nyomja meg a **+** gombot az alkalmazás jobb felső sarkában.




c) **Névjegyzék:** nyissa meg a névjegyzéket az alkalmazásban és írja be azokat a telefonszámokat, amelyeket a nyomkövetőbe szeretne elmenteni.




d) **Hívás:** nyissa meg a hívás funkciót a mobilalkalmazásban, és írja be a nyomkövető telefonszámát, a megerősítést követően a telefonszám tárcsázásra kerül.




e) **Helymeghatározás:**




Kattintson a tű ikonra az aktuális tartózkodási hely megkereséséhez. Ezután a hely megszerzésére vonatkozó kérelem kerül elküldésre, majd egy tű jelenik meg a térképen, amely a tartózkodási helyet mutatja.




Az aktuális tartózkodási hely (mobiltelefoné) megtalálásához kattintson a telefon ikonra. Kap egy tartózkodási hely megtalálására vonatkozó kérelmet, majd egy tű jelenik meg a térképen, amely mutatja az aktuális helyet.




A mobilalkalmazásban beállíthatja az ún. kerítést. A méret megadása után beállítja a térképen azt a területet, amelyen az eszköz mozoghat. Amint a készülék elhagyja a beállított területet, a mobilalkalmazás értesítést küld.



A mobilalkalmazás segítségével akár a 3 hónappal ezelőtti előzményeket is megnézheti.




f) **Az órával párosult felhasználók:** Megjeleníti az aktuális nyomkövető fiókjához csatlakozó felhasználók listáját




g) **Figyelmeztetés:** A készülék figyelmeztet alacsony akkumulátorszintre, SOS-re és a megszabott terület átlépésére.




h) **Munkaüzemmód:** az eszköz 3 üzemmóddal rendelkezik:
   1) Megfigyelő mód: az eszköz 1 percenként frissíti az adatokat
   2) Normál mód: az eszköz 10 percenként frissíti az adatokat
   3) Takarékos mód: az eszköz 1 óránként frissíti az adatokat




i) **SOS – segélyhívás:** SOS híváshoz hosszan nyomja meg az ON/OFF **–** SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsáz egy előre beállított telefonszámot; ha senki sem válaszol a hívásra, akkor a készülék tárcsáz más előre beállított számokat. Az összes előre beállított számot az eszköz 2x tárcsázza. Az SOS segélyhíváshoz a telefonszámokat a mobilalkalmazásban állíthatja be.



j) **Ébresztő:** A nyomkövetőn beállítható ébresztő is. A beállított idő elérésekor az óra csörög. Legfeljebb 3 ébresztést lehet beállítani.




k) **Elveszett óra megtalálása:** Ha a nyomkövető elveszett, fel tudja hívni. Az óra ekkor hangos sípoló hangot ad ki a könnyebb megtalálás érdekében.




l) SMS figyelmeztetések:


1) Gyenge akkumulátor: ha az eszköz akkumulátorának kapacitása 20% alá csökken, a készülék értesítést küld a mobilalkalmazásnak,
2) SOS üzenet: ha a felhasználó SOS hívást kezdeményez, de a címzett nem válaszol a hívásra, a készülék SMS-t küld az eszköz helyével.




m) **Időzóna:** Beállíthatja az óra időzónáját, amely az óra tárcsáján jelenik meg. A nyári időszámítás be- és kikapcsolható.




n) **Alkalmazás nyelve:** Válassza ki az alkalmazás alapértelmezett nyelvét.




o) **Helymeghatározás GSM segítségével:** Ha a GPS jel nem érhető el, bekapcsolható a GSM jeladók szerinti helymeghatározás. A jel viszont nem lesz olyan pontos, mint a GPS.




p) **Fiók törlése:** A fiók törléséhez válassza a **„Delete Account“** opciót.



q) **Kikapcsolása távolról:** Az eszköz távolról történő kikapcsolásához nyomja meg a **„Shutdown the Device“** gombot, majd erősítse meg a választást.



r) **Eszköz leválasztása az alkalmazásról:** A művelet végrehajtásához kattintson az **„Unbundled“** opcióra és erősítse meg a választást.





10. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat jóváhagyása szükséges.