GPS nyomkövető gyerekek számára

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A csomag tartalma



GPS nyomkövető



USB kábel



Hálózati adapter

2. Az eszköz leírása



1-Reproduktor

2-akkumulátor érintkező

3-Jelzőfény diódák

4-SOS gomb

5-Mikrofon

6-Ki-/Bekapcsolás

7-Micro USB konnektor

3. Kezdetek

- Először töltse az akkumulátort legalább 3 órán át. A töltés alatt a jelzőfény pirosan világít majd.
- A töltéshez az eszközhöz kapott tartozékokat használja.
- Ezután óvatosan csavarozza le a nyomkövető hátlapját és helyezze bele a SIM kártyát. A helyes működéshez fontos, hogy a SIM kártyán be legyen állítva a PIN kód nem kérése.

- **Bekapcsolás**: A lokátort az ON/OFF (Ki-/Bekapcsolás) gomb hosszan (3mp.) tartásával tudja bekapcsolni. Ezután helyezze a lokátort valahova, ahol akadály nélkül az égfelé nézhet (pl. ablakpárkányra). Az eszköz csatlakozik a műholdakhoz.

- **Kikapcsolás**: Amennyiben ki szeretné kapcsolni a lokátort, tartsa lenyomva az ON/OFF (Ki-/Bekapcsolás) és az SOS gombot amíg ki nem alszanak a jelzőfények.

- **A jelzőfények jelentései**

  Akku-LED

  Kék fény

  Világít - töltődik

  Gyors villogás – alacsony akkumulátor szint (15% alatti)

  Lassú villogás/nem villog – nem töltődik/felvan töltve

  GSM LED – Zöld

  Zöld fény

  Villog 3 másodpercenként egyet – GSM hálózatra csatlakoztatva

  Villog 3 másodpercenként kettőt – GPRS hálózaton regisztrálva

  Villan egy hosszabbat 3 másodpercenként – csatlakozás a GSM hálózatra

Világít – nem érzékel SIM kártyát

GPS LED – Kék

Kék fény

Villog 3 másodpercenként egyet - csatlakoztatva a műholdakra

Villan egy hosszabbat 3 másodpercenként (első két másodpercben világít, harmadik másodpercben nem) – nincs csatlakoztatva a műholdakra

Nem világít – a GPS chip alvó módban van

4. A telefonszám meghatalmazása

4.1. Meghatalmazás

- A lokátoron 3 meghatalmazott számot állíthat be.
- Az első szám beállításához küldjön a meghatalmazandó számról egy SMS-t A1 szöveggel.
- A második és harmadik szám beállításához tegyen ugyanígy, küldjön SMS-t B1 és C1 szöveggel.
- A helyes beállítás esetén érkezik majd egy SMS „Set mobile number OK” szöveggel az irányító telefonra.

4.2. Meghatalmazott szám eltávolítása

- Egy meghatalmazott szám törléséhez küldjön a törlendő számról egy SMS-t A0,B0 vagy C0 szöveggel.

5. A lokátor helyzetének küldése SMS-el

- A lokátor helyzetét SMS küldésével tudja megállapítani, az URL-t csak a meghatalmazott számok kapják meg. (amennyiben bevannak állítva)
- Az SMS fogadásához küldjön egy SMS-t loc szöveggel
- Ezután érkezik egy SMS egy linkkel a térképre, információval az akkumulátorról és idővel „Time:xxxxx, Lat: xxxx, Lon: xxxx, Spd: xxx, Altitude:xxxxx Bt: xxx
- maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998“

6. SOS funkció

- Az SOS funkcióval a lokátor egy SMS-t küld HELP ME! + URL-t a GPS koordinátákkal, miután tartja 3 másodpercig az SOS gombot. Az összes meghatalmazott szám (A1,B1,C1)

SMS-t kap. Pár másodperc múlva az SMS-ek után a lokátor elkezdi tárcsázni a meghatalmazott számokat, sorrendben.


- Az első meghatározott szám előnyben részesül. Amennyiben nem veszik fel az első számot, hívja a másodikat majd esetleg a harmadikat. Mihelyst valaki felveszi a hívott számot, létrejön a kétoldali kommunikáció.

7. Lehallgatás funkció

- Amennyibe meghatalmazott számról hívja a lokátort, automatikus aktiválódik a lehallgatás funkció. Mielőtt a lokátor felveszi a hívást, az eszköz hangjelzéssel figyelmeztet, hogy lehallgatás kezdődik.
- Amennyiben titokban szeretne lehallgatni, küldjön a lokátorra egy SMS-t ring0 szöveggel a kikapcsoláshoz és ring1 szöveget a hang bekapcsolásához.

8. Geo-Fence riasztó

- Segítségével beállítható megengedett és tiltott területeket, ahova a lokátor mehet / nem mehet. Ha ezeket a határokat a nyomkövető átlépi, akkor Ön SMS értesítésben értesítve lesz róla.
- Parancs: **G+X, Y, Z, xxxM/KM**
- **Pl.: G1,1,1,100M**
  Megjegyzés: szóközök nélkül
- **X** = a GeoFence száma (1-3), a felhasználó 3 Geo-kerítést állíthat be
- **Y** =0 a funkció kikapcsolása
- **Y** =1 a funkció be van kapcsolva
- **Z** =1 a riasztó akkor riaszt, ha a lokátor ismét a jelenlegi térbe lép
- **Z** =0 a riasztó akkor riaszt, ha a lokátor elhagyja a jelenlegi teret
- **xxx** a jelenlegi távolság az eredeti tértől, 3 számjegyűnek kell lennie. M métert jelent, KM pedig kilométert.
- A lokátor egy SMS-t fog küldeni a meghatalmazott számokra „Geo fence alarm! + GPS info” szöveggel ha a lokátor **belép** az Ön által meghatározott térbe.
- Ezt a funkciót akkor kell aktiválni amikor a kék dióda gyorsan villog.



- A funkció kikapcsolásához, küldjön egy SMS-t a lokátorra „G1,0” vagy „G2,0” vagy „G3,0” szöveggel.

9. Egyéb funkciók

9.1. Helyi idő beállítása

- A helyi idő beállításához küldjön egy SMS-t a lokátorra tz+/- szöveggel időzóna eltolása szerint.
- Pl.: közép-európai időzónához tz+2 vagy tz+1 téli vagy nyári idő szerint.

9.2. A jelzőfények be-/kikapcsolása

- A kikapcsoláshoz küldjön a lokátorra egy SMS-t LED1 szöveggel.
- Bekapcsoláshoz küldjön egy SMS-t LED0 szöveggel.

9.3. IMEI

- Amennyiben a lokátor IMEI számát szeretné megtudni, küldjön egy SMS-t version szöveggel.

9.4. RESET

- A resethez (gyári beállítások visszaállításához) küldjön egy SMS-t a lokátorra RESET! szöveggel.

9.5. Beállítások ellenőrzése

A beállítások ellenőrzéséhez küldjön egy SMS-t status szöveggel a lokátorra.

9.6. Lokátorról való hívás a B1 számra

Amennyiben meghatalmazott B1 számot, a lokátorról lehetséges a hívás erre a számra az ON/OFF (Be-/Kikapcsolás) gomb tartásával

10. Üzemmódok

10.1. Full power – folyamatosan bekapcsolva

- Ebben az üzemmódban a GPS és GSM funkciók állandóan bevannak kapcsolva. Az akkumulátor 12-18 órán át üzemel.
- Aktiváció SMS-el: PS0

10.2. Smart Saving Mode – takarékos üzemmód (alapbeállítás)

- Ebben az üzemmódban a GSM állandóan bevan kapcsolva a hívások és SMS miatt, amíg a GPS funkció nem aktív és csak mozgással, hívással vagy SMS-el kapcsol be. Ebben az üzemmódban az akkumulátor 2-4 napig üzemel.
- Aktiváció SMS-el: PS1

10.3. Deep Sleeping Mode – alvó üzemmód

- Ebben az üzemmódban nem aktív a GPS és GSM funkció sem és a lokátorral nem tud kommunikálni SMS és hívással sem. Egyedül mozgással kapcsolható be a lokátor. Ebben az üzemmódban az akkumulátor akár 14 napig is üzemelhet.
- Aktiváció SMS-el: DS1, deaktiváció: DS0

11. Specifikációk

GSM frekvencia	900/1800 MHz
GPS chip	U-blox 7
GPS érzékenység	Hideg start: -148 dBm, Meleg start: -162 dBm
GPS pontosság	kb. 2,5m
Töltés	5V DC
Akkumulátor	Li-on 3,7V 900 mAh
Méretek	61x43x16mm
Tömeg	35g



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.