H10 nagy kapacitású powerbank

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

1. A csomag tartalma

- WIFI powerbank kamerával
- Tápkábel
- Használati útmutató


2. A termék leírása




1 – Jelződióda
2 – Kamera ON/OFF gombja
3 – IR megvilágítás
4 – Kamera
5 – IR megvilágítás
6 – MicroSD kártya nyílás
7 – Reset
8 – USB Input (bemenet)
9 – USB output (1. kimenet)
10 – Kijelző – akkumulátor százaléka
11 – USB output (2. kimenet)
12 – Kijelző bekapcsoló gombja

1. **Csatlakozás az alkalmazáshoz**


1. Töltse le a **"DV380"** alkalmazást mobiltelefonjára a Play Áruházból (android) vagy az App Store-ból (iphone).
2. Telepítse a „DV380“ alkalmazást.
3. Csatlakozzon a **DV****** kamera WIFI hálózatához.




4. Nyissa meg a **"DV380"** alkalmazást, és regisztráljon. Ha nem szeretne regisztrálni, kattintson a **Try Without an account** gombra.




5. Ha az alkalmazás nyitva van, és csatlakoztatva van a kamera WIFI-jéhez, csak húzza lefelé az ujját tetejéről az aljára, hogy átmenjen a főképernyőre. (lásd a képet).



6. A kamera most automatikusan betöltődik.




7. Amikor először kattint az élő előnézeti képernyőre, az alkalmazás felszólítja a jelszó megváltoztatására.



- Kattintson a „**set password**“ gombra
- Adja meg és erősítse meg az új jelszót
- Kattintson a „**Confirm**“ gombra

8. A jelszó sikeres beállítása után nézheti az élő közvetítést, készíthet fényképeket vagy videófelvételeket. Ezzel egyidejűleg elvégezheti az eszköz beállításait. (wifi kapcsolat beállításai, dátum és idő, riasztási beállítások stb.).



1 – Riasztás – mozgásriasztás


2 – Cloud

3 – Kamera beállítása

4 – Kamera törlése az alkalmazásból

5 – Megosztás

2. Élő közvetítés



1 – Élő közvetítés

2 – Fénykép készítése (telefon memóriájába mentve)


3 – Videó készítése (telefon memóriájába mentve)

4 – Felvételek lejátszása (microSD kártyára mentve)

5 – Kép elforgatása

3. A kamera részletes beállításai

Az egyes kamera paraméterek beállításához kattintson a „Settings“ ikonra.



1 – Alapbeállítások (kamera neve, jelszó, dátum és idő)

2 – Helyi WIFI hálózathoz való csatlakozás beállításai

3 – Jelszó beállítása

4 – Idő beállítása

5 – Firmware

6 – Riasztás (riasztás aktiválása/deaktiválása)

7 – Felvétel beállítása (kártyaformázás, felvételek felbontása, felvételek hangja)

8 – Jelző diódák bekapcsolása/kikapcsolása


9 – Egyéb beállítások (IP csatlakozás, hang, nyelv)

Helyi WIFI hálózathoz való csatlakozás beállításai

Kattintson a „Network“ gombra. Ezután válassza a „WiFi station mode“ lehetőséget, és válassza ki a saját hálózatát. A kamera ezáltal csatlakoztatva van, és távolról is felügyelheti a kamerát.

4. A felvételek lejátszása

1. Kattintson az élő előnézeti képernyőre.
2. Válassza a Replay opciót.
3. Most már lejátszhatja a felvételt a listából. Csak válassza ki a lejátszani kívánt felvételt az idővonalon.





7. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően.
A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével. A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.