4G forgatható IP kamera felvétel rögzítéssel Secutek SBS-NC47G - 1080p, 50m IR, 4x zoom

Használati út



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4

1. Termék leírása




1) Kamera lencse
2) Megvilágítás
3) Fényérzékelő
4) QR kód
5) LAN csatlakozó
6) Tápcsatlakozó

2.Kezdetek

A kamerába helyezze be a micro SD és az internettel rendelkező SIM kártyát.


1. Csavarja le a kamera elülső fedelét, amely 4 csavarral van rögzítve
2. Vegye le az elülső fedele és óvatosan húzza kameramodult.
3. Ezután helyezze a modulba a micro SD és a SIM kártyákat a jelzésnek megfelelően




4. Helyezze vissza a kamera fejegységet a helyére és rögzítse vissza az elülső fedelet.
5. Csavarozza a kamerára az antennát.
6. Csatlakoztassa a kamerát a hálózati adapterrel az elektromos hálózathoz.

3. Irányítás a CamHi alkalmazáson keresztül


1. Töltse le a „CamHi” alkalmazást a Play áruházból
2. Indítsa el az alkalmazást
3. Kattintson a kamera hozzáadása menüpontra




4. Kattintson a „Scan QR code”-ra




5. Amint megjelenik a szkenner, élesítse be a QR kódot amelyet a kamerán talál
6. A szkennert jól bekell élesíteni, utána automatikusan kitölti az UID kód pontot



7. Ezután töltse ki a Password/Jelszó mezőt (alapból admin)




8. Erősítse meg a „Done”-ra kattintva a jobb felső sarokban és a kamera csatlakoztatva lesz
9. Ezt követően elegendő az adott kamera ikonjára kattintani és a kijelzőn megjelenik a kamera képe, amely a 4G hálózaton keresztül érkezik




4. Az alkalmazás legfőbb funkciói

A fogaskerékre kattintva megjelenik egy menü, ahol több paramétert is beállíthat (mozgásérzékelés, képminőség, rögzítésbeállítás, stb.).




Jelszó beállítása

A jelszó beállításához kattintson az „Edit Password”-re. Adja meg a régi jelszót, majd az újat és erősítse meg az „Apply”-ra kattintva.



Riasztás beállítása (mozgás érzékelés)

A mozgásérzékelés beállításához kattintson az „Alarm Setting”-re. Az érzékelést a „Motion Detection”-el tudja aktiválni, érzékenységet pedig a „Level” pont alatt High(magas) – Normal (közepes) – Low(alacsony) lehetőségek közül választhat.




A riasztás reakció beállítása

A menüben válassza ki az „Action with Alarm” lehetőséget. Itt beállíthatja mit tegyen a kamera riasztás esetén. „Alarm notification” alatt az alkalmazáson belüli riasztást állíthatja be, „Alarm SD REC” alatt pedig az memóriakártyára való feljátszást. „E-mail Alarm with Pictures” pont e-mailben való képek küldését állíthatja be, „Save pictures/videos to FTP server” pont pedig a videó, ill. képek FTP szerverre mentésére szolgál. „Picture num” az elküldött képek számának pontosítására szolgál. Az e-mail cím beállításához használja az „Email Setting” pontot.


Feljátszási időtartam

A feljátszási időtartam beállításához válassza a „Time record” menüpontot. Ezután beállíthatja milyen hosszú videókat készítsen a kamera, vagy beállíthatja a folyamatos vagy mozgásra induló feljátszást. A beállítás után kattintson az „Apply”-ra (megerősítés).




Az idő beállítása

Az idő beállításához kattintson a „Time setting” menüpontra. Ezután szinkronizálhatja a telefonján lévő idővel (Sync with Phone time) vagy akár az időzónát is állíthatja (time zone settings). A beállítás után kattintson az „Apply”-ra (megerősítés).



A memóriakártya formázása

A memóriakártya formázásához vagy memória információhoz kattintson a menüben az „SD Card info” opcióra. Formázáshoz kattintson a „Format SD card” lehetőségre.



A kamera Wi-Fi-hez csatlakoztatása

A kamera képes Wi-Fi-hez is csatlakozni, elegendő ha az eszközünkkel csatlakozunk ugyanarra a Wi-Fi hálózatra. A Wi-Fi (MIFI_XXXX) formában jelenik meg, a jelszó 1234567890. A csatlakozást követően elég ha az alkalmazáson belül a „”Wi-Fi setting” beállításra kattint, utána „”Wi-Fi manager”, majd válassza ki a Wi-Fi hálózatát, adja meg a jelszót és a kamera csatlakozik. A kamera csatlakozás után a Wi-Fi-n keresztül képes lesz kommunikálni az alkalmazással.

Részletesebb beállítás is lehetséges, a böngészővel nyissa meg a 192.168.100.1-et és megnyitja a kamera beállítását. A jelszó admin. A menüben megtalálja „Wi-Fi setting” lehetőséget, ahol megtalálja a kamera Wi-Fi beállítását, ahol a nevét és jelszavát változtathatja. A kamera internetre való csatlakozásához az „Internet Wi-Fi” pontot válassza. Az alsó részében megtalálja a „Wifi-Hotspot” pontot, hozzáadáshoz kattintson az „Add” opcióra, a kamerának elérhető hálózatokat kellene megjelenítenie. Ezután elég kiválasztania a Wi-Fi hálózatot, majd a „Pass Phrase” mezőbe a jelszót beírni. Amennyiben minden rendben ment, megjelenik a „Success” felirat. Ezután elég az általunk hozzáadott hálózatra kattintania, majd a „connect” opcióra.


Újraindítás és a kamera teljes törlése

Az újraindításhoz kattintson a fogaskerékre a kívánt kamera mellett, majd válassza a „System Setting” pontot. Újraindításhoz a „Reboot camera”, a teljes törléshez a „Reset camera” opciót válassza.

!Teljes törlés esetén a kamera összes beállítása elvész és a gyári beállítások állnak vissza!

5. A kamera megjelenítésének leírása

A kamera képének irányítása távolról is lehetséges a panelon lévő ikonokkal.



Feljátszáshoz kattintson a kamera ikonra. Abban a pillanatban a kamera a memóriakártyára kezd rögzíteni. Leállításhoz kattintson ikonra mégegyszer.

Képet az  ikonra kattintva készíthet. Egy kattintás = egy kép. A képeket a memóriakártyára menti a kamera.


A hang bekapcsolásához erre  az ikonra kattintson.


A megjelenítés kikapcsolásához kattintson  ikonra.

A minőség beállításához kattintson a  ikonra.

A kép tükrözéséhez használja az  ikont.

A pozíció beállításához kattintson a  ikonra.

Amennyiben közelíteni szeretné a képet kattintson a nagyítóra . Ezután megjelenik a közelítés – távolítás lehetőség.



6. Gyakori kérdések

„ Nem menti a felvételeket a kártyára”
Ellenőrizze, hogy az Ön kártyájának kapacitása 8 – 128 GB között van-e, más kártyákkal nem működik.

„Kompatibilis a kártyám, de mégsem menti a felvételeket”
Próbálja formázni a kártyát számítógép segítségével.

„Az alkalmazás párosítva van a programmal, de nem látom a képet.”
Ellenőrizze, hogy van-e internet a SIM kártyán.

„Nem tudom hogyan olvassam le a QR kódot / nem sikerül leolvasnom”
Amennyiben az Ön telefonjában nincs QR kód olvasó, töltsön le egyet ingyenesen az alkalmazás áruházból, pl.: QR code reader. Esetleg lehetséges a QR kód manuális beolvasása is.

„A kamera bekapcsolás után furán kattog”
Ez normális, nem kell aggódnia.

7. Termékleírás

Paraméter	Leírás
Kapcsolat	3G/4G LTE
Felbontás	1920x1080pixel
Lencse	2.8mm – 12mm
Min.fény	0.05 Lux
Videó kódolása	H.264
Infravörös megvilágítás	4x erős IR LED, 50 méterig
Látószög	300° horizontális és 60° vertikális
Riasztó	Mozgásérzékelés (4 független zóna, állítható érzékenység)
Alkalmazás iOS/Android	Igen
Szoftver PC-re	Igen
Előre beállított helyek száma	8
Felhasználók száma egyserre	4
Működési hőmérséklet és páratartalom	-20 - +60°C
Áramellátás	DC 12V
Fogyasztás	3W napközben, 8W este
Méretei	204 x 184 x 133 mm
Tömege	1.3kg



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.