WiFi kém kulcstartó Lawmate PV-RC200HDW

Használati útmutató



A szállító elérhetősége


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 141 00

Tel: 244 472 125

1. Eszköz megjelenítése

1.1 A készülék megjelenítése és leírása



1. Eszköz bekapcsolása + Felvétel elindítása/leállítása
2. Eszköz kikapcsolása
3. WiFi be/kikapcsolása
4. Kamera lencse
5. Gomb az eredeti beállítások visszaállításához
6. Levehető fedél
7. Diódák
   - Kék – a bekapcsolt eszközt jelzi
   - Lila – felvétel
   - Zöld – töltés
   - Narancssárga – WiFi
8. Reset gomb
9. Rezgésbeállító kapcsoló (csúsztassa balra a rezgés kikapcsolásához)

   A fedél alatt megtalálja a microSD kártya nyílást és a microUSB csatlakozót.

2. Gyors kezdés

- Helyezzen be az eszközbe egy memóriakártyát.
- Kapcsolja be az [1] gombbal (röviden nyomja meg). Nyomja meg ismét röviden a felvétel megkezdéséhez. A felvételt a következő rövid megnyomással állítja le.
- Az eszközt a [2] gombbal kapcsolja ki.

3. Részletes utasítások

3.1 Alapvető vezérlés - bekapcsolás, kikapcsolás és felvétel

1. Először be kell helyeznie egy memóriakártyát a készülékbe. Távolítsa el az alsó fedelet, és a kártyát helyezze be a nyílásba (arany csatlakozókkal felfelé). A kártyát akkor is be kell helyezni, ha csak tölteni akarja az eszközt.
2. Kapcsolja be az [1] gombbal (röviden nyomja meg). Nyomja meg ismét röviden a felvétel megkezdéséhez. A felvételt a következő rövid megnyomással állítja le. A bekapcsolásról, a felvétel megkezdéséről és a kikapcsolásról rezgés tájékoztat. A kulcstartó nem rezeg, ha a felvételt leállítják.
3. Az eszközt a [2] gombbal kapcsolja ki, ha nem használja, akkor 3 perc után magától kikapcsol.

3.2 A diódák részletesebb leírása

- Kék – a bekapcsolt eszközt jelzi (világít)
- Lila – felvétel (világít)
- Zöld – töltés (világít) – ha kialszik, az eszköz teljesen fel van töltve
- Narancssárga – WiFi – ha villog, a WiFi be van kapcsolva és a beállításra vár
  - ha világít, akkor sikeresen be van állítva

3.3 Wi-Fi

1. Kapcsolja be a [3] gomb megnyomásával. (röviden nyomja meg). Így kapcsolja ki is.
2. Hosszú rezgés jelzi a bekapcsolást, a kikapcsolást 2 rövid rezgés.
3. A készülék részletes beállításait a WiFi-vel való együttműködéshez lásd a mobilalkalmazás utasításaiban (ez a kézikönyv leírja például az idő beállítását stb.).

3.4 Memóriakártya formázása

1. Tartsa lenyomva a [2] gombot. Majd ezzel együtt nyomja meg a [3] gombot – kb. 2 másodperc – mindkettőt egyszerre. 2 másodperc után engedje el őket.
2. A lila dióda villog – összesen 5x. Ezután kialszik (a kékkel együtt) és a memóriakártya ezzel meg van formázva.

3.5 Tápellátás és fájlok letöltése az eszközről

1. A tápellátás USB kábellel történik.
2. Ugyanúgy a felvételek számítógépre történő letöltése is – csatlakoztassa a kikapcsolt eszközt a számítógéphez. Aztán kapcsolja be az eszközt és a fájlok letölthetők úgy, mint egy USB flash meghajtóról.
3. A kártyán lévő felvételek memóriakártya-olvasó segítségével is letölthetők – vegye ki a kártyát a készülékből, helyezze a kártyaolvasóba és azt csatlakoztassa a számítógéphez.

3.6 Reset és visszaállítás

1. Ha az eszköz furcsán viselkedik, a [8] gombbal újraindíthatja.
2. Az eredeti WiFi beállítások (jelszó és név) visszaállításához nyomja meg 4 másodpercig az [5] gombot.
3. Ha vissza szeretné állítani az összes beállítást az eredetire, nyomja meg az [5] gombot 10 másodpercig.

3.7 Idő beállítása

3. Csatlakoztassa az eszközt számítógéphez.
4. A gyökérkönyvtárban hozzon létre egy „settime“ nevű szöveges dokumentumot (jobb klikk > új > szöveges dokumentum).
5. Az első sorba írja a dátumot a következő formátumban „ÉÉÉÉ.HH.NN OO.PP.MM“ - „év.hónap.nap óra.perc.másodperc“ - például „2016.12.24 18:25:37“.
6. Mentse el a fájlt és válassza le az eszközt a számítógépről.
7. A szöveges dokumentum eltűnik és az idő be lesz állítva.

4. Specifikációk

Full HD videó	77,5°-os felvételszög
Wi-Fi	.AVI formátumú videók
Akár 32 GB-os mem. kártya támogatása	Akkumulátor élettartama akár 92 perc
16 GB microSD kártya a csomagban	Méretek 70x40x15mm
Micro USB csatlakozó (kábel a csomagban)	Súly 90g

5. FAQ – gyakran feltett kérdések:

„A felvételek nem játszódnak fel a memóriakártyára“

Ellenőrizze, hogy a kártya kapacitása 2 – 32 GB között van, mást az eszköz nem támogat.

„Van kompatibilis kártyám, de a felvételek nem rögzülnek“

Próbálja meg megformázni a kártyát számítógépen keresztül.

„Nem tudom csatlakoztatni a kamerát a számítógéphez“

Próbáljon meg egy másik USB csatlakozót használni, vagy húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újra.

„Nem tudok csatlakozni WiFi hálózathoz“

Ellenőrizze például a jel és a hálózat erősségét, például a telefonján.



6. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.