
HD WiFi kamerás modul Secutek SAH-M008


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



2. Készülék csatlakoztatás

a) Töltse le és telepítse a **„TinyCam”** telefonos alkalmazást. Az alkalmazást a QR kód segítségével töltheti le, vagy keresse ki az Apple APP vagy a Google Play áruházban.



Google play

Apple App Store

b) Csatlakoztassa tápellátást és kapcsolja be a készüléket. Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket és az ON / OFF gombbal kapcsolja be a kamerát.

c) Nyissa meg telefonjában a WiFi hálózati beállításokat, és keresse meg a „**HCAM…**” nevű WiFi hálózatot. Csatlakoztassa készülékét ehhez a hálózathoz, és várja meg amíg a kapcsolat szimbóluma megjelenik a telefonja képernyőjén.



d) Nyissa meg a telefonjára letöltött „**TinyCam**” telefonos alkalmazást, és válassza a jobb felső sarokban a „nagyító” szimbólumot. Olvassa be a QR kódot, amely a készülék alján található - a kamera csatlakozik az alkalmazáshoz.




TIPP: Az alkalmazás megfelelő működéséhez javasoljuk a jelszó megváltoztatását (eredeti jelszó: 888888)

e) Kattintson a kamera beállításaira, válassza ki a WiFi Config lehetőséget és keresse ki az elérhető WiFi-t.
f) Válassza ki az otthoni WiFi hálózatát, adja meg a jelszavát, majd kattintson az „OK” lehetőségre. A telefon leválik a készülék WiFi hálózatáról és csatlakozik az otthoni WiFi hálózathoz.
g) Kapcsolja ki az alkalmazást, és a készülék automatikusan újraindul. 30 másodperc múlva újra készenlétben lesz.
h) Kapcsolja be újra az alkalmazást, kattintson a kamera ikonra, és nézze az élő közvetítést.




3. Kamera nevének és jelszavának megváltoztatása


A név megváltoztatásához kattintson a villás kulcs ikonra és válassza a **„Device Name”** lehetőséget, válassza ki a kamera nevét és helyét, majd nyomja meg a „**Confirm**” lehetőséget.



Jelszó módosítása: nyomja meg a villáskulcs ikont, és válassza a „**Change Password**" lehetőséget az első mezőben, írja be a 888888 értéket a második és a harmadik mezőbe, írja be az új jelszót, és válassza a „**Confirm**" lehetőséget.



4. Alkalmazás bemutatása





A készülék megosztása másokkal, a QR kód segítségével

A készülék beállítása a helyi WiFi-hez való csatlakozas után

Mozgásérzékelés érzékenységének beállítása / riasztás intenzitása

Üzemmód beállítása, SD kártya adatok beállítása /felbontás/ felvételek hossza

Jelszó beállítasa

Az idő beállítása, konfiguráció



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.