Minikamera MD 80

Návod k obsluze




Hlavní výhody přístroje:

- Miniaturní rozměry
- Mnoho upevňovacích přípravků
- Aktivace hlasem

1. Funkce a popis kamery

- Audiovizuální záznam v rozlišení 720 x 480 px při 30snímcích/s ve formátu .avi
- Aktivace nahrávání hlasem při překročení zvuku 60dB /záznam min. 2minuty/
- Lze použít i jako web kameru



2. Pořízení video záznamu

1. Nejprve vložte paměťovou kartu micro SD
2. Zapněte kameru podržením tlačítka POWER - rozsvítí se modrá LED, která signalizuje mód stand-by, tedy připravena k používání..
3. Podržte na tlačítko nahoře kamerky se symbolem ■/● , červená LED bude pomalu blikat, tím je indikováno nahrávání.
4. Pro uložení, či ukončení záznamu stiskneme opětovně tlačítko se symbolem ■/●

Pozn: Pokud během záznamu dojde místo na kartě, záznam se uloží.

3. Záznam hlasem

1. Zapněte kameru do Stand-by jak je uvedeno výše
2. Stiskněte tlačítko MODE - bliká-li červená LED rychle, máme zvolen stand-by mód pro nahrávání spouštěné hlukem.
3. Překročí-li zvuk 60dB, spustí se nahrávání po dobu trvání hluku. Při krátkodobém hluku nahrává nejméně 2 minuty.

4. Nastavení času a data

Kamera má funkci zobrazení přesného času v levém dolním rohu snímků či záznamu.
Při úvodním nastavení nebo změně datumu je nutné do vložené micro SD karty uložit textový soubor tag.txt
Což je vlastně list z "Poznámkového bloku" nebo "Zápisníku" z PC pojmenovaný jako "tag", do kterého napíšeme např. následující: [date]2011/03/25 13:07:00
Což udává celý datum, rok a hodiny s minutami - tedy čas 13hodin 7minut 25 března 2011.
Toto z PC vložíme do Micro SD karty v kamerce . Kamerku zapneme a tento soubor se vepíše do paměti kamerky a z karty nám zmizí. Někdy lze vložit tag. přímo do připojené kamerky k PC, někdy však je třeba tag. nejprve vložit na Micro SD kartu a tu potom vložit do mikrokamerky a tu potom zapnout. Nejste-li si jistí jak na to, otevřete si poznámkový blok, zkopírujte si: [date] 2011/03/25 13:07:00
a vložte si tato data do otevřeného poznámkového bloku, v něm si pouze upravte aktuální datum a čas a uložte pod názvem tag a celý tento list poznámkového bloku vložte do Micro SD karty, tu vložte do zařízení a to zapněte.. Vše by mělo být OK.
Dojde-li při provozu k úplnému vybití kamerky, je možné, že bude potřeba nastavit výše zmíněným způsobem datum znovu.

5. Nabití

Baterie se nabije cca 2-3hodiny přes USB kabel počítače, potom je vhodné jeho odpojení.
Nenechávejte kameru nikdy ve vybitém stavu, zkracuje to životnost její baterie.
Pokud se kamera chová nestandardně, nereaguje na povely apod. je nutné ji RESETOVAT.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyshops.cz