Elegáns szemüveg rejtett HD kamerával

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



- TF Card – rés az SD kártyának, mely a szemüveg bal szárába van rejtve



- ON/OFF – a videófelvétel elindításához és leállításához, a szemüveg bal szárán található
- USB bemenet – a bal szár alján található takaró kinyitása után láthatóvá válik
- Reset – reset gomb, az USB nyílás mellett található

2. Készülék kezelése

Töltés

- Ajánljuk a készüléket használat előtt feltölteni. A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a PC-hez. A töltés kb. 2 órát vesz igénybe.

Készülék bekapcsolása

- Helyezze be a micro SD kártyát a készülékbe. Óvatosan nyomja be úgy, hogy a kártya a szemüveg behajlított szárába csússzon.
- Tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 3 másodpercig. A LED fényjelzés világít, a készülék készenéti állapotban van.

Fényképezés

- Fényképeket az ON/OFF gomb megnyomásával készíthet ha a szemüveg készenléti állapotban van. Egy gombnyomás egy fotó. A kék fényjelzés minden gombnyomásnál villan egyet.

Videófelvétel készítése

- A felvétel elkezdéséhez készenléti módban kb. 2 másodpercig nyomja az ON/OFF gombot. A kék fényjelzés villan, majd a szemüveg megkezdi a felvételt.
- A legjobb felvétel érdekében próbálja a lehető legjobb fényviszonyokat biztosítani. A szemüveg legalább 20 cm-re legyen a megfigyelt tárgytól.
- A videófelvétel leállításához nyomja meg az ON/OFF gombot. A piros fényjelzés felvillan és a felvétel mentődnek a memória kártyára. A felvétel mentése után a szemüveg automatikusan kikapcsol.

Csatlakoztatás a PC-hez

- Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A csatlakoztatás után a készülék pendrive-ként jelenik meg a számítógépen. Most már minden olyan funkciót használhat, mint a klasszikus pendrive-ok esetében: törlés, másolás, fájlok áthelyezése. A készülék leválasztásakor mindig használja a „Hardver biztonságos eltávolítását”.
- A felvételeket közvetlenül a számítógépről játszja le. Tehát először helyezze át a felvételeket a számítógépre.
- A felvételeket a memória kártyáról is le lehet játszani, hogy a kártyát behelyezi a PC kártyaolvasójába.
- Megjegyzés: Ha az eszköz 30 másodperccel a csatlakoztatás után nem jelenik meg, akkor csatlakoztassa újra vagy használjon másik USB csatlakozót.

Idő beállítása

A. Kapcsolja ki a berendezést
B. Csatlakoztassa számítógéphez a mellékelt USB vezetékkel
C. A berendezés pendrive-ként jelenik meg a számítógépen
D. A berendezés tárhelyére egy szabad, fehér helyre jobb kattintást követően válassza ki az “Új” lehetőséget, majd hozzon létre egy új “Szöveges dokumentumot”. Az újonnan létrehozott szöveges dokumentumot nevezze el “timer”-nek
E. Nyissa meg az újonnan létrehozott “timer” fájlt, és írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban: 2018.08.23 11:40:00 (év,hónap,nap,óra,perc,másodperc)
F. Biztonságosan távolítsa el a berendezést a számítógépről

Pár tipp a végére

- Ha hosszabb ideig nem szeretné használni a készüléket, akkor teljesen feltöltött állapotba tárolja azt
- A berendezés teljes feltöltéséhez legalább 3 óráig töltse, de ne tovább mint 5 órán keresztül
- Ne használja a készüléket nedves és poros környezetben
- Minél jobbak a fényviszonyok, annál jobb minőségű videófelvételt készít a kamera
- Ha a berendezés furcsán viselkedik, nem reagál az Ön parancsaira, akkor Reset-elje a Reset gomb hosszabb lenyomásával
- Ha a berendezésben nincs memóriakártya, vagy be van telve a memóriája, akkor kéken villog a fényjelzés

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.