Secutron UltraLife VOX kamera a powerbankban

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás


1.1 Külső leírás

1. Töltő micro USB csatlakozó (IN)
2. Kamera lencse
3. Dióda / LED égő
4. Töltő USB csatlakozó (OUT)




1.2 Belső leírás

1. AV-out
2. Mikrofon
3. Gomb a fényjelzések kikapcsolásához
4. Memóriakártya bemenet
5. Fényjelző égő



1.3 Távirányító

1. ON / OFF gomb
2. Videófelvétel indítása / leállítása
3. PIR mozgásérzékelő mód indítása / leállítása
4. A felvétel lejátszása
5. OK gomb
6. Le
7. Fel
8. OSD menü előhívása
9. Kamerás mozgásérzékelő mód bekapcsolása / kikapcsolása
10. Fénykép készítése




2. Kezdetek

- Töltse fel teljesen a power bankot a mellékelt tartozékok segítségével (a 3-as pontban olvasottak szerint)
- Távolítsa el a hátsó takarót a mellékelt eszköz segítségével





- Helyezze a készülékbe a memóriakártyát



- Nyomja meg a távirányítón az 1-es gombot
- A bekapcsolást követően a rejtett kamera hangérzékelő VOX üzemmódban üzemel
- Ezt az üzemmódot a 3-as gomb (PIR) megnyomásával kapcsolhatja ki - ezt követően a berendezés átkapcsol stand-by (készenléti) üzemmódban. Ekkor világít a zöld jelzőfény.

Ha a berendezés stand-by üzemmódban található, akkor azt beállíthatja a távirányító segítségével.

Fénykép készítése

Fénykép készítéséhez stand-by üzemmódban nyomja meg a 10-es gombot. A piros fényjelzés 1 fénykép készítésekor 1x villan. Minden egyes gombnyomással 1 képet készít.

Folyamatos videófelvétel készítése

A folyamatos videófelvétel készítéséhez nyomja meg stand-by üzemmódban a 2-es gombot. A piros fényjelzés 3x villan, majd elalszik. Ezzel jelzi a videófelvétel indulásának kezdetét.A felvétel leállításához ismét nyomja meg egyszer röviden a 2-es gombot. A berendezés elmenti a felvételt, majd a zöld fényjelzéssel jelzi, hogy ismét stand-by üzemmódban van.

Automatikus felvétel készítése mozgás érzékelésekor

A mozgásérzékelő aktiválásához nyomja meg a 9-es gombot stand-by üzemmódban. Ekkor a berendezés automatikusan elkezdi a felvétel készítését, ha mozgást érzékel. Ha a berendezés már nem érzékel mozgást, akkor a felvételt elmenti, és folytatja a mozgás figyelését. Ennek a módnak a kikapcsolásához ismét nyomja meg a 9-es gombot.

A modul kikapcsolása


A berendezést kikapcsolásához nyomja meg az 1-es gombot stand-by üzemmódban.
Megjegyzés: Ha a kikapcsoló gombot nem stand-by üzemmódban nyomja meg, akkor a kamera nem kapcsol ki.

3. Töltés

- A berendezést kikapcsolt állapotban töltse a mellékelt micro USB kábel segítségével a micro USB csatlakozón (IN) keresztül.
- A töltés hossza kb. 10 óra.

4. A berendezés beállítása az OSD menü segítségével

1. Csatlakoztosson egy TV vagy monitort az AV out csatlakoztatóval a készülékhez.
2. A készüléket helyezze stand-by üzemmódba.
3. Nyomja meg a távirányítón az OSD menü gombot (8-as gomb)
4. A menüben a nyilakkal haladhat. A választását az OK gomb megnyomásával erősítheti meg.
5. Ebben a menüben állíthatók be az alap paraméterek (felbontás, dátum és idő, felvételek hossza, …)



5. Fényjelző diódák leírása

Fényjelző dióda	Funkció
Zöld	Stand-by
1x villanó piros	Fénykép készítése
4x villanó piros	Kikapcsolás / nincs feltöltve
Piros 3 másodperc, zöld 2 másodperc	Bekapcsolás
3x villanó zöld	Folyamatos felvétel indítása
3x villanó zöld, 4x villanó piros, piros világít 2 másodpercig, 3x villan a piros	Felvétel indítása VOX érzékelővel
3x villan a zöld és a piros	Felvétel indítása mozgás érzékelésekor
A zöld állandóan villog	Nincs behelyezve memóriakártya


Figyelmeztetés: A stand-by módból való mozgás- vagy hangérzékelő funkció bekapcsolását követően addig világít a zöld fényjelzés, amíg nem aktiválódik az érzékelő.
Megjegyzés: a fényjelzések kikapcsolásához nyomja meg a kikapcsoló gombot a berendezés belsejében.

6. Videófelvételek lejátszása

- Vegye ki a memóriakártyát a készülékből, és csatlakoztassa a laptopjához. Ezt követően azon megtekintheti az összes elmentett felvételt.

7. Dátum és idő beállítása

A memóriakártya PC-re való csatlakozását követően hozzon létre egy szöveges dokumentumot “time” elnevezéssel, amelybe a következő módon írja bele az aktuális időt és dátumot: ÉÉÉÉ.HH.BB ÓÓ:PP:MM - ahogy az a képen is látható



8. FAQ – Gyakori kérdések

„A memóriakártyára nem mentődött el semilyen felvétel“
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya kapacitása 2-től 32GB méretű. Más méretű memóriakártyákat a készülék nem támogat.

„Kompatibilis memóriakártyával rendelkezem, de nem mentődik el semilyen felvétel“
Próbálja meg a kártya formázását PC segítségével. A kártya formázásakor minden felvétel törlődik a készülékről.

„A videófelvétel nem átlagos hangfelvétellel rendelkezik“
Az üzolsó 5% töltöttségi szinten a videófelvétel rossz minőségű hangfelvétellel rendelkezik. Szükséges a berendezés feltöltése.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.