Powerbank IP kamerával LawMate PV-PB20i


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás



1. WiFi bekapcsoló gomb
2. A felvételi mód kapcsolója
3. LED fényjelzés
4. POWER gomb - a powerbank bekapcsolásához
5. USB bemenet a számítógéphez csatlakoztatáshoz
6. RESET gomb
7. Memóriakártya bemenet
8. 5V OUT port
9. USB port (IN) a powerbank töltéséhez
10. POWER LED fényjelzés
11. POWER gomb
12. Kamera lencse
13. Mikrofon

2. Rövid leírás

- Helyezzen memóriakártyát a készülékbe
- Válassza ki a felvételi módot a 2-es gombbal - C - állandó felvétel, M - mozgásérzékelős felvételi mód
- Kapcsolja be a készüléket a 11-es gomb segítségével, majd várjon kb. 40 másodpercet. Ezt követően a kamera automatikus elkezd felvételt rögzíteni
- A WiFi-t a távolsági megfigyeléshez az 1-es gombbal kapcsolhatja be. Ezt követően csatlakozhat a kamerához - PV Cam Viewer alkalmazás leírásában megtudjatja a részleteket.
- A kamerát a 11-es gomb elfordításával kapcsolhatja ki.

3. Részletes leírás

3.1 Vezérlés – bekapcsolás, kikapcsolás, WiFi csatlakozás engedéjezése

1. A berendezés működéséhez szükséges memóriakártyát helyezni,
2. A WiFi csatlakozáshoz csősztassa az 1-es gombot az ON helyzetre (balra). Ha a berendezésen állandó felvételt szeretne indítani, akkor csúsztassa a 2-es gombot a C helyzere (balra).
3. A berendezést a 2-es gomb eltolásával kapcsolhatja be. A bekapcsoláskor felvillan a kék LED fényjelzés.
4. Várjon körülbelül 40 másodpercet, amíg elkezd villogni a narancssárga LED fényjelzés. Ha világít a piros fényjelzés is, akkor az azt jelenti, hogy a berendezés éppen felvételt készít.
5. A berendezést csatlakoztathatja a telefonjához is. Több információ érdekében tekintse meg a PV Cam Viewer telefonos alklamazásunk használati útmutatóját.

3.2 A fényjelzések részletes leírása

- kék - a bekapcsolt készüléket jelzi (világít)
- piros - felvételt készít (világít)
- zöld - az IP csatlakozás aktív (világít)
- narancssárga - WiFi - amíg villog, addig a készülék próbál csatlakozni WiFi hálózatra - ha világít, akkor a berendzeés fel van csatlakozva WiFi hálózatra

3.3 Wi-Fi

1. A WiFi csatlakozást az 1-es gomb ON helyzetbe való kapcsolásával aktiválhatja. Az OFF pozícióra nyomással a WiFi csatlakozást kikapcsolhatja.
2. VIGYÁZAT: Az OFF helyzetre kapcsolással nem lehetséges a felvétel távolról való megfigyelése.

3.4 Állandó és mozgásérzékelésekor készített felvétel

1. Az állandó felvétel készítése érdekében csúsztassa a 2-es gombot a C helyzetbe (balra).
2. A mozgásérzékelős üzemmód használatához csúsztassa a 2-es gombot az M helyzetbe (jobbra). 10 másodperc elteltével a készülék átkapcsol mozgásérzékelő üzemmódba. Amint a berendezés mozgást érzékel az elkezdi a felvétel készítését. A felvétel készítése folyamán világít a piros fényjelzés. Ha a berendezés már nem érzékel mozgást, egy perc eltelte után leállítja a felvételt, és elmenti azt.

3.5 Felvételek letöltése a készülékről

1. A felvételeket három féle módon töltheti le a berendezésről.
2. Az első mód a berendezés csatlakoztatása számítógéphez a mellékelt USB vezeték segítségével.
   A. Csatlakoztassa a mellékelt USB vezetékkel a berendezést a számítógéphez.
   B. Ezt követően a számítógépen a berendezés egyszerű pendrive-ként jelenik meg. A képeket a **PHOTO** a videófelvételekt a **VIDEO** mappában tekintheti meg.

3. A második mód a memóriakártya áthelyezésével zajlik. Vegye ki a memóriakártyát a rejtett kamerából, majd az adapter segítségével csatlakoztassa a számítógépéhez ha az támogatja azt.
4. A harmadik módszer a telefonos alkalmazás segítségével zajlik. Ennek a módszernek a leírását megtalálhatja a telefonos alkalmazás használati útmutatójában.

Megjegyzés: A videófelvételek a következő formátumban vannak elnevezve: V+ év + hónap + nap + idő

3.6 RESET és a beállítások visszaállítása

1. Ha a berendezés furcsán működik, akkor a reset gomb segítségével (7-es gomb) újraindíthatja.
2. A berendezés őjraindítása után a berendezés elkezd WiFi-t sugározni, amihez az alapbeállított jelszó 88888888 (8x 8-as szám).

4. Paraméterek

Paraméter	Leírás
Felbontás	1920x1080px, 1280x720, 848x480px
Érzékelő	1/2.9" CMOS érzékelő
Kapacitás	max. 32GB memóriakártya
FPS szám	30
Automatikus indítás	Igen
A felvétel hossza teljes feltöltéssel	kb. 390 perc (kikapcsolt WiFi)
A felvétel hossza a memória beteltéig	500 perc (16 GB kártya)
Audio + video	Igen
Non-stop üzemmód áramkörhöz csatlakozva	Nem
Önálló hangfelvétel	Nem
Fényképek	Igen,
Felvételi szög	78°
Fényerő	0,1Lux@F2.0
Akkumulátor kapacitás	6800 mAh
Feltöltési idő	8 óra
Méretei	103x80x22mm

5. FAQ – gyakori kérdések

„A kártyára nem mentődik semilyen felvétel“
Ellenrőizze, hogy az Ön memóriakártyáka 2-től 32GB-os mérettel rendelkezik. Nagyobb vagy kissebb méretű memóriakártyát a berendezés nem támogat.

„Kompatibilis kártyám van, de arra nem mentődik el semilyen felvétel“
Próbálja meg a kártya formálását számítógép segítségével.

„Nem sikerül csatlakoztatnom a kamerát számítógéphez“

Ellenőrizze, hogy az eredeti USB vezetéket használja-e. Esetleg próbáljon meg másik USB bemenetet használni.

„Nem tudok csatlakozni a WiFi hálózatra“
Ellenőrizze a hálózat erősségét pl. a telefonja segítségével.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.