**Bluetooth hangszóró Lawmate PV-BT10i rejtett kamerával**

Használati útmutató




## A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

## Gyors kezdetek

### Hangszóró bekapcsolása

a) Állítsa a kapcsolót a „**BT**“ pozícióba majd hosszan nyomja meg az ON/OFF gombot, a készülék bekapcsol. A készüléktől hallani fogja a „**Power ON**“ (a készülék bekapcsolt),

b) Nyissa meg a bluetooth beállításait a mobiltelefonján, és keressen egy olyan eszközt amelyet „**PV-BT10i**“-nek hívnak. Párosítsa mobiltelefonját ezzel az eszközzel, és hallani fogja „**Connected**“ (csatlakoztatott).

c) Most már zenét hallgathatsz.

### Felvételek bekapcsolása

a) Helyezze be az SD-kártyát a készülékbe.

b) Tegye a kapcsolót a „**V**“ pozícióba, és várjon körülbelül 40 másodpercet, az eszköz ezután automatikusan rögzít 10 percen keresztül.

c) Ha a készülék felvételi üzemmódban van, akkor a narancssárga LED villog – a dióda azt jelzi, hogy a készülék készen áll a WiFi-csatlakozásra.


d) A mobiltelefonjára töltse le „**PVCam Viewer**“ aplikációt, az App Store vagy a Google Playen keresztül.

e) A mobiltelefonon nyissa meg a WiFi hálózati beállításokat és csatlakozzon a „**P012596**“ jelű WiFi hálózathoz, jelszó: „**88888888**“ és várja meg míg a telefon képernyőjén megjelenik a sikeres csatlakozás szimbóluma.

f) Nyissa meg a letöltött „**PVCam Viewer“** alkalmazást. A fényképezőgép megtalálásához és csatlakoztatásához választja a **„Device Management**“ lehetőséget a főmenüben, majd kattintson a „**plus**“ ikonra. Ezután szkennelje le az eszköz alján található QR kódot, és nyomja meg a „**Save**“ gombot – a kamera csatlakozik az alkalmazáshoz


g) Most már nyomon követheti a felvételeket.

## 1.Termék leírása




1) Hangerőszabályozás +
2) ON/OFF gomb
3) Előző szám
4) Zöld LED dióda
5) Kék LED dióda
6) Piros LED dióda
7) Narancssárga LED dióda
8) Következő szám
9) Hangerőszabályozás –
10) SD kártya bemenet
11) USB bemenet
12) LED fényjelzések bekapcsolója
13) Lencse
14) Készülék ki/ készülék be/ DVR kapcsoló
15) Alapértelmezett beállítás

## 2.Töltés




Csatlakoztassa a mellékelt USB dugót a készülékhez, a másik végét a tápegységhez. Töltés közben az ON/OFF gomb zölden világít. Ha a készülék teljesen feltöltődött akkor mind a 3 Led kéken világít. Ha csatlakoztatja a készüléket a Power bankhoz, akkor azt akkumulátorként fogja használni.

## 3.Bluetooth hangszóró bekapcsolása

a) Állítsa a kapcsolót a „**BT**“ pozícióba majd hosszan nyomja meg az ON/OFF gombot, a készülék bekapcsol. A készüléktől hallani fogja a „**Power ON**“ (a készülék bekapcsolt),

b) A készülék villog – a kék LED jelzi, hogy a készülék készen áll a párosításra a mobiltelefonjával. Nyissa meg a bluetooth beállításait a mobiltelefonján, és keressen egy olyan eszközt amelyet „**PV-BT10i**“-nek hívnak. Párosítsa mobiltelefonját ezzel az eszközzel,

c) Miután az eszközt párosította a mobiltelefonnal a kék LED nem fog villogni , de folyamatosan hallani fogja a készüléket „**Connected**“ (csatlakoztatott),

d) Irányítás:
V+ - növeli a hangerőt. A hangerő növeléséhez tartsa lenyomva a gombot,
V- - csökkenti a hangerőt. A hangerő csökkentéséhez tartsa lenyomva a gombot,
>>I – következő dal. A következő dalhoz nyomja meg röviden a gombot,
I<< - előző dal. Az előző dalhoz nyomja meg röviden a gombot,
ON/OFF – A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg röviden, kikapcsolásához hosszan a gombot

## 4. Felvétel

a) Tegye a kapcsolót a „**V**“ pozícióba, és várjon körülbelül 40 másodpercet, az eszköz ezután automatikusan rögzít 10 percen keresztül.

b) Ha a készülék felvételi üzemmódban van, akkor a narancssárga LED villog – a dióda azt jelzi, hogy a készülék készen áll a WiFi-csatlakozásra.

c) A LED fényjelzés kikapcsolásához állítsa a kapcsolót „**OFF**“ állásba

**TIPP:** Ha az eszköz nem rögzít, vagy zenét sem játszik le, akkor 3 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

## 5. LED fényjelzés

• Villog a kék LED fényjelzés – az eszköz készen álla a párosításra a mobiltelefonnal

• Világít a kék LED fényjelzés – az eszköz zenét játszik

• Világít a piros LED fényjelzés – az eszköz rögzít

• Villog a narancssárga LED fényjelzés – az eszköz WiFi csatlakozást keres

• Világít a narancssárga LED fényjelzés – az eszköz csatlakozva van a telefonhoz


• Világít a zöld LED fényjelzés – az eszköz csatlakozott a WiFi-hez

## 6. Csatlakoztassa a PVCam Viewer-hez az eszközt

a) A mobiltelefonjára töltse le „**PVCam Viewer**“ aplikációt, az App Store vagy a Google Playen keresztül.


b) A mobiltelefonon nyissa meg a WiFi hálózati beállításokat és csatlakozzon a „**P012596**“ jelű WiFi hálózathoz, jelszó: „**88888888**“ és várja meg míg a telefon képernyőjén megjelenik a sikeres csatlakozás szimbóluma.


c) Nyissa meg a letöltött „**PVCam Viewer“** alkalmazást. A fényképezőgép megtalálásához és csatlakoztatásához válasszta a **„Device Management**“ lehetőséget a főmenüben, majd kattintson a „**plus**“ ikonra. Ezután szkennelje le az eszköz alján található QR kódot, és nyomja meg a „**Save**“ gombot – a kamera csatlakozik az alkalmazáshoz




## 7. Alkalmazás

a) **„Video Files“** – videófelvételek és rögzített fényképek lejátszása. A kiválasztott videó vagy fénykép áthelyezéséhez húzza át a „**Recording**“ mappából a „**Backup files**“ mappába. Nyissa meg a „**Backup files**“ mappát, és kattintson a fájlra, amely automatikusan lejátszódik









b) **„Recorder Settings“**

- élő felvétel nézése
- fényképek megnézése
- hangvezérlés (ki/bekapcsolás)
- válassza ki a módot (**normál mód** – kamera folyamatosan rögzít / **mozgásérzékelés**– a kamera bekapcsol ha mozgást érzékel.
  A mozgásérzékelő üzemmódban „**SETUP**“ gomb alatt beállíthatja felvétel hosszát



c) „**Program Setting“**




- Dátum és idő megjelenítése a képernyőn
- Idő szinkronizálása
- Hang
- Felbontás (720P/1080P/WVGA)
- Képsebesség (30FPS/25FPS)
- Eszköz láthatósága
- WiFi jelszó beállítása
- SD kártya formálása
- Alapértelmezett beállítás

**8. Visszanézés**

Az elkészített videókat és fényképeket megtekintheti a „**PVCam Viewer**“ alkalmazásban vagy a számítógépbe behelyezett SD kártyán.

## 9. Specifikáció

| | |
|---|---|
| **Beépített kamera modul** | |
| Felbontás | 2000x1121 |
| Érzékenység | F 2.0 |
| Szög | 78° |
| Gyújtótávolság | 3.64 |
| Képérzékelő | 1/2.9“ CMOS |
| **Videó specifikációk** | |
| Videó formátum/ fénykép formátum | MOV/JPG |
| Videó felvételi mód | Automatikus/kézi/mozgásérzékelés |
| Képarány | akár 30 fps |
| Videó felbontása | 1920x1080, 1280x720, 848x480 |
| Fénykép felbontása | 2M (1600x1200) |
| **Tápellátás** | |
| Tápellátás | DC 5V |
| Akkumulátor | 480mA – 530mA (WI-FI), BT+ (20-380mA) |
| Töltés ideje | 180perc |
| Akkumulátor élettartama | 150perc (1080P) BT OFF |
| | 165perc (720P) BT OFF |
| | 180perc (WVGA) BT OFF |
| Felvételi idő | 500perc 1920x1080 felbontás 16GB SD |
| **Berendezés** | |
| Méret | 86x86x54mm |
| Tömeg | 345g |
| SD-kártya maximális kapacitása | 32GB |

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.