CW-05 sportos kém karóra

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4

1. A termék leírása



1. ON/ OFF gomb
2. Képek
3. Diktafon
4. Megvilágítás
5. Mikrofon

2. Használati útmutató

ON/OFF - Az A (ON/OFF) gomb hosszan nyomva tartásával bekapcsolja a készüléket. Felvillan a kék dióda. A készülék kikapcsolásához ismét nyomja meg az A (ON/OFF) gombot. A készülék menti a felvételt és kikapcsol. A kikapcsolást a piros dióda villogása jelzi.

Képek – Először kapcsolja be az órát. Az óra kép módba kapcsolása után, röviden nyomja meg a B (világít a piros dióda) gombot. A kép készítéshez ismét röviden nyomja meg a B gombot. A piros dióda felvillan és elkészül a kép.

Diktafon – Először kapcsolja be az órát. Az óra diktafon módba kapcsolásához, röviden nyomja meg a C gombot, (világít a piros dióda). A piros dióda bevillog és az óra elkezd hangfelvételt készíteni. A felvétel befejezéséhez és a készülék kikapcsolásához nyomja meg az A (ON/OFF) gombot. A készülék elmenti a felvételt és kikapcsol.

Megvilágítás – A D gomb megnyomásával bekapcsol a dióda. Azután, a következő kattintással kiválaszthatja a megvilágítás típusát – erős fény/ gyenge fény/ villogás/ kikapcsolva.

Töltés – Csatlakoztassa az órát, az USB kábel segítségével a bekapcsolt számítógéphez vagy USB tápegységhez (hogyha tulajdonában van). Az óra automatikusan töltődni kezd, a töltés alatt világít a piros dióda. Amikor a készülék feltöltődik, a dióda kialszik.

Számítógépre csatlakoztatás – Az órát előbb kapcsolja ki és utána csatlakoztassa a számítógépre az USB kábel segítségével. Néhány másodperc után a számítógép kivehető lemezként jeleníti meg az órát.

Megjegyz.: Amennyiben 30 mp után sem azonosítja a számítógépe az órát mint új kivehető lemezt, válassza le az órát és csatlakoztassa újra, esetleg másik USB bemeneten keresztül. Hogyha a számítógép azonosítja az órát mint kivehető lemezt, a külső lemez minden előnyét kihasználhatja, a változtatásokat, eseltleg a törlést.


Időbeállítás – Az óra rendelkezik az időmegjelenítés lehetőségével a videófelvételeken, képeken. Az időt a következőképpen állíthatja be:

a) Kapcsolja ki az órát és kapcsolja a számítógépre

b) Az alapkönyvtárban nyissa meg a „time” fájlt és állítsa át a dátumot és időt az aktuális értékre (2019/01/01 00:00:00)

c) A fájlt mentse el és a hadware biztonságos eltávolításán kerezstül válassza le az órát a számítógépről.

d) A következő fájlnál már az aktuális dátum jelenik meg.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.