Pendrive rejtett kamerával U-848

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Pendrive rejtett kamerával U-848

2. Termék leírása



1 - **ON/OFF** gomb
2 - **VIDEO** gomb
3 - **FOTO** gomb
4 - Led fényjelzés
5 - Kamera lencséje

3. Készülék vezérlése

A készüléket használat előtt fel kell tölteni. Távolítsa el a védőburkolatot, és csatlakoztassa a készüléket a számítógép vagy a töltő USB portjához. A kék LED kigyullad. Legalább három órán át töltse.

3.1. Készülék be- kikapcsolása

Tartsa nyomva az **„ON / OFF”** gombot, a kék LED világítani kezd. Körülbelül 2 másodperc múlva elkezd villogni, és a készülék készenléti állapotban kapcsol. A kikapcsoláshoz nyomja meg ismét az **„ON / OFF”** gombot, a kék LED négyszer gyorsan felvillan, és a készülék kikapcsol.

3.2. Videófelvételek készítése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg röviden a **„VIDEO”** gombot, a kék LED kétszer felvillan majd kialszik. A készülék 5 perc múlva megkezdi a videofájlok rögzítését. A felvétel befejezéséhez nyomja meg röviden a **„VIDEO”**

gombot. A felvétel befejeződik, a fájl (ok) mentésre kerül, majd a készülék készenléti üzemmódba kapcsol (a kék LED világít).

3.3. Mozgásérzékelés

Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a **„VIDEO”** gombot, a kék LED ötször felvillan, majd kialszik. A készülék most mozgásérzékelési módban van. Amint a készülék mozgást észlel, a kék LED egyszer felvillan, maj a készülék 1 perces videofelvételt készít. Az üzemmódból való kilépéshez nyomja meg röviden a **„VIDEO”** gombot, a felvételek mentésre kerülnek, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

3.4. Fényképek készítése

Ha a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg röviden a **„FOTO”** gombot, a kék LED egyszer felvillan, és a készülék fényképet készít, majd a készülék visszatér készenléti üzemmódba, és a kék LED kigyullad.

3.5. Hangfelvétel

Amikor a készülék készenléti állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a **„FOTO”** gombot, a kék LED háromszor felvillan és a készülék elkezdi a hangfelvételt. A hangfelvétel 5 perc hosszú. Ezután egy új felvételbe kezd. A felvételek leállításához nyomja meg ismét a **„FOTO”** gombot, a felvétel (ek) mentődnek, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol (a kék LED világítani kezd).

3.6. Webkamera

Ha az eszköz a számítógép USB portjához van csatlakoztatva, nyomja meg röviden az **„ON / OFF”** gombot, és az eszköz webkameraként kezd üzemelni.

4. Dátum és idő beállítása

Miután csatlakozott a készüléket a PC-hez, a **TIME.BAT** fájlt látni fogja az eszköz gyökérkönyvtárában. Kattintson duplán a fájl futtatásához (vagy kapcsolja ki a víruskereső programot). A program létrehoz egy másik **time.txt** nevű fájlt a gyökérkönyvtárban. Nyissa meg ezt a fájlt egy szövegszerkesztővel, és módosítsa az itt tárolt dátumot és időpontot a következő formátumban: **RRRR.MM.DD HH:MM:SS** (RRRR-év, MM-hónap, DD-nap, HH-óra, MM-perc, SS-másodperc). Pl : 2021.01.30 14:21:00. Majd mentse a beállításokat.

1. megjegyzés: Állítsa be előre a dátumot és az időt a felvétel megkezdésének idejére. A készülék elkezdi számolni az időt a beállított értéktől, amíg az eszközt leválasztják a PC-ről (automatikusan kikapcsol) és újra bekapcsol.

2. megjegyzés: Minden alkalommal, amikor az eszközt PC-hez csatlakoztatják, az idõt újra be kell állítani.

5. Töltés

A készülék töltéséhez csatlakoztassa az eszközt számítógéphez vagy USB töltőhöz. A kék LED kigyullad. Körülbelül 3-4 órát vesz igénybe a teljes feltöltés.

6. Felvételek lejátszása

A rögzített fájlokat úgy tekintheti meg, hogy a pendrive-ot a számítógéphez csatlakoztatja. Újabb cserélhető lemezként jelenik meg, és a felvételek megtalálhatók a **\DCIM\100DSCIM** könyvtárban.

7. Paraméterek

Kapacitás	32 GB
Fényképek	.jpg, 4032x3024px
Videó	.avi, 1920x1080px, 30 FPS
Hang	.wav, PCM, 128 kbps
Üzemi hőmérséklet	0°C - 40°C
Beépített újratölthető akkumulátor kapacitása	300 mAh
Támogatott operációs rendszerek	Windows ME/2000/XP/Vista és magasabb Mac OS 10.4 és magasabb Linux
Kapcsolat	USB 2.0



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.