Mini IR kamera Zetta ZIR 32 720p PIR érzékelővel


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1) Távoli önkioldó csatlakoztató (különféle érzékelők – füstérzékelők, ablakok/ajtók…)
2) Micro USB bemenet
3) Mikrofon
4) PIR érzékelő
5) Fényérzékelő
6) Kamera
7) Mód 1
8) Mód 2
9) Mód 3
10) Fényjelzés
11) Rés a SD kártyának
12) Be- és kikapcsoló gomb

2. Gyors kezdetek

- Helyezze be a készülékbe a memória kártyát.
- Válassza ki a kívánt módot.
- Nyomja meg hosszan a 12 gombot a kamera bekapcsolásához.
- A zöld fény villogása jelzi a felvétel elindulását.
- A készüléket a 12 gomb hosszabb nyomásával kapcsolja ki (tartsa addig lenyomva míg a narancssárga fény el nem alszik).

3. Részletes leírás

3.1. Alapvezérlés

- Bekapcsolás előtt helyezze be a memóriakártyát.
- Bekapcsolás előtt válassza ki a kívánt módot.
- A 12 gomb hosszabb megnyomásával a kamera bekapcsol / kikapcsol.

3.2. Töltés

- A töltés micro USB kábel segítségével történik.
- PC vagy adapteren keresztül lehet tölteni.

3.3. Módok leírása

- Az 1-es és a 2-es mód közti különbségek – a 2 módban hosszabb felvételeket készíthet (15 perc a 10 perccel szemben) és be van kapcsolva a PIR érzékelő – mozgás érzékelés esetén kezdi el a felvételt.
- Egyéb lehetőségek a 2-es módban – HD felbontás, kiváló minőségű és framerátos felvétel, nappali üzemmód, idő mutatása a felvételeken, hurokfelvétel, bekapcsolt led dióda és bekapcsolt mikrofon (a hanghoz a felvételen).
- 2 mód – mozgásérzékelés – a készülék bekapcsolása után rövid felvételekre kerül sor. Ha a fényjelzés abbahagyja a villogást, akkor a felvétel leáll. A következő felvétel mozgás érzékelése után 2 másodperccel kezdődik.
- A 3 mód beállítása – ez az úgynevezett egyéni mód szoftveren keresztül történik (mind PC, mind Mac esetében) – lásd a szoftveres útmutatóban.

3.4. Fényjelzés

- **<u>Adapter csatlakoztatása nélkül</u>**
  - Ha a zöld fényjelzés világít, akkor a készülék bekapcsol. Abban a pillanatban mikor el kezd villogni, akkor a kamera felvételbe kezd.
  - Ha felváltva villog a zöld és a piros, azt jelenti, hogy gyenge az akkumulátor és felvételt készít.
  - Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzó vagy megtelt memória kártyát jelzi.
- **<u>Adapterhez csatlakoztatva</u>**
  - Narancssárga fényjelzés jelzi a tápellátást. Abban a pillanatban, mikor elkezd a zöld fényjelzés világítani, a készülék teljesen feltöltött.
  - A villogó zöld fényjelzés jelzi a teljesen feltöltött készüléket, ami felvételt készít. Ha felváltva villog a zöld és a narancssárga fény, akkor a készülék töltés közben készít felvételt.
  - Ha a piros fényjelzés világít, akkor hiányzó vagy megtelt memória kártyát jelzi.
- **<u>PC-hez csatlakoztatva</u>**
  - Narancssárga fényjelzés világít, a készülék tölt.
  - Zöld fényjelzés világít, a készülék teljesen feltöltött.

4. Gyakori kérdések

„Nem menti a felvételeket a kártyára.”

Ellenőrizze, hogy a kártya kapacitása 4 – 64 GB között van, más nagyságú kártyákat a készülék nem támogat.

„Kompatibilis a kártyám, de mégsem menti rá a felvételeket.”

Formázza át a kártyát a PC-n.

„A felvétel nem szabványos hanggal rendelkezik.”

Az akkumulátor utolsó 5 %-án a felvételek hangja rossz, csak töltse fel az akkumulátort.

„Nem sikerül csatlakoztatni a készüléket a számítógéphez.”

Várjon 5 percet, a csatlakozás néha hosszabb ideig tart. Próbáljon meg más USB kábelt használni.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.