PROFI diák készlet

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás

A PROFI diákkészlet lehetővé teszi az Ön segítőjének, hogy belelásson a vizsgatételeibe a saját laptopján. A mikrofülhallgatónak köszönhetően titokban megsúghatja Önnek a helyes válaszokat. Ez a diákkészlet minden diák álma. Egyaránt használható írásbeli és szóbeli vizsgákon is.



1) Gombkamera
2) Indukciós hurok
3) Mikrofülhallgató
4) Hálózati adapter
5) Cinch kábelek a digitalizáló kártya csatlakoztatásához a vevőhöz
6) Rögzítési kártya
7) Adó
8) Vevő

2. Kezdetek:

- Először telepítenie kell egy programot a számítógépére, amely támogatja a rögzítő TV-kártyát a kameragomb kép megjelenítéséhez.
- Ezután fogja meg az adót (fekete doboz), csavarja rá az antennát és csatlakoztassa a kamerát. Az adót a csúsztatható ON/OFF gombbal kapcsolja be, ON helyzetben a zöld LED világít. Töltse körülbelül 2-3 órán keresztül a mellékelt adapterrel. Ezután körülbelül 2 órán át tart a folyamatos sugárzás. A kamerát élesítheti a gomb elforgatásával.
- Ezután vegye kezébe a vevőt (bézs doboz), csavarja rá az antennát és csatlakoztassa az aljzathoz, az adót működés közben csatlakoztatni kell, a piros LED világít a csatlakoztatáskor.
- Ezután illessze be a rögzítőkártyát a számítógép USB nyílásába. Csatlakoztassa a cinch kábelt (színt a színhez) a kiálló kábelekhez, és ugyanúgy csatlakoztassa a vevőhöz.
- Csatlakozva van. Az adó és a vevő közötti távolság elengedhetetlen, ha túl messze vannak egymástól, a vevő nem veszi fel az átvitt jelet. A beépített területen ez a távolság 40-50 m körüli, de ez mindig függ a konkrét feltételektől.

2.1 Videókijelző program telepítése

A videó megtekintéséhez a számítógépeden CD-n mellékeljük a Honestech vagy a CyberLink Power Director 10 szoftver. Ezek a programok lehetővé teszik a kép valós időben történő megtekintését, rögzítését vagy képernyőkép készítését.

2.1.1 Honestech telepítési útmutató

Telepítse a mellékelt CD-t. Indítsa el a Honestech-et. Megjelenik egy ablak a vezérlöpultal. Az ablakban látni fogja a webkamera felvételeit (ha van). Kattintson a panel alján található settings (csavarkulcs ikonra), majd a bal felső sarokban kattintson a video settings (videobeállítások) ikonra. A jobb oldali részen


kattintson a video caputere source (videofelvétel forrására), és válassza ki a rögzítési kártyának megfelelő lehetőséget. Erősítse meg az OK gombbal, és a kamera felvétele megjelenik az ablakban. A program felvételi és fényképezési lehetőséget kínál. A felvétel elindításához kattintson a rec gombra, vagy fénykép készítéséhez kattintson a kameraikonra a beállítások ikonja mellett. Javasoljuk, hogy először csatlakoztassa a rögzítési kártyát, majd futtassa a programot.

2.1.2 A CyberLink Power Director 10 telepítési útmutatója

Telepítse az illesztőprogramokat (narancssárga CD), majd telepítse a saját programját (kék CD). Indítsa el a CyberLink PowerDirector 10. Válassza a Full Feature Editor (Teljes szolgáltatás szerkesztő) lehetőséget a lehetséges módok közül. Megjelenik egy különféle lehetőségeket tartalmazó ablak. A bal felső sarokban kattintson a Capture (Rögzítés) fülre, majd kattintson a TV szimbólumra

(Capture from TV signal). Jelenleg a kamera által rögzített kép megjelenik a bal oldali ablakban.

3. Mikrofülhallgató üzembe helyezése



a) Helyezze a nyaka köré az indukciós hurkot, majd csatlakoztassa a telefonjához vagy az MP3 lejátszójához, ezt követően kapcsolja be az ON/OFF gomb segítségével a készüléket.
b) Helyezze be az akkumulátorokat a fejhallgatóba (Ha az akkumulátor helyesen van behelyezve, akkor halk hang hallható a fülhallgatón keresztül)
c) Most már elegendő felhívni a telefonját és mindent hallhat a fülhallgató keresztül.
d) A hangerőt a hurkon található kerékkel szabályozhatja, vagy a telefonján.

3.1. Leggyakrabban előforduló problémák megoldása

Minden fülhallgatót csomagolás előtt tesztelünk, tehát kicsi a valószínűsége, hogy a fülhallgatója nem fog működni. Abban az esetben ha az Ön fülhallgatója nem működne megfelelően, akkor olvassa el a következőket:

Nem hallható semmi a fülhallgatóból (súgás sem)

Nagy valószínűséggel rosszul helyezte be az elemeket. Fordítsa meg őket. Ha nem válik be akkor nagy valószínűséggel le van merülve az elem. Cserélje ki az elemeket újra.

A fülhallgatóban valamit hall, de a hang nagyon gyenge

Nagy valószínűséggel az indikátor messze van a fülhallgatótól. Helyezze az indukciós hurkot a nyaka köré, majd próbálkozzon újra. Ha ez nem válik be, akkor lehet, hogy a mobiltelefonja nem kompatibilis a fülhallgatóval. Próbálja ki a fejhallgatót más telefonnal is. A harmadik lehetőség az, hogy a fülhallgató belseje megtelt szennyeződéssel a füléből, ami eltömíthette a hangszórót. Ellenőrizze, hogy a hangszóró nincs-e eltömődve, abban az esetben ha igen, akkor takarítsa ki.


A hang jól hallható a fülhallgatón keresztül, de a mikrofon nem működik

Az Ön telefonja több mint valószínű, hogy nem támogatja az alkalmazott mikrofont. Próbálja ki a mikrofont más telefonnal párosítani.

Kellemetlen sípolást hall a fülhallgatón keresztül
Az elemek nemsokára lemerülnek, cserélje ki őket.

4. BLUETOOTH 3W indukciós hurok leírása

A TE-54 a legújabb bluetooth hurok modell, amely lehetővé teszi a kommunikációt például egy láthatatlan fülhallgatóval, akár 40 cm az órájától. Egyszerűen zenét is tud hallgatni vele a telefonjáról, a hangerőt pedig a hurokkal szabályozhatja.



5. Működés



6. Kezdetek

a) Bluetooth párosítási mód aktiválása

- Ha a hurok ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő gombot 6-10 másodpercig, míg az indikátor nem vált pirosra és kékre.

- Ha a hurok be van kapcsolva, tartsa lenyomva a vezérlőgombot, míg az indikátor kikapcsol, majd folytassa a fent leírtak szerint.

b) Mobiltelefonnal való párosítás

- Kapcsolja be a bluetooth-ot mobiltelefonján, és keressen új eszközöket
- Válassza a „T-Loop” majd csatlakoztassa.
- Ha kéri a jelszót, akkor adja meg a „0000”, és nyomja meg az OK gombot
- * a sikeres csatlakozás után a jelző kéken világít

Megjegyzés: Ha a hurkot nem sikerül bekapcsolni, akkor töltse legalább 3 órán keresztül.

7. Blutotth hurok elhelyezése

- Legjobb megoldás, hogy ha a hurkot a nyakunkra helyezzük, mint azt a képen is látható



- Valamint elhelyezhető kabátban vagy nadrágzsebben, ha ülve fogja használni

8. Hurok funkcióinak ellenőrzése

- Miután a hurkot csatlakoztatta a mobiltelefonjához, és elhelyezte a nyaka körül, ellenőrizze, hogy jól hall-e a fülhallgatón keresztül. Például hallgasson zenét, majd állítsa be a hangerőt a hurkon vagy a telefonon
- Most bármely telefonról fogadhat hívást és hallhatja a beszélgetést és beszélgethet:

    - 38db mikrofon biztosítja, hogy a partner hallja önt, mégha a hurok a nyaka alatt is van
    - A néma gomb a mikrofon érzékelése ellen – a gomb megnyomása után megszakad a kapcsolat a mikrofon és a fülhallgató között
    - A hangerő szabályozó gombokkal csak telefonálás közben tudja szabályozni a hangot

- SOS gomb – figyelmezteti a partnerét szavak nélkül. Ha megnyomja a SOS gombot akkor a partnere sípolást hall. Egy gombnyomás egy sípolás.
- Vezérlőgomb a hurok be- és kikapcsolásához vagy hívás elutasításához

- *Hurok irányítása:*
  - Hangtárcsázás – nyomja meg a vezérlő gombot és a hang meghallása után mondja be a nevet
  - Hívás befejezése – nyomja meg a vezérlő gombot
  - Hívás fogadása – nyomja meg a vezérlő gombot
  - Utolsó szám tárcsázása – nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot a hangjelzésig
  - Második hívás fogadása - nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot
  - Átkapcsolás kettő aktív beszélgetés között - nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot

- *Indikátor*
  - Pirosan világít – akkumulátor töltése
  - Kialszik a piros – akkumulátor feltöltve
  - Nem világít semmilyen szín – a hurok ki van kapcsolva
  - Villog a kék és a piros – a hurok párosítási módban van
  - 10x felvillan a kék – sikeres párosítás
  - Lassan villog a kék - csatlakoztatva

9. Akkumulátor és töltése

Az akkumulátor hosszú élettartalma érdekében, mindig kapcsolja ki a hurkot, ha hosszabb ideig nem fogja használni

Kikapcsolás – Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlő gombot, amíg az indikátor kialszik
Bekapcsolás – Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlő gombot, amíg az indikátor kéken nem kezd világítani. Ha a hurok már egyszer csatlakoztatva volt a telefonhoz, akkor bekapcsolás után automatikusan csatlakozik

A hurkot 320mAh lítium akkumulátor működteti. A teljes akkumulátor használata csak akkor történik, ha a hurkot az elején 3x teljesen lemeríti majd feltölti. Ezt követően az akkumulátor élettartalma is megnő.

A töltéshez, csak az eredeti USB kábelt és adaptert használja. Ne hagyja a teljesen feltöltött hurkot a töltőn. Az ilyen töltés csökkentheti a hurok élettartamát.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.