Nejmenší UHF štěnice na trhu


Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Dosah 100 - 200 metrů na volném prostranství
- Velmi malé rozměry
- Kvalitní zvuk

1. Popis vysílače



1) Napájecí kabel +
2) Napájecí kabel -
3) Anténa
4) Označení frekvence

2. Použití odposlechu

- Před samotným použitím je nutné vysílač připojit přes napájecí kabely +/- k napájení 3,3V.
- Jakmile je vysílač připojen k napájení začne vysílat.
- Nakonec přijímačem naladťte frekvenci vysílače (C) .
  Pozn . Přijímač není základně dodáván s vysílačem.





Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci Odposlechy.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@SPYobchod.cz