Lehallgatás és rejtett kamera detektor XB-68

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termek leírása



2. Eszköz csatlakoztatása

a) Nyissa ki az érzékelő fedelét és helyezze be az elemeket.
b) Kapcsolja ki az összes elektronikus eszközt, különösen a mobiltelefonokat, okostelefonokat és vezeték nélküli telefonokat a szobában. Máskülönben zavarhatják az érzékelőt a rejtek készülék jeleinek felkutatásában.
c) Nullázza ki a detektort. Ehhez tekerje a jel érzékelőt teljesen felfele, majd tekerje vissza.
d) Indítsa el az általános eljárást. Lassan haladjon, ha találkozik egy jelzéssel, határozza meg az irányt, hogy merről érkezik. Csökkentse az érzékenységet le felé és egyidejűleg a jel irányába mozogjon. Meg kell tanulnia közelebb kerülni a jelforráshoz.
e) Amikor a legközelebb kerül a forráshoz, meg kell találnia az adóeszközt. Ha áramforráshoz csatlakozik, húzza ki az eszközt a hálózatból, hogy ellenőrizze, fennmarad-e a jel.
f) Helyek ahol rejtett kamerák és egyéb vezeték nélküli készülékek előfordulhatnak: világító testek, szabadon álló lámpák, füst érzékelők, mennyezeti csempék, tükrök, szellőző nyílások.

3. Funkciók

<u>Rezgés mód</u>

a) Maximálisan húzza ki az antennát.
b) Állítsa a főkapcsolót végállásba. A kék tápellátást jelző fény kigyullad.

c) Tekerje a nagyfrekvenciás jel érzékenységválasztóját a legmagasabb fokozatra, majd lassan csökkentse addig, amíg a négy lámpából csak az egyik fog világítani. Ha rádiófrekvenciás jeleket észlel, egy vagy több rádiófrekvenciás jelzőfény világít. Minél több RF jelző világít, annál erősebb a rezgés.
d) Fokozatosan rövidítse le az antenna hosszát, és állítsa be a nagyfrekvenciás jel érzékenységi kerekét az érzékelési tartomány csökkentése érdekében. Ez lehetővé teszi a jelforrás megállapítását.

Kamera érzékelés

a) Kapcsolja a főkapcsolót középső vagy véghelyzetbe.
b) Nyomja meg a kamera érzékelő kapcsolót. A készülék hátulján lévő piros LED-ek körözve fognak villogni.
c) A készülék elülső részén található piros ablaklencsén keresztül nézve járja körbe a szobát, amíg egy piros pontot meg ne pillant.

Az akkumulátor lemerülése

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor a negyedik RF jelzőfény villog.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.