Powerbank WiFi kamerával Secutek SAH-IP032

Használati útmutató



A szállító elérhetősége


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4–141 00

Tel: 244 472 125

1. **A csomag tartalma**
    - Használati útmutató
    - Powerbanka kamerával Secutek SAH-IP032
    - USB kábel
    - Micro SD kártya adapter

2. **A termék leírása**



1) Power OUT
2) Power IN
3) Akkumulátor allápota (megjelenik töltés közben)
4) Kamera lencséje
5) Műanyag fedél
6) Micro SD kártya nyílás
7) Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
8) Jelződiódák
9) Reset gomb (a készülék visszaáll a gyári alapértelmezett állapotra)

3. A készülék beállítása

1. Töltse fel a készüléket a mikro USB-kábellel. Csatlakoztassa a kábelt a Power IN porthoz.
2. A töltést a készülék előlapján található akkumulátorjelző jelzi.
3. Távolítsa el a készülék műanyag borítását.
4. Helyezze be a microSD kártyát.
5. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot, a LED világítani fog, és a készülék bekapcsol.
6. Az eszköz WiFi-je is automatikusan elindul.
7. Kövesse a TinyCam alkalmazás kézikönyvében található utasításokat.

4. Powerbank használata - a készülék töltése

1. Töltse fel a készüléket a mikro USB-kábellel.
2. A töltést a készülék előlapján található akkumulátorjelző jelzi.
3. Csatlakoztassa a feltölteni kívánt eszközt a power bankhoz. Csatlakoztassa a tápkábelt a Power OUT-hoz.

Megjegyzés: A töltés akkor is működik, ha a kamera be van kapcsolva.



5. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően.

A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével. A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona.

Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.