Hangrögzítő kulcsban - Lawmate AR-100


Használati utasítás



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Az eszköz felépítése



1. Mikrofon
2. ON/OFF gomb
3. Rec/Stop/Del gomb
4. Play/Stop gomb
5. Az USB csatlakozó és az SD kártya fedője
6. Rezgés kapcsolója
7. Hangérzékelés kapcsolója
8. Reset gomb
9. LED jelzőfények
10. Hangerő növelése/Előző fájl
11. Hangerő csökkentése/Következő fájl

2. A csomag tartalma



Fülhallgató



USB kábel

3. Az eszköz töltése

- A diktafont a 2. gomb egyszeri megnyomásával tudja kikapcsolni
- Az 5. fedőt elhúzva a csomagban található USB kábel egyik végét csatlakoztassa az eszközhöz, a másikat csatlakoztassa a számítógépéhez.
- A LED jelzőfény az eszköz alsó részén zölden világít majd
- Mihelyst az eszköz feltöltődött, a zöld dióda kialszik

4. Az eszköz kezelése

- A diktafont a 2. gomb egyszeri megnyomásával tudja bekapcsolni
    - A kapcsoló a felső állásban aktiválja a hangérzékelőt
    - A kapcsoló alsó állásban aktiválja a folyamatos rögzítést
- A 6. gombbal aktiválja/deaktiválja a rezgés módot
    - A kapcsoló felső állásban aktiválja a rezgés módot
    - A kapcsoló alsó állásban deaktiválja a rezgés módot
- A középső gombot megnyomva elindítja a rögzítést a kiválasztott üzemmódban:
    - Hangérzékelés mód – mihelyst az eszközben lévő érzékelő hangot érzékel, a diktafon rögzíteni kezd. Amennyiben 3 másodpercen át semmilyen hangot nem érzékel, a diktafon készenléti üzemmódba áll.
    - Folyamatos rögzítés – a 4. gomb megnyomásával elindítja a rögzítést. A rögzítést a 3. gomb megnyomásával tudja megállítani.

5. A felvételek lejátszása

- A lejátszás módot a 4. gomb megnyomásával tudja aktiválni
- Csatlakoztassa a fülhallgatót
    - Röviden nyomja meg a + gombot a fülhallgatón és elindul az előző fájl lejátszása
    - Röviden nyomja meg a – gombot a fülhallgatón és elindul a következő fájl lejátszása
    - A + gombot hosszan tartva tudja növelni a hangerőt
    - A – gombot hosszan tartva tudja csökkenteni a hangerőt
- A 3. gomb megnyomásával lejátszás közben, törli az adott fájlt

6. LED jelzőfények

- Nem világít semmilyen LED jelzőfény – az eszköz kivan kapcsolva
- A jobb oldali LED jelzőfény kéken világít – az eszköz készenléti állapotban van, amennyiben a kék jelzőfény villog, az eszköz akkumulátor felszültsége alacsony
- A bal oldali LED jelzőfény pirosan, a jobb oldali kéken világít - az eszköz rögzít, amennyiben a piros dióda villog, a memória megtelt
- A bal oldali LED jelzőfény zölden, a jobb oldali kéken világít – az eszköz töltődik, mihelyst a zöld jelzőfény kialszik, az eszköz felvan töltve

7. Csatlakoztatás PC-hez

- A csomagban található USB kábel segítségével csatlakoztassa az eszközt a számítógépéhez
- Kapcsolja be az eszközt a 2. gomb megnyomásával
- Az eszköz cserélhető tárhelyként jelenik meg
- Ezután, akárcsak egy hagyományos pendrive-on lévő fájlokat tudja kezelni a rögzített fájlokat (lejátszás, másolás, törlés, stb.)

8. Specifikációk

Paraméter	Leírás
Kapacitás	2GB
Rögzített hanganyag kapacitás órában	32
Rögzítés kapacitás egy töltéssel	7-8 óra
Max. rögzítési távolság a diktafontól	10 méter
Hangérzékelés	igen

9. GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések

„A felvételen különféle zajok hallatszanak”

A diktafon elrejtése esetén például zsebbe, lehetséges, hogy az anyaghoz dörzsölődve különböző zajok hallatszanak majd a felvételen, így torzított felvétel készül. A diktafont ajánljuk nyílt térben elhelyezni, rögzítés esetén minimalizálni a mozgást.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.