Rejtett WiFi kamera PIR érzékelőben, hosszú üzemidővel

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Gyors kezdetek

1) Töltse le mobiltelefonjára az ingyenes **„Yi Eye”** alkalmazást az App Store-ról vagy a Google Play-ról.
2) Csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez a mellékelt USB kábel segítségével.
3) Csatlakoztassa a telefont a helyi WiFi-hez.
4) Nyissa meg a „**Yi Eye**” alkalmazást.
5) Kattintson a + ikonra, majd az eszközön pirosan kezd villogni a LED dióda, ezután kattintson a **„RED LED IS BLINKING”** ikonra. Majd olvassa be a mellékelt QR kódot.
6) Adja meg a WiFi jelszavát, majd kattintson a **„Connect to WiFi”**-re. Ezután válassza ki a kamera jelszavát és kattintson a **„Start Smart Config”**-ra. Az Ön eszköze konfigurálja magát az internettel, ezután nevet adhat a kamerának vagy kiválaszthatja az alapértelmezettet, majd nyomja meg a **„Save”** ikont és nézze az élő közvetítést.

2. Termék leírása



1 - Kar az akkumulátor leválasztásához
2 - Kamera lencse




3. A kamera bekötése

Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt USB kábel segítségével a tápegységhez (power bank, 5V adapter)

3.1. Töltse le és telepítse a „Yi Eye” alkalmazást


Az alkalmazást megtalálja az App Store-ban és a Google Play-ban is.



3.2. Csatlakozás az alkalmazáshoz


1) Csatlakoztassa a telefonját a helyi WiFi hálózathoz.
2) Nyissa meg a „Yi Eye” alkalmazást.
3) Kattintson a + ikonra és mihelyst elkezd villogni az eszközön a piros dióda, kattintson a „RED LED IS BLINKING” opcióra. Ezután olvassa be a mellékelt QR kódot.


Megjegyzés: Amennyiben a dióda nem villog: Töltse fel az akkumulátort. Állítsa vissza az eszközt úgy, hogy a power gombot 3 másodpercen át tartva bekapcsolja (a diódának villognia kellene). Ezután tartsa lenyomva a Reset gombot kb. 20 másodpercen át.





4) Ezután adja meg a WiFi jelszavát és válassza a „**Connect to WiFi**” opciót. Ezt követően megadhatja a kamera jelszavát és rákattinthat a „**Start Smart Config**” opcióra. Az eszköze konfigurálva lesz az internettel, majd elnevezheti a kamerát vagy megtarthatja az alapértelmezettet. Ezután mentse a beállításokat a „**Save”** opcióval és nézheti is az élő közvetítést.






Megjegyzés: Az esetleges csatlakozás visszaállításhoz az adott WiFi-hez tartsa lenyomva kb. 20 másodpercig a Reset gombot.

4. A kamera beállítása


Jelszó megváltoztatása

A jelszó megváltoztatásához kattintson a fogaskerékre, válassza a „**Change password**” lehetőséget majd változtassa meg a jelszavát. A megerősítéshez kattintson a „**Save**”-ra.




Mozgásérzékelés

A mozgásérzékelés beállításához válassza az első ikont (pajzs) vagy a beállítási lehetőségeknél válassza a „**Motion detection**” opciót.






A mozgásérzékelést az „**Enable**” 1-es gombbal tudja bekapcsolni. Ha az 1. lesz bekapcsolva, a mozgásérzékelés állandóan aktív lesz. Amennyiben bekapcsolja a 2. is, beállíthatja melyik napokon mikor kapcsoljon be a mozgásérzékelés. Amennyiben a mozgásérzékelés ki van kapcsolva, a kamera nem fog semmilyen felvételt menteni az SD kártyára. Amennyiben a mozgásérzékelés be van kapcsolva, mozgásérzékelés esetén a rögzítés automatikusan indul.





Visszajátszás

A rögzített felvételek megtekintéséhez válassza a második ikont.



Ezután a naptárban válassza ki azt a napot, amelyiken a felvétel készült és mentve lett. Az „**i**” ikon megnyomásával információkhoz juthat a behelyezett SD kártyáról és ki- valamint bekapcsolhatja a hurok felvételi módot („**Loop record**”).





5. Specifikációk

PIR érzékelő	Igen
Felbontás	720p
Android és iOS támogatás	Igen
Alkalmazás	Yi Eye
Audió	Igen

6. Gyakori kérdések

„Kompatibilis memória kártyám van, de a felvételek nem mentődnek rá.”

Próbálja meg formázni számítógépen keresztül a kártyát.

„Nem tudom / nem sikerül beolvasnom a QR kódot.”

Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik QR kód olvasóval, töltsön le egy ingyenes alkalmazást az alkalmazás áruházból, pl. a „QR code reader”-t. Lehetséges a kód manuális megadása is.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.