Secutron UltraLife kamera füstriasztóban


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1) Csatlakozó a monitor csatlakoztatásához
2) Micro SD nyílás
3) PIR érzékelő
4) Kamera lencse
5) Csatlakozó az akkumulátor csatlakoztatásához
6) Akkumulátor
7) Csatlakozó az akkumulátornak a modulhoz történő csatlakoztatásához



1) ON/OFF
2) Videó felvétel indítása / leállítása
3) Mozgásérzékelés be- / kikapcsolása PIR érzékelő segítségével
4) Felvételek lejátszása
5) OK gomb
6) Le gomb
7) Fel gomb
8) OSD menü előhívása
9) Mozgásérzékelő mód be- / kikapcsolása
10) Fényképek készítése

2. Készülék üzembe helyezése

1. Helyezzen be egy micro SD kártyát a készülékbe
2. Állítsa az ON/OFF kart ON állásba
3. **A modul indítás után PIR módban van**
4. Lépjen ki a PIR módból a 3. gomb megnyomásával és a modul készenléti állapotba kapcsol - a zöld dióda világít

Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy a jelző LED kigyulladjon, állítsa a kart 3 OFF állásba.
Ha a modul készenléti üzemmódban van, akkor a távirányító gombjaival vezérelheti.

Fényképezés: Kép készítéséhez készenléti módban nyomja meg a 10-es gombot. A piros LED mindig felvillan egyszer, amikor fénykép készül. Minden gombnyomás egy fényképet hoz létre.

Folyamatos felvétel: A folyamatos felvétel aktiválásához készenléti módban nyomja meg a 2-es gombot. A piros LED 3-szor felvillan majd kialszik. Ez jelzi a felvétel kezdetét. A felvétel befejezéséhez nyomja meg ismét röviden a 2-es gombot. A zöld LED világít és a készülék készenléti üzemmódban van.

Automatikus mozgásaktiválás: A mozgásaktiválás azonnal aktiválható a modul első bekapcsolása után, vagy a 9-es gomb megnyomásával készenléti módból. Mostantól a készülék csak akkor rögzít, ha a kamera lencséje mozgást észlel. Amikor a kamera előtti akció leáll, a készülék elmenti a felvételt, és várja, hogy mozgással újraaktiválják. Az üzemmód befejezéséhez nyomja meg röviden a 9-es gombot.


A modul kikapcsolása:
Mindig kapcsolja ki a modult készenléti üzemmódból a Power 1 gombbal.

3. Beállítás az OSD menü segítségével

1) Csatlakoztassa a monitort vagy a TV-t az eszköz AV kimeneti csatlakozójához
2) Nyomja meg a "MENU" gombot
3) Lépjen a menübe a nyilakkal, és hagyja jóvá az OK gombbal
4) Ebben a menüben állíthatja be az alapvető paramétereket (felbontás, dátum és idő, felvételek hossza...)



Movie Mode: Minőség beállítása videóknál
Movie Clip Time: Felvételek hosszának beállítása
Sound Record: Engedélyezés / Letiltja a hang felvétel
Motion Detection: Mozgásérzékelés érzékenységének beállítása - Low (alacsony), Middle (közepes), High (magas)



Clock Settings: Állítsa be az időt
Date Format: Dátumformátum
Language: Nyelv beállítása
Flicker: Frissítési frekvencia beállítása



TV System: Analóg kimenet kódolási beállítása
Format SD-Card: Formázza a memória kártyákat
Reset Setup: Gyári beállítás
FW Version: Az eszköz firmware verziója

A jelző diódák leírása

JELZŐ DIÓDA	FUNKCIÓ
Zöld	Készenléti üzemmód
A piros egyszer felvillan	Fénykép készítése
A piros és a zöld 3-szor felvillan	Ki van kapcsolva / nincs feltöltve
Sárga 3s, zöld 2s	Bekapcsolás
A zöld 3-szor felvillan	Folyamatos felvétel elindítása
A piros 3-szor felvillan	PIR érzékelős rögzítés elindítása
A sárga 3-szor felvillan	Felvétel elindulása mozgás érzékelésekor
A zöld folyamatosan villog	Nincs microSD kártya behelyezve


Megjegyzés: Ha készenléti módból PIR módba vagy mozgásérzékelési módba vált, a zöld LED továbbra is világít a felvétel aktiválásáig.

4. Felvételek lejátszása

Vegye ki a micro SD kártyát a készülékből, és helyezze be az adapterbe, majd a számítógépbe. Ezután úgy dolgozhat a memóriakártyával, mintha flash meghajtó lenne. Felvételek másolása, lejátszása stb.

5. Dátum és idő beállítása

Hozzon létre egy **"time"** nevű szöveges fájlt
Nyissa meg a fájlt, és írja be a dátumot és az időt ÉÉÉÉ.HH.NN ÓÓ:PP:MM formátumban, lásd az alábbi példát.



1. Helyezze be a memóriakártyát a számítógépbe
2. Másolja a létrehozott fájlt a főkönyvtárba
3. Helyezze vissza a kártyát a készülékbe

Rögzítsen tesztvideót, és ellenőrizze, hogy az idő megfelelően van-e beállítva



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.