Secutron UltraLife kamera ve venkovním boxu


Návod k použití




Hlavní výhody produktu:

- Šikovně skrytá kamera
- Detekce pohybu z PIR čidla

1. Popis produktu



1. Čočka kamery
2. PIR senzor
3. 4x zámek vrchního krytu (1-zavřeno, 0 – otevřeno)



1. Slot pro micro SD kartu
2. AVOUT
3. Mikrofon
4. Senzor IR
5. Konektor napájení
6. Baterie
7.



1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

2. Použití modulu

1. Odšroubujte vrchní kryt a do slotu vložte micro SD kartu
2. Kameru zapněte tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovladači
3. **Modul je po spuštění v režimu PIR**
4. Mód PIR ukončíte stiskem tlačítka č. 3 a modul se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Pozn. Pokud chcete, aby signalizační dioda nesvítila, posuňte páčku 3 do polohy OFF.

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Červená dioda 3x zabliká a hasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro

ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.


Automatická aktivace pohybem: Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

Vypnutí modulu:

Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem Power č.1 .

3. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Stiskněte tlačítko „MENU“
3. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačítkem OK
4. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)



Popis indikační diody

INDIKAČNÍ DIODA	FUNKCE
Zelená	Stand-by
Červená 1x blikne	Pořízení fotografie
Červená 4x blikne	Vypínání / není nabito
Červená 3s, zelená 2s	Zapínání
Zelená 3x blikne	Spuštění kontinuálního nahrávání
Zelená 2x blikne, červená 4x blikne, červená 2s svítí, červená 3x blikne	Spuštění nahrávání PIR čidlem
Červená a zelená 3x zabliká	Spuštění nahrávání při detekci pohybu
Zelená bliká ustavičně	Není vložena micro SD karta


Upozornění: Při přepnutí ze stand-by do PIR módu, či módu detekce pohybu bude stále svítit zelená dioda, dokud se neaktivuje nahrávání.

4. Přehrání nahrávek

- Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

5. Nastavení data a času

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.



3. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
4. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
5. Vložte kartu zpět do přístroje
6. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu podpora@spyobchod.cz