SML-D6 digitális óra rejtett kamerával

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 -141 00

1. **A csomag tartalma**

- Óra kamerával
- Használati útmutató
- Táp/adatkábel







2. A termék leírása





1. Kijelző
2. Tápcsatlakozó micro USB
3. Mikrofon
4. Kamera/hang gomb
5. Fényképezőgép/kikapcsolás/bekapcsolás gomb
6. Kamera

3. Eszköz vezérlése

Bekapcsolási mód:


Bekapcsolási módban a karkötő kijelzője így néz ki:



Ebben az üzemmódban videófelvételeket, fényképeket vagy hangsávokat készíthet. A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsolás/kikapcsolás gombot. A készülék kikapcsolt üzemmódba kapcsol.

Kikapcsolási mód:

Kikapcsolt állapotban a karkötő kijelzője így néz ki:



A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsolás/kikapcsolás gombot. A készülék bekapcsolási módba kapcsol.

Videó rögzítése

Bekapcsolási módban nyomja meg röviden a **"Kamera"** gombot, a kijelző bal felső sarkában megjelenik egy gyűrű ikon – a készülék elkezdi a hanggal ellátott videofájlok rögzítését. A felvétel leállításához nyomja meg ismét röviden a "Kamera" gombot, a felvétel leáll és elmentődik.

Fényképek készítése:

Bekapcsolási módban nyomja meg röviden a **"Fényképezőgép"** gombot, a kijelző bal felső sarkában villogni fog a kamera ikonja – a készülék képet készít és elmenti.


Hangfájl:

Bekapcsolási módban nyomja meg hosszan a **"Kamera"** gombot, a kijelző bal felső sarkában megjelenik egy háromszög ikon – a készülék elkezdi a hangfelvételt. A felvétel befejezéséhez nyomja meg röviden a "Kamera" gombot, a felvétel leáll, és a készülék elmenti a felvételt.

4. Dátum és idő beállítása

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, és keresse meg a TIME.txt fájlt a gyökérmappában (ha a fájl nem létezik, hozza létre).

A TIME.txt fájlban adja meg az aktuális dátumot és időt YYYY-MM-DD,HH:mm:ss formátumban (pl. 2020-05-01,13:59:59).



Mentse a fájlt, és válassza le a készüléket a PC-ről. A készülék következő indításakor a dátum és az idő frissül.

5. Lejátszás

Csatlakoztassa a kábel USB-csatlakozóját a számítógéphez, a másik végét pedig a készülékhez. Néhány másodperc múlva a számítógép az eszközt cserélhető lemezként jelzi.

Megjegyzés: Ha 30 másodperc elteltével a számítógép még mindig nem azonosítja az eszközt új cserélhető lemezként, húzza ki és csatlakoztassa újra az eszközt, esetleg egy másik USB-porton keresztül.

Amint a számítógép az eszközt cserélhető lemezként azonosítja, a külső lemez minden előnyét kihasználhatja, azaz fájlokat másolhat, módosíthat vagy törölhet.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy lejátszás előtt másolja a feltöltött fájlokat a számítógép merevlemezére. Ha a felvételeket közvetlenül a cserélhető lemezen játssza le, a nagy adatfolyam miatt akadozás tapasztalható.

Soha ne törölje a rendszermappákat a cserélhető lemezen!



6. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően.
A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével. A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona.
Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.