# Hőkamera HT-175

**Használati útmutató**



## A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

## Gyors kezdetek

1) Az eszköz markolatát nyomja meg és tolja le a fedél eltávolításához
2) Helyezzen be 3db AAA elemet
3) Helyezze vissza a fedelet
4) Kapcsolja be az eszközt az ON/OFF gombbal.

## Részletes leírás

# 1. A csomag tartalma

a) Használati utasítás

b) Hőkamera

c) Elemek

# 2. A termék felépítése




# 3. Az eszköz üzembehelyezése

a) Az eszköz markolatát nyomja meg és tolja le a fedél eltávolításához

b) Helyezzen be 3db AAA elemet

c) Helyezze vissza a fedelet

# 4. Az eszköz kezelése

Kapcsolja be az eszközt az ON/OFF gombbal

- A ° C / ° F gomb segítségével kiválaszthatja a mérési hőmérséklet egységét,
- A "Palette" gomb segítségével váltson a vörös és a fehér színek között
- A "Mode Storage" gomb az eszköz beállításait (hőmérséklet mértékegységét és a színt) tárolják
- A kép rögzítéséhez nyomja meg a „képrögzítő” gombot, majd nyomja meg újra a zár feloldásához

## 5. Színpaletta

A színpaletta helyes kiválasztásával jobban megjelenítheti a célobjektum részleteit. Ezek a színpaletták alkalmasak a magas termikus kontraszt elérésére és a magas és az alacsony hőmérséklet közötti színkontraszt javítására szolgálnak. A fehér fényű színpaletták egyenletes lineáris színeket biztosítanak.

## 6. Mérés

A mért aktuális hőmérsékletet a képernyő bal felső sarkában, a legalacsonyabb hőmérsékletet a bal alsó sarokban, a legmagasabb hőmérsékletet a jobb alsó sarokban találjuk meg. Addig mozgassa a készüléket, amíg a meleg vagy a hideg pont egybe nem esik a középső célponttal. Az optimális mérési eredmények eléréséhez fordítsa a készüléket olyan tárgyra, amelynek hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb, mint a környezeti hőmérséklet.

## 7. Specifikációk

| | |
|---|---|
| Eszköz méretek | 165 mm x 69 mm x 60 mm |
| Kijelző mérete | 2,0 inch |
| Felbontás | 32 x 32 px |
| Eszköz tömege | 135g |
| Akkumulátorok | 3x AAA elem |
| Mérés skálája | -20 °C až 300 °C |
| Hőérzékenység | +/- 2 ° C |
| Hullámok hosszának skálája | 8 – 11.5 um |



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.