Senzory a příslušenství k alarmu

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Popis produktu

Bezdrátový senzor na dveře / okna, který komunikuje s našimi zabezpečovacími zařízeními. Maximální vzdálenost od hlavní jednotky je 100 metrů na volném prostranství.

Senzor je vybaven funkcí upozornění při nízkém stavu baterie.
Zařízení je napájeno tužkovou baterií.
Připevněte magnet na rám oken/dvěří a magnet na okno či dveře.

2. Připojení pohybových senzorů a příslušenství k alarmu


Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**Add**“.

a) Nejprve vyberte typ senzoru, změňte název, zvolte typ ochrany a proveďte další funkční nastavení,
b) Stiskněte opět možnost „**Add**“, a vyberte přesný typ senzoru (viz. obrázek typy senzorů), zařízení bude nyní provádět detekci senzorů,
c) Následně v aplikaci potvrďte spárovaný senzor.




Nastavení spárovaného senzoru

Chcete-li provádět nastavení senzoru zpětně po jeho spárování, postupujte následovně.



Odstranění pohybového senzoru



15

Typy senzorů:

WDS07
Door Sensor



WRDS01
Roller Shutter Sensor



Posuňte magnet od vysílače na délku minimálně dvou cm.



WMS04
PIR Sensor

N650
Pet-immunity PIR

WMS07
PIR Sensor



WMS08
PIR Sensor



WPD01
Pet-immunity PIR



WPD02
PIR Sensor



CWMS01
Ceiling PIR



WCMS02
Curtain PIR




ODPIR
Outdoor PIR Sensor




ODPIR03
Solar PIR





Proveďte pohyb před čidlem


Zmáčky tlačítko pro aktivaci
K07
RFID Keypad
Stiskni pro aktivaci klavesnice
Zadej heslo 1234 a stiskni pro zamčení systému
RMC02
Metal Remote
RMC07
Remote Controller
RMC08
Plastic Remote
Stiskněte a držte tlačítko ovladače
BLPS
Glass Break Detector
Zaťukejte na skleničku
WSS01
Vibration Sensor
Zatřeste senzorem
Learning button
WGD01
Gas Detector
Stiskněte a podržte tlačítko "learning"
WDB
Doorbell Button
WSD02
Smoke Detector
WSD04
Smoke Detector
Stiskněte a podržte tlačítko "learning"



WEB03
SOS Button



WEB01
SOS Button



Stiskněte a podržte tlačítko SOS

Připojení bezdrátové sirény

Přihlaste se do aplikace, posuňte obrazovku doleva a stiskněte možnost „**domečku**“ a poté stiskněte „**Add“.**

a) Nejprve vyberte typ zařízení a poté název sirény (viz. obrázek, typy zařízení)
b) Zapněte sirénu, krátkým stisknutím tlačítka platí pro sirény SS07A / SS08 nebo dlouhým stisknutím tlačítka, platí pro sirény SS04 / SS02B. Siréna bude v režimu kódování,
c) Spáruje-li se správně siréna s aplikací signálka sirény SS07A rychle blikne dvakrát, siréna SS08 vydá dlouhé pípnutí a siréna SS04 / SS02B zapípá.

Typy zařízení





3. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.