Digitális ébresztőóra rejtett WiFi kamerával Secutek SAH-LS006

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

1. ## A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Ébresztőóra WiFi kamerával
- USB kábel
- SD kártya adapter

2. ## A termék leírása



1) Kamera
2) Megvilágítási fényérzékelő
3) Micro USB tápcsatlakozó
4) Kijelző
5) Éjjeli megvilágítás
6) PIR
7) Akkumulátorok
8) ON/OFF kar
9) WiFi jelződióda
10) MicroSD kártya nyílás
11) Reset
12) Mikrofon

3. Eszköz gombjai

a) **+/-:** 12/24 h,
b) **Fogaskerék:** idő beállítása,
c) **Hold/ébresztőóra:** rövid megnyomás = szundi, hosszú megnyomás = az óra beállításának kikapcsolása

4. Kezdés

- Töltse fel a készüléket egy számítógéphez vagy 5 V-os USB hálózati adapterhez csatlakoztatva. Töltés közben a zöld LED világít. A teljes töltést a LED kialvása jelzi.

Megjegyzés: A készülék akkor is működhet, ha állandóan a hálózatra van csatlakoztatva.

- Helyezze be a megformázott microSD kártyát az eszközbe
- Kapcsolja be az eszközt az ON/OFF kar ON állásba helyezésével
- Párosítsa az eszközt a **„CamSC**“ alkalmazással

5. Csatlakozzon az alkalmazáshoz


a) Töltse le és telepítse a **"CamSC"** alkalmazást: letöltheti az alkalmazást a mellékelt QR-kód segítségével, vagy megkeresheti és telepítheti a "CamSc" alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban.




b) Töltse fel a készüléket a mellékelt mikro USB-kábellel. A készülék közvetlenül a hálózatról is működtethető egy USB-adapteren keresztül (5V).

c) A készüléket az ON/OFF karral kapcsolja be

d) Nyissa meg a letöltött **"CamSC"** alkalmazást a telefonján. Válassza ki a régiót (Európa), és folytassa a regisztrációt.






e) Regisztráljon a CamSC alkalmazásban.



1 – Töltse ki az e-mail címét
2 – Válasszon jelszavat
3 – Az ellenőrző kódot – Captcha – egy percen belül elküldjük az e-mail címére. Ezt a kódot majd írja be.
4 – Jelölje be a megerősítést
5 – Kattintson a „registration“ elemre


f) Kamera hozzáadásához kattintson a + ikonra (Add). Majd válassza a „Smart home“ opciót.



g) Helyezze a készüléket párosítási üzemmódba a reset gomb hosszú ideig történő lenyomva tartásával. A párosítási módot hangjelzés és a WiFi LED lassú villogása jelzi. Most kattintson a „I see it in paring mode“ ikonra.



h) Engedélyezze a Bluetooth-kapcsolatot, és válasszon ki egy kamerát a listából.



i) Válassza ki az otthoni WiFi hálózatát, adja meg a jelszavát, majd válassza a "**Next**" lehetőséget. A készülék ezután csatlakozik az otthoni WiFi hálózathoz.




j) Ezzel hozzáadta és csatlakoztatta a WiFi hálózathoz.



1 – Egy másik kamera hozzáadása
2 – Az online adás megtekintése
3 – Eszköz beállítása
4 – Eszközök listája
5 – Riasztások listája
6 – Fiók (kijelentkezés, felhasználó hozzáadása...)

6. Élő nézet


Online élő nézethez kattintson a képernyőre a kamerák listájából.



1 – Élő nézet képe
2 – Teljes képernyő
3 – Videó készítése (mentve a telefon memóriájába)
4 – Kép készítése (mentve a telefon memóriájába)
5 – Hang
6 – Mikrofon aktiválása/kikapcsolása
7 – Hangszóró aktiválása/kikapcsolása

7. Kamera részletes beállításai

A készülék paramétereinek módosításához válassza a beállítások ikont.



1 – Eszköz neve

2 – Helyi WiFi hálózathoz való csatlakozás beállítása

3 – Időzóna beállítása

4 – Mozgásérzékelés beállítása

5 – Felvételi beállítások

6 – Értesítések aktiválása/kikapcsolása


7 – Offline értesítések

8 – MicroSD kártya (információ, formázás)

9 – Firmware verzió

10 – A készülék gyári beállításai/visszaállítása


Időzóna beállítása



1 – Automatikus beállítás

2 – Manuális beállítás


Mozgásérzékelés beállítása



1 – Aktiválási idő (1mp-50mp)

2 – Az érzékelési ütemezés beállítása

Felvételi beállítások



1 – Felvétel aktiválása/kikapcsolása

2 – Felvétel hossza másodpercekben


8. Felvételek lejátszása

a) Kattintson az **alarm log** fülre

b) Ekkor 2 mappa jelenik meg:

1 – Alarm log – az érzékelés/riasztás után létrehozott felvételek (microSD kártyán tárolva)

2 – Album – manuálisan mentett felvételek (telefonon tárolva)



Riasztási felvételek lejátszása

1) Nyissa meg az Alarm log fület.
2) Válassza ki a lejátszani kívánt felvételt.
3) Kattintson az ikonra a felvétel letöltéséhez




4) A felvétel ezután lejátszásra kerül

Megjegyzés: A felvételek közvetlenül a számítógépen is lejátszhatók a microSD kártyáról. A lejátszáshoz helyezze be a microSD kártyát a számítógép kártyaolvasójába.

A telefonra rögzített felvételek lejátszása

1. Válassza ki az Album fület.
2. Válassza ki az Önt érdeklő felvételt.
3. Játssza le a felvételt.





Megjegyzés: A mappa tartalmazza az alkalmazáson keresztül manuálisan készített képeket és felvételeket. A fájlokat a telefon tárolja.



9. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.
A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat jóváhagyása szükséges