Digitální diktafon s nahráváním tel. hovorů

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz

1. Zobrazení přístroje




1.1 Popis zařízení

1. Tlačítko zpět
2. Spuštění/Pauza
3. Vpřed
4. Reproduktor
5. Tlačítko pro telefonování a ovládání bluetooth
6. Mikrofon
7. USB konektor
8. Krytka USB konektoru
9. Dioda informující o stavu bluetooth
10. Dioda informující o běžném nahrávání
11. Hlasitost +
12. Hlasitost –
13. Tlačítko pro mazání záznamu a zjišťování stavu baterie
14. Posuvné tlačítko pro zapnutí přístroje a volbu módu (klasické nahrávání/bluetooth nahrávání hovorů).

Připevnění klipu – klip nacvakněte na své místo. Pro sundání klip je nutné jeho část zatlačit dolů a poté klip vytlačit ven.

Krytka USB se sundává stejně jako u klasického USB flash disku.



2. Rychlý start

- Posuvným tlačítkem [14] zařízení zapněte a zároveň vyberte mód – VOICE.
- Zařízení začne automaticky nahrávat zvuk. Vypnete jej posunutím tlačítka do polohy OFF.

3. Podrobný návod

3.1 Nahrávání zvuku

1. Nahrávání je možné přepnutím posuvného tlačítka [14] do polohy VOICE.
2. Dioda zeleně svítí a zvuk se nahrává.
3. Záznam ukončíte a uložíte přepnutím tlačítka do polohy OFF.
4. Záznam se po 5 hodinách automaticky uloží a začne se nahrávat nový.

3.2 Nahrávání hovoru

1. Nahrávání je možné přepnutím posuvného tlačítka [14] do polohy MOBILE.
2. Držte tlačítko [5] déle než 5 sekund – dokud nezačne blikat modrá a červená dioda zároveň.
3. Nyní zapněte bluetooth na svém telefonu a připojte se k diktafonu (název bluetooth BR-20).
4. Modrá dioda krátce bliká. To značí propojení s telefonem.
5. Pokud nyní zavoláte z telefonu, můžete již telefonovat přímo přes diktafon a hovor je nahráván.
6. Příchozí hovor přijmete krátkým stiskem tlačítka [5]. Na hovor vás upozorní blikající diody a zvuk.
7. Hovor ukončíte krátkým stiskem tlačítka [5].
8. Příchozí hovor odmítnete dvojitým krátkým stiskem tlačítka [5].
9. Hlasitost hovoru upravíte pomocí tlačítek + a - – [11 a 12].
10. Spojení ukončíte vypnutím diktafonu (posunutí tlačítka [14] do polohy off a následným stiskem tlačítka [5] na 2 sekundy – ozve se zvukový signál nebo naopak) nebo vypnutím bluetooth na vašem telefonu.
11. Každý hovor je uložen jako samostatná nahrávka.

3.3 Propojení s PC, nabíjení a reset

1. S PC propojíte diktafon jako flash disk – pouze jej vložíte do USB slotu. Takto se diktafon i nabíjí.
2. Reset je možný tlačítkem, které se nachází na USB konektoru (na spodní straně).

3.4 Zjištění stavu baterie

1. Při zapnutém zařízení stiskněte krátce tlačítko [13] (DEL).
2. Pokud zabliká 3x zelená dioda, je baterie téměř plně nabitá. Pokud zabliká modrá, nachází se baterie mezi 70% a 30% baterie. Pokud zabliká červená, baterie je nabitá na méně než 30%.
3. Pokud se baterie vybije v průběhu nahrávání, několikrát rychle zabliká červená dioda a zařízení se poté vypne.

3.5 Přehrávání a mazání záznamů

1. Nejrychlejší a nejpohodlnější je přehrání a správa přes PC – zařízení stačí připojit a otevře se vám složka s pořízenými záznamy.
2. Je ale možné spravovat je a přehrávat i přímo v zařízení.
    - Zařízení vypněte.
    - Stiskněte dlouze tlačítko Spuštění/Pauza [2].
    - Krátkým stiskem stejného tlačítka spustíte přehrávání. Začne se přehrávat nejnovější záznam.
    - Listovat mezi záznamy můžete tlačítky [1] a [3].
    - Smazat záznam můžete dlouhým stiskem tlačítka [13]. *Musí svítit červená dioda – tj. musí být dokončeno/zastaveno přehrávání daného záznamu.* Zařízení dvakrát krátce pípne. Záznam se začne přehrávat (pro kontrolu) – máte 10 sekund na krátký stisk stejného tlačítka. Tím se záznam smaže a zařízení dlouze pípne.

4. Specifikace

Nahrávání hovorů přes Bluetooth V3	Výdrž baterie – zvuk – 12 hodin
Velikost paměti 4GB	Výdrž baterie – hovory – 5 hodin
Možnost nahrát cca 140 hodin záznamu	Doba nabíjení cca 2 hodiny
Kovový klip v balení	Rozměry v mm 20x113x11,5
Citlivý mikrofon	Hmotnost 20,5g

5. FAQ

„Na záznamu se objevují různé ruchy“

V případě ukrytí diktafonu například do kapsy hrozí, že bude při pohybu látky výrazně snížená kvalita nahrávky. Doporučujeme proto diktafon umístit do volného prostoru, případně při nahrávání omezit pohyb.

„Při hovoru se mi na diktafon nenahrál žádný záznam“

Zkontrolujte, zda máte v telefonu aktivní bluetooth, případně zda je spárován s přístrojem a nachází se v dosahu bluetooth signálu.

„Mám diktafon propojený s telefonem, ale neslyším hovor“

V případě některých telefonů je nutné potvrdit bluetooth jako zdroj zvuku při hovoru, jinak uslyšíte hovor stále z Vašeho telefonu.

6. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům z kategorie ***Digitální diktafony*.**

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem emailu info@spyobchod.cz

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.