Digitális ajtókitekintő SF-DD1 - 2,8" LCD, IR

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4

Részletes útmutató

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Ajtócsengő kitekintővel
- Szerelőcsavarok


2. A készülék leírása



LED	Kijelző
Kamera	Jobbra
Külső gomb	Be/Ki- megerősítés
	Balra

3. A készülék összeszerelése

1. lépés- Az ajtó vastagságától függően, válasszon megfelelő csavart és csavarozza a kitekintőn lévő nyílásba.
2.- 3. lépés- Helyezze bele az ajtóba a kitekintőt, majd erősítse hozzá a fém tartót a másik oldalról. Az FPC kábelt a fém tartóval erősítheti oda. Húzza be a csavart.
4. lépés- Helyezze a készülékbe a 4xAAA akkumulátort.
5.- 6. lépés- Csatlakoztassa az FPC kábelt a külső egységből a belső egység konnektorához, a megfelelő irányba. Csúsztassa a kijelzőt a fém tartóra.



4. A készülék csatlakoztatása

a) **Bekapcsolás/ Kikapcsolás-** A „**csengő**” vagy „**ON/OFF**” gombok megnyomása esetén, bekapcsol a belső kijelző és megszólal a csengő.

b) **Fénykép készítése-** Amennyiben benyomja az „**ON/OFF**” gombot, a bekapcsolt csengőn, az képet készít.

c) **Fénykép nézete-** Nyomja meg a „**jobbra**” vagy „**balra**” gombok egyikét.

d) **Fénykép törlése-** Minden fájl törléséhez, a képek nézete közben, tartsa 3 mp-ig lenyomva a „**balra**” gombot. Egyetlen kép törléséhez, a kép nézete közben, tartsa 3 mp-ig lenyomva a „**jobbra**” gombot.

e) **Automatikus kikapcsolás-** Készenléti állapotban tartsa 3 mp-ig lenyomva a „**jobbra**” gombot és válassza a kikapcsolási lehetőséget 15s/25s/off.

5. Leírások

A kitekintő tömege	27g
A kijelző tömege az akkumulátor nélkül	67g
A kijelző méretei	12,7 x 6,8 x 1,3cm
A kitekintő méretei	5,8 x 1,3cm
Felvételszög	90°
Felbontás	320 x 240
Akkumulátor	1,5V AAA 4x



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.