GPS nyomkövető autóba - 200 napos üzemidő

Használati útmutató



A termék legfőbb elényei:

- Hosszú üzemidő
- Minőséges feldolgozás
- Online térképes támogatás

1. A termék leírása





2. Az eszköz használata

- Töltse fel a készüléket 12 órán keresztül. A töltés ideje alatt piros fénypont fog világítani.
- A teljess töltöttségi állapotban a piros fény elalszik.
- Használja a készülékhez mellékelt kiegészítőket a töltéshez.
- Ezután nyissa ki a SIM kártya takaróját ls helyezze be a kárytát a helyére. Óvatosan addig nyomja be a SIM kártyát, amíg kattan egyet.
- Zárja be a takarót.

2.1 Bekapcsolás:

Az eszközt az ON/OFF gomb eltolásával kapcsolja be - ezután felvillan a fényjelzés. Ezt követően helyezze el a készüléket úgy, hogy annak szabad kilátása legyen az égre, hogy könnyebben kommunikálhasson a GPS szatelitekkel. A következő 30-60 másodperc folyamán a készülék felkapcsolódik a GSM és GPS hálóozatokra.

2.2 Kikapcsolás:

Ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, akkor tolja a gombot az OFF-ra. A fényjelzések elalusznak és a berendezés kikapcsol.

2.3 A LED fényjelzések jelentése:

Zöld fényjelzés
Villog – fel van csatlakozva a GSM és GPS hálózatokra
Világít – nincs felcsatlakozva a GSM hálózatra
Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

Kék fényjelzés
Villog – fel van csatlakozva a GPS hálózatra
Világít – nincs felcsatlakozva a GPS hálózatra
Nem világít – a berendezés ki van kapcsolva, vagy alszik

Piros fényjelzés
Villog – alacsony töltöttségi állapot
Világít – a berendezés éppen töltődik
Nem világít – a berendezés teljesen fel van töltve

3. A telefonszám felhatalmazása

3.1 Felhatalmazás

- A telefonszám felhatalmazásához küldjön egy SMS kódot az eszközre a következő formában: adm123456,telefonszám , (123456 az alapértelmezett jelszó). Például: adm123456,+420111222333
- A helyes beállítást követően kap vissza egy SMS-ta következő formában: ADM! A1:+420111222333

3.2 A felhatalmazott telefonszám kitörlése

- A felhatalmazott telefonszám kitörléséhez küldjön egy SMS parancsot a berendezésre a következő formában: adm123456.

4. Az eszköz helyzetének bemérése

4.1 Az eszköz helyzetének bemérése az eszköz felhívásával

- Ha az Ön telefonszáma felhatalmazott telefonszám, akkor elég felhívni a nyomkövető berendezésben lévő SIM kártyát felhívni.
- Néhány másodperc eltelte után Ön SMS-ben megkapja a berendezés helyzetének koordinátáit egy URL formájában, amelyre kattintva Ön képes megnézni annak helyzetét az interneten.

4.2 Az eszköz helyzetének bemérése SMS segítségével

- Az eszköz helyzete SMS parancsal is lekérhető, amely igy egy URL-t küld a helyzet koordinájával a felhatalmazott telefonszámra (ha be van állítva. Ha

nincs, akkor a helyzetet elküldi annak a számnak, amelyről kapta az SMS parancsot)

- A helyzet lekéréséhez küldjön egy SMS parancsot ebben a formában: G123456# (123456 az alapértelmezett jelszó)



5. Használati módok

5.1 Sleep time mode (alapbeállítás)

A nyomkövető 5 perc után elalszik, és csak akkor aktiválódik, ha azt felhívja, vagy SMS parancsot köld rá a helyzet lekéréséhez, vagy pedig megnyomják a rajta található SOS gombot. E üzemmód beállításához küldjön el egy SMS parancsot ebben a formában a nyomkövetőre: sleep123456 time (123456 az alapértelmezett jelszó)
A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: nosleep123456 time

5.2. Shock sleep mode

A nyomkövető 5 perc után automatikus elalszik. Az eszköz amint mozgást érzékel felébred. Ennek az üzemmódnak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS parancsot a nyomkövetőre: sleep123456 shock (123456 az alapértelmezett jelszó)
A deaktiváláshoz küldje el az alábbi SMS parancsot: nosleep123456 shock

6. További funkciók

6.1 SOS funkció

- Ennek a funkciónak az aktiválásához küldje el az alábbi SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: SOS,telefonszám pl: SOS,+420111222333
- Ezután egy megerősítő SMS-t fog kapni.
- Ha a nyomkövetőt eltávolítják a helyéről, akkor az SMS gomb aktiválódik és a funció biztosítja, hogy az eszköz automatikusan küldjön egy SMS-t az előre beállított telefonszámra a következő szöveggel: HELP ME! + URL a GPS koordinátákkal.

6.2. Shock alarm

- A nyomkövető küld Önnek egy SMS-t, ha az mozgást érzékel. Ezt a módot a következő SMS parancsal lehet aktiválni: shock123456 (123456 az alapértelmezett jelszó)

- Deaktiváláshoz a következő SMS parancsot kell küldeni: noshock123456

6.3 Sebesség túllépés esetén való értesítés

- Az eszköz beállítható, hogy jelezzen, ha túllépik az előre beállított sebességet
- A beállításhoz küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: speed123456 80 (123456 az alapértelmezett jelszó, 80 a sebesség - a sebesség beállítható 50-120km/h intervallumban)
- Ennek a funkciónak a deaktiválásához küldjön el egy SMS parancsot a következő formában: nospeed123456

6.4 A készülék lehallgatása

- Az eszköz használható lehallgató készülékként is. Elég felhívni a nyomkövetőben található SIM kártya telefonszámát, és máris képes lesz lehallgatni annak környezetét.
- Az aktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: monitor123456
- A deaktiválásához küldje el a következő SMS parancsot a GPS telefonszámára: nomonitor123456

6.5 Az aktuális idő beállítása

- Az aktuális idő beállításához küldjön egy SMS parancsot a következő formában: timezone123456 2 (123456 az alapértelmezett jelszó, 2 az időzóna)

6.6 Nyelv beállítása

- A nyelv beállításához küldje el a következő SMS parancsot:

  LAG1 - angol nyelv

  LAG2 - kínai nyelv

6.7 Jelszó megváltoztatása

- Ha meg szeretné változtatni az eszköz jelszóját, akkor küldjön el egy SMS parancsot a következő formában: pwd123456,111222 (123456 az alapértelmezett jelszó, 111222 az új jelszó)
- A SIM kártya cseréjével a jelszó változatlan marad
- A jelszónak 6 számjegyből kell álnia
- A jelszót jegyezze meg, vagy írja fel. A jelszó elfelejésekor az egyetlen megoldás a gyári beállításokra való visszaállítás

6.8 A nyomkövető újraindítása

- Ha újra szeretmé indíttani a berendezést, akkor küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövető berendezésre: RST

6.9 A SIM kártya APN beállítása

- A SIM kártyának internettel kell rendelkeznie. Az internet APN beállítások minden szolgáltatónál különbözők. Szükséges kikeresni az adott szolgáltató APN beállítási kódját, és azt elküldeni a berendezésre, ha esetlen nem működik az internetes térképes platformon a megtett útvonal visszatekintése. Ezt a következő SMS parancsal végezheti el: APN,APN kód

Például: APN,internet vagy APN,internet.vodafone.net

6.9 Gyári beállítások visszállítása

- A gyári beállítások visszaállításához küldje el a következő SMS parancsot a nyomkövetőre: factory

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.