Gyerek GPS nyomkövetős karórák GW700S

Használati utasítás



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

Gyors kezdetek

a) Csatlakoztassa az eszközt a mágneses töltő segítségével és töltse fel

b) Nyissa ki a SIM nyílást és egy pinzetta segítségével óvatosan helyezze be a SIM kártyát

c) Kapcsolja be az eszközt az ON/OFF gomb tartásával kb. 3 másodpercen át

d) A mobiltelefonra töltse le az App Store-ból vagy a Play Store-ból az ingyenesen elérhető **„SeTracker”** alkalmazást, vagy szkennelje be a QR kódot

e) Nyissa meg a telepített alkalmazást és menjen végig a regisztráción. A regisztrációhoz szükséges ID/QR kódot az eszköz alsó oldalán találja

f) Ezután használhatja az eszközt, figyelheti a GPS alapú pozícióját.

Részletes leírás

1. **A csomag tartalma**

- Használati utasítás
- Karóra
- Pinzetta
- Töltő
- Csavarhúzó és pótcsavarok

2. **A termék leírása**



3. Az eszköz funkciói

a) GPS – valós idejű pozíció megfigyelése

b) GEO – kerítés, beállíthat egy virtuális kerítést a térképen, amin kívül riasztás indul

c) Telefonkönyv és tárcsázás

d) SOS vészhívás

e) GPS pozíció visszamenőleg

f) IP67 vízállóság

4. Az eszköz beüzemelése

a) Csatlakoztassa az eszközt a mágneses töltő segítségével és töltse fel


b) Nyissa ki a SIM nyílást és egy pinzetta segítségével óvatosan helyezze be a SIM kártyát

c) Kapcsolja be az eszközt az ON/OFF gomb tartásával kb. 3 másodpercen át


d) A mobiltelefonra töltse le az App Store-ból vagy a Play Store-ból az ingyenesen elérhető „SeTracker” alkalmazást, vagy szkennelje be a QR kódot

5. Az eszköz fő menüje


a) Kezdőképernyő: a kezdőképernyőn adatokat talál a GSM térerőről, csengetés módjáról, Wi-Fi térerőről, akkumulátor szintről, aktuális időről és dátumról




b) Tárcsázás: itt kiválaszthatja és tárcsázhatja az Ön által kiválasztott telefonszámot




c) Telefonkönyv: telefonszámokat a telefonkönyvbe a mobil alkalmazás segítségével tud menteni



d) Hangüzenet: itt feljátszhat és elküldhet a mobiltelefonra egy rövid, max. 15másodperc hosszú hangüzenetet




e) Lépésszámláló: a lépésszámláló funkció alaphelyzetben ki van kapcsolva, bekapcsolás után figyelheti a megtett lépések számát



6. Csatlakozás az alkalmazáshoz

a) A mobiltelefonjára töltse le az App Store-ból vagy a Play Store-ból az ingyenesen letölthető **„SeTracker”** alkalmazást, vagy szkennelje be a QR kódot:


b) Nyissa meg a telepített alkalmazást és menjen végig a regisztrációs folyamaton. A regisztrációhoz szükséges ID/QR kódot az eszköz alsó részén találja



c) Ezután beállíthatja az eszközt és figyelheti a GPS pozícióját

7. Funkció kalauz

a) <u>SOS – vészhívás:</u> SOS vészhívást az ON/OFF – SOS gombot hosszan tartva tudja indítani. Az eszköz automatikusan tárcsázza az előre beállított telefonszámokat, amennyiben senki sem emeli, az eszköz hívja a következő számot. Minden egyes számot kétszer próbál hívni az eszköz. Az előre beállított számokat az alkalmazásban tudja beállítani.







b) Megfigyelés: nyissa meg az alkalmazásban a megfigyelést és adja meg a mobiltelefon számát, megerősítés után a telefonszám automatikusan el lesz fogadva. A telefonszám tárcsázása után egy hangot/hangokat fog hallani az eszköztől – a viselője nem hallja Önt.

c) Üzemmódok: az eszköz 3 üzemmóddal rendelkezik:

1) **Megfigyelő üzemmód:** az eszköz a GPS információkat 1 percenként frissíti majd
2) **Normál üzemmód:** az eszköz a GPS információkat 10 percenként frissíti majd
3) **Takarékos üzemmód:** az eszköz a GPS információkat 1 óránként frissíti majd


TIP: az üzemmódokat az alkalmazásban tudja átállítani.





d) SMS értesítés:


1) **Alacsony akkumulátor szint:** amennyiben az akkumulátor szintje 20% alá csökken, az eszköz figyelmeztetést küld a mobil alkalmazásra.
2) **SOS üzenet:** amennyiben az SOS vészhívást senki sem fogadja, az eszköz SMS-ben elküldi a GPS pozícióját.






e) <u>GPS pozíció visszamenőleg:</u> az alkalmazás segítségével visszamenőleg is megtekintheti a GPS pozíciókat.





f) <u>GEO – kerítés:</u> az alkalmazásban be tudja állítani az ún. kerítés funkciót. Megadja a földrajzi szélességet és hosszúságot, majd ha az eszköz elhagyja az Ön által beállított teret, figyelmeztetést kap az alkalmazásban.





TIP: A figyelmeztetés küldésének ideje függ a beállított üzemmódtól.

g) Telefonkönyv: az eszközre az alkalmazás segítségével elmenthet akár 10 telefonszámot is.

h) Idő és dátum: az idő és a dátum automatikusan frissítődik.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.