GPS karóra gyerekeknek Secutek SWX-KT06

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató angol nyelven
- Karóra
- Csavarhúzó
- Töltő

2. Termék leírása



A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a behelyezett SIM kártyán ki van kapcsolva a PIN kód és aktív mobiladat kapcsolattal rendelkezik.

3. Készülék üzembe helyezése


Csatlakoztassa készülékét a töltőhöz, és töltse fel az akkumulátort teljesen. Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON / OFF gombot, a készülék bekapcsol, és felszólítja a SIM kártya behelyezésére. A SIM kártya behelyezése után párosítani kell az órát a mobilalkalmazással.

4. Alkalmazás

a) Töltse le a **SeTracker2** alkalmazás mobiltelefonjára az App Store vagy a Google Play segítségével. Szkennelje be a mellékelt QR-kódot.

b) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és regisztráljon. A készülék alján megtalálható az ID és a QR kód.






c) Most elvégezheti az összes beállítást, és nyomon követheti a készüléket.

5. Funkciók


a) **SOS - segélyhívás:** SOS hívás kezdeményezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az ON / OFF - SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsáz egy előre beállított telefonszámot; ha senki sem válaszol a hívásra, akkor a készülék tárcsázza a másik előre beállított számokat. Az összes előre beállított számot kétszer tárcsázza a készülék. A mobilalkalmazásban előre beállíthatja az SOS hívások számát.



b) **Monitoring:** Nyissa meg a Monitoring applikációt a telefonos alkalmazásban és adja meg a telefonszámot, a megerősítés után a telefonszám automatikusan elfogadódik. Miután tárcsázta a telefonszámot, hallhatja a zajokat/hangokat a készülék körül – a készülék használója nem hallja magát.

c) Működési üzemmódok:


1) **Normál mód:** Az eszköz frissíti a helyinformációkat 10 percenként
2) **Energiatakarékos üzemmód:** A készülék 1 óránként frissíti a helyinformációkat
3) **Nyomkövetési mód:** Az eszköz frissíti a helyinformációkat 1 percenként




TIPP: Az üzemmódokat az alkalmazáson keresztül változtathatja meg

d) SMS értesítések:


- **Gyenge az akkumulátor:** ha az akkumulátor kapacitása 20% alatti, az eszköz értesítést küld a mobilalkalmazásnak
- **SOS üzenet:** ha a felhasználó SOS hívást kezdeményez, de a címzett nem válaszol a hívásra, a készülék SMS-t küld neki



e) **Helyelőzmény:** a mobilalkalmazás segítségével ellenőrizheti helyelőzményeit legfeljebb három hónapra visszamenőleg,



f) **GEO-Fence:** Beállíthat egy ún. keretet a mobil alkalmazás segítségével. A szélesség és hosszúság beírása után beállíthatja azt a területet, ahol az eszköz mozoghat. Miután a készülék elhagyja bejelölt területet, riasztás érkezik a mobil alkalmazásba.



TIPP: Az értesítési idő az üzemmódtól függ.

g) **Telefonkönyv:** legfeljebb 10 telefonszám tárolása a készüléken a mobilalkalmazás segítségével,
h) **Idő és dátum:** az idő és a dátum automatikusan frissül.

6. Készülék menüje



Lépésszámláló. A lépésszámláló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.



Eszközinformációk.



Üzenet: Szöveges üzenetek és hangüzenetek küldése és fogadása. Hangüzenetet rögzíthet és küldhet az ON / OFF gomb lenyomásával és lenyomva tartásával. A leghosszabb hangüzenet legfeljebb 15 másodperc lehet.



Telefonkönyv: Legfeljebb 15 számot menthet a telefonkönyvbe.



Barátok: 2 azonos óra támogatásával barátokat lehet szerezni, a GPS ugyanabban az időzónában fog működni. Tegye össze az órát, és nyomja meg az opciót egy barát hozzáadásához.

7. Specifikációk

Készülék súlya	44 g
Méretek	23x4,5 cm
Képernyő felbontása	240x240 HD
Akkumulátor	Lithium 420 mAH
Operációs rendszerek támogatása	Android / IOS
Vízállóság	IP67



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.