Gyerek karóra GPS lokátorral GW500S

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Gyors útmutató

a) Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB kábellel és töltse fel.
b) Nyissa ki a SIM-kártya nyílást és óvatosan helyezze be a SIM-kártyát
c) Kapcsolja be a készüléket: tartsa lenyomva az ON/OFF gombot kb. 3 másodpercig
d) Az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból töltse le ingyenesen a „**SeTracker2**“ alkalmazást, vagy szkennelje be a mellékelt QR kódot.
e) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és regisztráljon. A regisztrációs azonosítót/QR kódot a készülék alján találja meg.
f) Most elvégezheti az összes beállítást és nyomon tudja követni a készülék GPS helyzetét.

Részletes útmutató

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Karóra
- USB kábel

2. A termék leírása



3. Eszköz funkciói

a) GPS – valós idejű monitorozás
b) GEO – kerítés
c) Lámpa
d) Kamera
e) Telefonkönyv és tárcsázás
f) SOS segélyhívás
g) Mozgás történetének nyomon követése

4. **Készülék csatlakoztatása**

a) Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt USB kábellel és töltse fel
b) Nyissa ki a SIM-kártya nyílást és óvatosan helyezze be a SIM-kártyát
c) Kapcsolja be a készüléket: tartsa lenyomva az ON/OFF gombot kb. 3 másodpercig
d) Töltse le mobiltelefonjára a „**SeTracker2**“ alkalmazást a mellékelt QR kód segítségével

5. **A készülék főmenüje**

a) Főképernyő: a főképernyőn információkat talál a GMS jelről, csengetési módról, WiFi jelről, az akkumulátor állapotáról és az aktuális dátumról és időről.



b) Telefonkönyv: a telefonszámokat a telefonkönyvbe a mobilalkalmazás segítségével mentheti el.



c) Hangüzenet: itt hangüzenetet játszhat fel és elküldheti a felvételt mobiltelefonjára. A felvétel legfeljebb 15 másodperces lehet.




d) Lépésszámláló: a lépésszámláló az eredeti beállításokban ki van kapcsolva, de bekapcsolás után megfigyelhető a megtett lépések száma.



e) Lámpa: itt bekapcsolhatja a lámpát.



f) Kamera: itt bekapcsolhatja a kamerát és fényképeket készíthet vele.




g) Album: itt találja a készített fényképeket.




6. Csatlakoztatás az alkalmazáshoz

a) Töltse le mobiltelefonjára ingyenesen a „**SeTracker2**“ alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból, vagy szkennelje be a mellékelt QR kódot.

b) Nyissa meg a letöltött alkalmazást és regisztráljon. A regisztrációs azonosítót/QR kódot a készülék alján találja.







c) Most elvégezheti az összes beállítást és nyomon követheti a GPS helyzetét.

7. Funkció varázsló

a) SOS – segélyhívás: SOS hívás kezdeményezéséhez tartsa lenyomva az ON/OFF – SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsáz egy előre beállított telefonszámot, ha senki nem válaszol, akkor egy másik beállított számot tárcsáz. Az összes előre beállított számot a készülék 2x tárcsázza. Az SOS hívószámokat beállíthatja az alkalmazásban.






b) Monitorozás: nyissa meg a monitorozást a mobilalkalmazásban és adja meg a telefon számát, megerősítés után a telefonszám automatikusan elfogadásra kerül. A telefonszám tárcsázása után hangokat fog hallani a készülék körül – a készülék felhasználója Önt nem hallja.

c) <u>Munkaüzemmód:</u> az eszköz 3 munkaüzemmóddal rendelkezik:


1) **Követési mód:** az eszköz 1 percenként frissíti a helymeghatározási információkat
2) **Normál mód:** az eszköz 10 percenként frissíti a helymeghatározási információkat
3) **Energiatakarékos mód:** az eszköz 1 óránként frissíti a helymeghatározási információkat




TIPP: Az üzemmódot megváltoztathatja a mobilalkalmazásban.


d) <u>SMS értesítések:</u>

1) **Gyenge akkumulátor:** ha az eszköz akkumulátor kapacitása 20% alá esik, a készülék értesítést küld a mobilalkalmazásnak
2) **SOS üzenet:** ha a felhasználó SOS hívást kezdeményez, de a hívott fél nem válaszol, akkor a készülék SMS-ben küldi el a készülék tartózkodási helyét




e) Történelmi lábnyom: az alkalmazás segítségével nyomon követheti a helyek előzményeit 3 hónappal ezelőttig.





f) GEO – Kerítés: a mobilalkalmazásban beállíthatja az ún. kerítést. Miután megadja a földrajzi hosszúságot és szélességet, beállíthatja a térképen azt a területet, amelyben a készülék mozoghat. Amint az eszköz átlépi ezen terület határait, a mobilalkalmazás értesítést küld.





TIPP: Az értesítések küldésének ideje az üzemmódtól függ.

g) Telefonkönyv: az eszközbe a mobilalkalmazás segítségével elmenthet akár 10 számot is.

h) Idő és dátum: az idő és dátum automatikusan frissül.



8. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.

Ha bármilyen pontatlanságot talál a kézikönyvben, értesítsen minket.