Gyerek GPS karóra KT04 kamerával

Használati útmutató



A szállító elérhetősége

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Részletes kézikönyv


1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Karóra
- Csavarhúzó
- Pót csavarok
- Töltő


2. Az eszköz leírása




3. Az óra menüje



Telefonhívás



Telefonkönyv



Hangüzenet. A leghosszabb hangüzenet 15 másodperc.




Lépésmérő



QR-kód a mobilalkalmazás letöltéséhez



Eszközök (hangerő beállítása, pillanatfelvétel album és stopperóra)



Fényképezőgép


A készülék használata előtt győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát kikapcsolt PIN-kóddal és aktív mobiladatokkal helyezi be.

4. Csatlakozás az alkalmazáshoz

a) Töltse le az ingyenes **"SeTracker"** alkalmazást mobiltelefonjára az App Store vagy a Google play alkalmazásból. Vagy szkennelje be a mellékelt QR-kódot,

b) Nyissa meg a letöltött alkalmazást, és regisztráljon. A regisztrációs azonosító/QR-kód a készülék alján található,






c) Most már elvégezheti az összes beállítást, és nyomon követheti a készülék GPS-helyzetét.

5. Funkció útmutató

a) SOS – segélyhívás: SOS-hívás indításához nyomja meg hosszan az ON/OFF – SOS gombot. A készülék automatikusan tárcsázza az előre beállított telefonszámot; ha senki nem veszi fel a hívást, a készülék a többi előre beállított számot tárcsázza. A készülék az összes előre beállított számot kétszer tárcsázza. A mobilalkalmazásban előre beállíthatja az SOS-hívásokhoz használt számokat.




b) Monitoring: nyissa meg a monitoringot a mobilalkalmazásban, és adja meg a mobiltelefonszámot, a megerősítés után a telefonszám automatikusan beérkezik. Amikor tárcsáz egy telefonszámot, hangokat/zajt hall a készülék körül – a készülék felhasználója nem hallja Önt,


c) Munkaüzemmód: a készülék 3 munkaüzemmóddal rendelkezik:

1) Nyomkövető üzemmód: a készülék 1 percenként frissíti a helyadatokat,
2) Normál mód: a készülék 10 percenként frissíti a helyadatokat,
3) Energiatakarékos üzemmód: a készülék 1 óránként frissíti a helyadatokat


TIPP: A mobilalkalmazásban megváltoztathatja a munkaüzemmódot.



d) SMS figyelmeztetés:
   1) Alacsony akkumulátor: ha a készülék akkumulátora 20% alá csökken, a készülék riasztást küld a mobilalkalmazásnak,
   2) SOS-üzenet: ha a felhasználó SOS-hívást küld, de a címzett nem válaszol, a készülék SMS-üzenetet küld a készülék tartózkodási helyével.



e) Előzmények nyomkövetése: a mobilalkalmazás segítségével akár 3 hónapra visszamenőleg is ellenőrizheti a helyszínek előzményeit,



f) GEO - Kerítés: kerítést állíthat fel a mobilalkalmazásban. A szélességi és hosszúsági fok megadása után beállíthatja a térképen azt a területet, amelyen a készülék mozoghat. Ha a készülék a korlátozott területen kívülre kerül, a mobilalkalmazásban figyelmeztetést kap,





TIPP: Az értesítések küldésének ideje a munkaüzemmódtól függ.

g) Telefonkönyv: a mobilalkalmazás segítségével legfeljebb 10 telefonszámot tárolhat a készülékén
h) Idő és dátum: Az idő és a dátum automatikusan frissül.

6. Specifikáció

Eszköz súlya	165g
Eszköz méretei	35x45x15 mm
Kijelző felbontása	240x240
Akkumulátor	450mAh
Támogatott operációs rendszer	Android / IOS



7. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatszám függvényében kissé változhat.
Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően.
A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével. A használati útmutató az SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másoláshoz vagy más felhasználáshoz a vállalat beleegyezése szükséges.