Professzionális endoszkóp kamera + bőrönd képernyővel


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termékleírás
1.1 A csomag tartalma




1. Képernyő
2. Távirányító
3. Vezeték kamerával
4. Használati útmutató
5. Elemek
6. Biztosíték
7. Auto adapter
8. Kamera
9. 2x csavar és anya
10. Töldő adapter
11. Csavarhúzó

1.2 Bőrönd DVR rögzítővel




1. Play – lejátszás
2. Balra
3. Menü
4. Fényjelző égő
5. Power
6. Exit
7. OK
8. Le
9. LED megvilágítás
10. A távirányító IR érzékelője
11. A lejátszás indítása / leállítása
12. Power gomb
13. Jobbra
14. Fénykép készítése
15. USB 2.0 csatlakozó a PC-hez való csatlakoztatáshoz
16. A kép tükrözése
17. Fel
18. PT / WT
19. Színes képernyő
20. Fényellenző
21. DC bemenet
22. Kamera
23. BOX az elemeknek
24. Töltő adapter
25. DC kábel 12V
26. Távirányító

1.3 Kamera




1. A kamera lencséje
2. A kamera védő tokja
3. Mozgó rugó
4. Csatlakozó

1.4 30m vezeték



1. Forgó mechanizmus
2. Fogantyú
3. A kamera végződése
4. Vezeték kamerával


1.5 Elemek



1. Fényjelzés (Töltöttségi szint)
2. Power
3. Csatlakozó a töltéshez (DV12V)
4. Biztosíték
5. USB 5V kimenet
6. DV 7,4V kimenet


1.6 Távirányító

1. Menü
2. Play – lejátszás
3. PT/WT
4. EXIT
5. Fel
6. OK
7. Balra
8. Jobbra
9. Le
10. Tükrözés
11. LED megvilágítás
12. Felvétel készítése (Start/Stop)
13. Fénykép készítése




2. Kezdetek


1. Vegye le a vezetéket az akasztójáról




2. Csatlakoztassa a vezetékre a kamerát




3. Csatlakoztassa az elemet a töltő kábel segítségével a DVR-hez.




4. Az endoszkóp kamera jobb vezérlése érdekében rögzítse a kamerára az egyik tartozékot. Ezek a tartozékok a kamera végére rögzíthetők (lásd a képen).



5. A DVR rögzítőbe helyezze el a memóriakártyát.



3. A berendezés vezérlése és videófelvétel készítése
3.1 A képernyő leírása



1. Memóriakártya
2. Elem töltöttsége
3. A képernyő megjelenése
4. A képernyő megjelenése
5. A képernyő megjelenése
6. Idő
7. LED megvilágítás
8. Rögzítés
9. Távolság mérő

3.2 Funkciók leírása

A készülék hordfása és felvétel készítése

1. Nyomja meg a Power gombot [ ] a DVR-en.
2. A felvétel készítéséhez nyomja meg a REC [REC] gombot a DVR-en vagy a távirányítón.
3. A LED megvilágítás bekapcsolásához nyomja meg a LED [LED] gombot a DVR-en vagy a távirányítón.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg a Fényképezőgép ikonjával ellátott [ ] gombot a DVR-en vagy a távirányítón.
5. A képernyő tükrözéséhez nyomja meg a [ ] gombot.
6. A felvételek lejátszásához nyomja meg a [ ] gombot.

Felvételek lejátszása

A rögzített felvételeket megtekinthetik egyenesen a DVR-en, vagy PC-re csatlakoztatva.

A felvételek DVR-en való megtekintéséhez nyomja meg a [] gombot a DVR-en. Ezt követően a fel [] és le [] gombot használatával válassza ki azt a fájlt, amit le szeretne játszani.A felvétel indítását erősítse meg az [] gomb megnyomásával. A felvétel lejátszásának megszakításához ismét nyomja meg a [] gombot.

A felvétel előre vagy hátra tekeretetéséhez használja a [] [] gombokat.

Ha meg szeretné változtatni a lejátszás beállításait, nyomja meg a [] gombra.

<u>Beállítások</u>

A beállítások megváltoztatásához nyomja meg a [] gombot. Ezt követően a fel és le nyilakkal válasszon ki egy kategórát, és erősítse meg a választását az OK gomb megnyomásával.
A bizonyos értékek vagy lehetőségek kiválasztásához használja a fel le nyilakat, és erősítse meg választását az OK gomb megnyomásával.

A visszalépéshez nyomja meg a [] gombot.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az <u>info@spystore.hu</u> e-mail címen.