Secutek SBS-B19W IP kamera

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4

1. A csomag tartalma

- Secutek SBS-B19WPOEWi-Fi IP kamera
- antenna
- hálózati adapter 12V, 1A
- használati útmutató
- hálózati kábel

2. A kamera részeinek leírása



1 - Wifi antenna

2 – Mikrofon

3 – A kamera lencséje

4 – Fényérzékelő

5 – Megvilágítás

6 - Reset gomb

7 – Hálózati csatlakozó (12V)

8 – LAN kábel / PoE

9 – Hangszóró, micro SD bemenet

3. Kezdetek

1. Helyezze a kamerába a memóriakártyát (nem a csomag része). A kamera **128GB-ig** támogatja a **micro SD kártyát**.
   A kártya behelyezéséhez, távolítsa el a kamera alján levő tokot.

2. Csavarozza hozzá a Wifi antennát a kamerához (a csomag része).

3. Helyezze a kamerát bármilyen helyre a mellékelt csavarok és tiplik segítségével. E kamera számára megfelel a kinti és benti rögzítés is. Tekintettel arra, hogy a kamera megfelel az **IP66** standardjának, erős víznyomás ellen is védett.
   Figyelmeztetés: Kinti rögzítés esetén figyeljen, hogy a kamerából kivezető kábelek és csatlakozók, védve legyenek a gyerekek elől.

4. A hálózati adapter segítségével (**12V, 1A** a csomag része) csatlakoztassa a kamerát az elektromos hálózathoz. A csatlakozó a hálózati adapter csatlakoztatásához, a kamerából kivezető kábelköteg része.

5. Csatlakoztassa a routerhez a kamerát a LAN-en keresztül.

6. A 4. és 5. lépés kombinálható a PoE switch-el és egy LAN kábel csatlakoztatásával, amely támogatja az energiaellátást és az adatátvitelt is.

4. A kamera használata

Most már elkezdheti a kamera használatát. A kamera használatával kapcsolatos utasításokat a különálló használati útmutatókban találja: **Windows felhasználói útmutató** és a **Felhasználói útmutató- CamHi alkalmazás** (Andoid, iOS).

5. Gyakori kérdések

- Be van kapcsolva a kamerám, de nincsen hozzá megfelelő szoftverem.

- A **CamHi** alkalmazás ingyen elérhető Android és iOS mobilkészülékekre egyaránt. A Windows számára a http://www.ipcam.xin/ linken érhető el. A szoftver és kamera használatához szükséges utasításokat a **Windows felhasználói útmutató** és a **Felhasználói útmutató- CamHi alkalmazás** útmutatókban találja.

- Mindent megpróbáltam, semmi sem működött!

- Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, vegye fel velünk a kapcsolatot.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.