100% vezeték nélküli biztonsági kamera Secutek SRT-BC05

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. A csomag tartalma

- Használati útmutató
- Vezeték nélküli biztonsági kamera
- USB kábel
- Csavarok és tiplik
- Tartó
- Újraindító tű

2. Termék leírása



1) LED fényjelzés
2) Kamera lencse
3) PIR érzékelő
4) Mikrofon
5) Rés a micro SD kártyának
6) Micro USB csatlakozó
7) Hangszóró
8) Menet a tartóhoz
9) RESET gomb
10) BE/KI gomb


3. Csatlakozás az alkalmazáshoz

a) Töltse le mobiltelefonjára az ingyenesen letölthető „**CloudEdge**” alkalmazást az AppStore-ról vagy a GooglePlay-ről, vagy szkennelje a OR kódot.


b) Indítsa el a „**CloudEdge**” alkalmazást és regisztráljon.



c) Az új eszköz csatlakoztatásához nyomja meg a **„+”** gombot és válassza a „**Camera**” lehetőséget.



d) Kapcsolja be a készüléket és 5 másodpercig tartsa lenyomva a reset gombot, míg a piros LED nem kezd el lassan villogni és hangjelzést ad ki, majd nyomja meg a „**next**” gombot




e) Válassza ki az otthoni WiFi hálózatot és a jelszót, majd kattintson a „**next**” gombra.



f) Helyezze a QR kódot a kamera lencséje elé, legfeljebb 15 cm távolságra.




g) Amint meghallja a készülék hangját, a készülék elkezd csatlakozni a WiFi-hez, a telepítés után már az élő közvetítést is megtekintheti.



4. Alkalmazás leírása





Beállítások

Kamera megosztása

Alap információk a készülékről

Alap funkciók beállítása (hangerő, fényerő,…)

Mozgásérzékelés érzékenységének beállítása

Felvétel beállítása a memória kártyára

Cloud (felhő) beállítása

Firmwar verziók

Készülék törlése az alkalmazásból

PIR beállítások

A PIR testfelismerés alapértelmezés szerint engedélyezve van. Az alapértelmezett érzékenység „közepes”, és az észlelési távolság max. 6 m, a módosítás az eszköz beállításaiban történik.





Low	**4 m-ig**
Medium	**6 m-ig**
High	**8 m-ig**

TIPP: A nagyobb érzékenység hosszabb érzékelési távolságot biztosít, de több hamis riasztást eredményez. A készülék telepítésekor azt javasoljuk, hogy az érzékenység szintjét **„Low”** (alacsony) vagy **„Medium”** (közepes) értékre állítsa.

Ha a készülék mozgást érzékel:


a) Riasztás hang az alkalmazásban (aktiválnia kell az értesítést a mobil beállításokban)
b) Az alkalmazáson belüli figyelmeztetések (engedélyezni kell a mobil beállításoknál)
c) A készülék riasztási képet és videót rögzít, amelyet az SD kártyán tárol

5. Hamis riasztások csökkentése

a) Ne telepítse a készüléket fényes fényforrások pl. napfény elé.
b) Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a járművek gyakran mozognak. Számos teszt alapján a kamera és a jármű közti ajánlott távolság 15 m.
c) Ne helyezze a készüléket tükör elé.
d) Tartsa a készüléket legalább 1 m távolságra az összes vezeték nélküli eszköztől, pl. WiFi-s telefonok, hogy elkerülje a vezeték nélküli interferenciát.

6. Megfigyelt terület

A készülék telepítésekor nem ajánlott, hogy a PIR érzékelő függőlegesen nézzen a mozgó tárgyra, különben az eszköz nem érzékeli a mozgást. Javasoljuk, hogy a PIR érzékelő és az érkezett objektum között 10°-nál nagyobb szöget hozzon létre.







Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.