WiFi kamerarendszer 4db 2Mpix-es kamerával + NVR


Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1. LAN bemenetek
2. WAN bemenet
3. VGA bemenet
4. HDMI bemenet
5. USB bemenet
6. Tápellátás

2. Gyors kezdetek

- Csavarja le WiFi NVR hátlapját majd csavarja bele a merevlemez meghajtót.
- Csatlakoztassa a 2 kábelt a merevlemezhez, és csavarja vissza a hátlapot
- Csatlakoztassa a WiFi NVR-t a tápegységet, az internethez és a számítógéphez. Kapcsolja hozzá a kamerát a tápegységhez vagy az internethez.
- Az NVR telepítési útmutatója megjelenik a monitoron. Egérrel irányíthat. Vagy használhatja az egeret amely a dobozban található. Az eszköz USB-port-jához tudja csatlakoztatni.
- Jelentkezzen be az alapadatok használatával →login: **admin**, jelszó: **12345**
- Az alapok beállítása után megtekintheti az összes csatlakoztatott kamerát a készülék hatótávolságán belül.

3. Részletes útmutató

3.1 A merevlemez telepítése

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléket lekapcsolta a tápegységről
2. Keresztfejű csavarhúzó segítségével csavarja ki a 4 külső és 1 középső csavart.



3. Csavarja rá a merevlemezt a hátsó fedélre a csomagban található 4 csavar segítségével.
4. Csatlakoztassa a 2 kábelt.



5. Csavarja vissza a hátlapot a merevlemezzel együtt.





3.2 A kamera javasolt elhelyezése és hatótávolságai

- Úgy helyezze el a kamerákat, hogy a WiFi NVR a kamerák között legyen. Hagyja a kamera antennáit felfelé mutató helyzetben, hogy minden oldalról fogadhassák a jelet.



- A kamerák akár 100m távolsági is alkalmazhatóak, de ez attól függ, hogy mekkora akadály van a kamerák és a WiFi NVR között.





3.3 NVR-hez való csatlakozás

1. Csatlakoztassa az NVR-t a tápegységhez, a csomagban található hálózati adapter segítségével.
2. Ha P2P kapcsolatot szeretne akkor csatlakoztassa a LAN-kábelt az internethez, például az Ön router-hez.
3. Végül csatlakoztassa a monitorhoz a VGA-t, HDMI-t és az USB egeret
4. Csatlakoztassa a kamerákat az adapteren keresztül az áramforráshoz vagy az internethez LAN kábel segítségével (nem szükséges).



3.4 NVR alap beállítások

1. A monitor csatlakoztatásakor megjelenik a képernyőn az NVR.
2. Telepítés után a telepítő varázsló bekapcsol. Minden bekapcsolás után elindul. A jobb egérgombbal rákattintva kikapcsolhatja, vagy koppintson a képernyőn lévő opcióra:*„Setup wizard starts automatically at boot“.*
3. Folytatáshoz kattintson a Next Step gombra.
4. Mostantól be kell jelentkeznie. A gyártó által megadott adatok a következőek.
   Felhasználó név →User Name: **admin**
   Jelszó →Password: **12345**
5. A következő menüben választhatja ki a nyelvet. A folytatáshoz kattintson a Next Step gombra.
6. A következő menüben megadhat néhány alapadatot. Ha a kiválasztott nyelvet nem választotta ki, itt megteheti. Ha be szeretné állítani az aktuális dátumot akkor kattintson a Date/Dátum gombra fent középen. Más nem kell megváltoztatni. Kattintson a Next Step gombra.
7. A következő menüben kamerát csatlakoztathat. Automatikusan csatlakoznia kell. Ha ez nem történne meg kattintson a Search gombra a kamerák megkereséséhez. Ezután kattintson a hozzáadni kívánt kamerát, és kattintson a Add/Hozzáadás gombra. Folytatáshoz kattintson a Next Step gombra.
8. A következő beállításnál kiválaszthatja a felvételi időt. Az idő kiválasztása után kattintson az OK gombra az alapbeállításokból történő kilépéshez.

3.5 Alapvető működés

1. Most láthatja mind a 4 kamerát. Ha csak az egyiket szeretné nyomon követni, kattintson duplán a kamera képére
2. Az alapmenü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a képernyőn bárhová



→Csak egy kamerát jelenítsen meg

→Mind a 4 kamerát megjeleníti

X

→Rögzítési idő beállítása

→Színbeállítás – háttérvilágítás stb.


→A rögzített felvételek lejátszása

→Hozzáadás/Eltávolítás/Kamera beállítása

→Fő menü pl. be- és kikapcsolás

3.5.1 Felvételi idő beállítása

1. Kattintson a **Record Set** lehetőségre.
2. Az alapértelmezett beállítás az, hogy mindig rögzítse az időt a kamerákon.
3. Megváltoztathatja az időt, valamint beállíthatja, hogy mozgásérzékelés esetén is rögzítse az időt. Ennek beállításához kattintson a sárga opcióra – majd válassza ki a rögzíteni kívánt időt. Ezt követően engedélyeznie kell az összes kameránál, külön-külön. Az egyes kamerák aktiválásához válassza a kategória menüben a „motio“ opciót. Ezután válassza ki a kamera csatornát (channel), állítsa be az érzékelés érzékenységét, majd ellenőrizze a felvételi csatorna opciót. A beállítások megerősítéséhez kattintson az Apply ikonra.
4. Mindkét opció kiválasztásakor az NVR rögzít, mozgást érzékel, folyamatosan felvesz. Ez a beállítás a legmegbízhatóbb.
5. Kattintson a mentés/Confirm gombra



3.5.2 Felvételek lejátszása

1. Kattintson a **Lejátszás/Playback**
2. Jobb oldalon egy naptár látható amelyből kiválaszthatja a lejátszani kívánt napot
3. Lent láthatja az idősávot, amelyen kiválaszthatja a lejátszási időt.
4. A zöld vonal olyan részeket jelenít meg amelyeket normál felvétellel rögzítettek. A sárga vonal azt mutatja meg ahol mozgásérzékelés estén rögzített.

3.5.2 Hozzáadás/Eltávolítás/Kamera beállítása

1. Kattintson a **Remote Device**.
2. Itt kamerákat adhat hozzá. Keresse meg először a kamerákat a Search gombra.
3. Miután megtalálta a kamerákat kattintson az Auto (automatikus hozzáadás) gombra a talált kamerák hozzáadásához.
4. A választását az OK gombra való kattintással erősítheti meg.


3.5.4 Az eszköz kikapcsolása/újraindítása

1. Válassza ki a **Fő Menü/Main Menu** lehetőséget
2. Itt válassza ki a Shutdown elemet
3. Most már kikapcsolhatja, újraindíthatja vagy kijelentheti az eszközt.

3.5.5 Lemez formálása

- *Az NVR megfelelő működése érdekében formázni kell a merevlemezt. Ezt a következők szerint teheti meg:*

1. Válassza ki a **Fő Menü/Main Menu** lehetőséget
2. Itt válassza ki a Storage elemet
3. A merevlemezre kattintva jelölje ki a Formátum/Formát lehetőséget és erősítse meg a formázást.
4. A formázás akár több percet is igénybe vehet.
5. A lemez sikeres formázása után az eszköz újraindul.




4. Specifikációk

Frekvencia	**WiFi802.11b/g**
Felbontás	**2Mpix**
Alkalmazhatósági távolság	**100 m**
Épületekben	**20-30 m**
Kamera lencse	**3,6 mm**
Akkumulátor	**12V 500 mA**

5. FAQ – Gyakori kérdések

„Látom a kamera képét, de nem rögzít!“
Győződjön meg róla, hogy formázta-e a készülékbe helyezett lemezt.



A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.