AirDrive Keylogger / PRO / MAX

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:


SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Gyors kezdetek

1. Csatlakoztassa az USB csatlakozót a billentyűzetből a keyloggerbe. Ezután csatlakoztassa a keyloggert a számítógép USB bemenetéhez. (lásd a képen)




2. A keyloggert WiFi hálózathoz való csatlakoztatáshoz használjon telefont, táblagépet, laptopot. A hálózat neve AIR_XXYYZZ (például AIR_99D6D0).
3. A webböngészőben nyissa meg a 192.168.4.1
4. Írja be a billentyűzeten a megadott szöveget:
   e. megtekintés [4] kattintson a **Data Log** [1].
   f. töltse le mint szöveges fájlt, kattintson a **Download** [2] majd eztkövetően a **Download Log File**.
5. Kattintson a **Settings** [3] akkor eljut a beállítási menübe.




2. Alap beállítások

1. A keylogert a számítógéphez és a billentyűzethez való csatlakoztatás után telefonja/számítógépe segítségével csatlakoztassa a keyloger WiFi hálózathoz majd a webböngészőbe írja be az IP címet 192.168.4.1 , kattintson a **Settings** (Beállítások).
2. A beállításokban megváltoztathatja:
   a) A hozzáférési pont beállításait (**Settings – Access Point**):



   i. WiFi nevét (**Access Point Name (SSID)**), tetszés szerű nevet írhat be
   ii. Biztonság fajtáját (**Access Point Security**), válasszon biztonsági típust, vagy hagyja a ***Open Network*** *hálózatot – hozzáférési adatok megadása nélkül.*
   iii. Jelszó megváltoztatása (**Access Point Password**). Beállíthatja az új jelszót.

   b) Beállítások – billentyűzetek beütésének megfigyelése (**Settings – Key Logging**):



i. Különleges karakterek rögzítése (**Special Keys**)
Válassza ki, hogy milyen speciális karaktereket szeretne rögzíteni, mint például: *Shift, Ctrl, Alt, NumLock, atd. A **All Special Keys** választás azt jelenti, hogy megjegyzi az összes speciális karaktert, a **Some Special Keys** választás alatt a fő speciális karaktereket értjük, a **No Special Keys** csak a szöveget jelenti. Ha szeretné, hogy megjegyezze a számokat is akkor válassza a **All Special Keys**.*

ii. Billentyűzet elrendezése (**Keyboard Layout**)
Válassza ki a billentyűzet elrendezését

iii. Kikacsolja a rögzítés (**Disable Logging**)


c) Összes rögzített adat törlése (**Erase Log**)

d) **Toggle Keyboard <=> Flash Drive** (csak **MAX** verzió)
*Ez az opció kapcsolja a Keylogger/Keyboard módot (billentyűleütések felvétele). Az eljárás a következő, hogy hagyjuk hogy a készülék nyomon kövesse a billentyű leütéseket Keyboard módban, és csak akkor ha pendrive-ként szeretnénk használni (8 GB), kapcsoljuk át a beállítást. Az átkapcsolás után úgy jelenik meg mint egy pendrive, és már használhatja is mint egy USB-t. Végezetül található rajta egy LOG.txt fájl, amely rögzíti az összes aktivitást amíg ezt az opciót ki nem kapcsolják (**Flash Drive** módban nem rögzít!) Megjegyzés: a LOG.txt fájlba Keyboard módban lehet belépni, (**Download > Download Log File).** A 8GB memóriának köszönhetően lényegében korlátlan tárhelyként szolgál a billentyűleütések rögzítésében.*


3. A változtatásokat a **Save Access Point settings** való kattintással mentheti el
4. Abban az esetben ha megváltoztatta a bejelentkezési adatokat, csatlakoztassa újra a keylogger Wi-Fi hálózatához az új adatokat használva.

3. Jelentések küldése e-mailben (csak a Pro és Max verzió)


1. A keylogert a számítógéphez és a billentyűzethez való csatlakoztatás után telefonja/számítógépe segítségével csatlakoztassa a keyloger WiFi hálózathoz majd a webböngészőbe írja be az IP címet 192.168.4.1
2. A speciális beállításoknál (Advanced Settings) jelölje be a WLAN Device Enable.




3. WLAN Network Name (SSID) adja meg hogy melyiket szeretné használni az internet hozzáféréshez.
4. Adja meg a lejszót, hogy hozzáférjen a hálózathoz a WLAN Password segítségével.
5. Mentse el a Wi-Fi beállításokat (Save Wi-Fi Device Settings).
6. AirDrive e-mailek küld a Gmail segítségével. Először meg kell változtatnia a Google fiók biztonsági beállításait. A myaccount.google.com weboldalon bejelentkezéskor válassza a Fiókkal rendelkező alkalmazásokat.




7. A kevésbé biztonságos alkalmazásokhoz való hozzáférés engedélyezése




8. A keyloggeru beállításokban (192.168.4.1) válassza az e-mail jelentést - Email Reporting
9. Engedélyezze a jelentést az Email Report Enable opció kiválasztásával.
10. Az Email Report Recipient adja meg az e-mail címet, amelyet szeretne használni a keylogger jelentéseknél. Ez lehet akár az ön Gmail-os címe.
11. Az Email Report Interval állítsa be, milyen gyakran küldjön jelentést (min. 1 percenként)
12. Adja meg a szervert SMTP. A Gmail-nál ez smtp.gmail.com.
13. SMTP User Name A Gmail-nál az Ön Gmail címe.
14. Adja meg a jelszavát SMTP Password és a SMTP Port (a Gmail-nál 465).
15. Mentse el a Save Email Reporting Settings való kattintással.
16. Nyissa meg Gmail fiókját és győződjön meg róla, hogy kapott-e értesítést a keylogger-től.





4. Dátum és idő megjelenítése a rögzített adatokon (csak a Pro és Max verzió)


1. A keylogert a számítógéphez és a billentyűzethez való csatlakoztatás után telefonja/számítógépe segítségével csatlakoztassa a keyloger WiFi hálózathoz majd a webböngészőbe írja be az IP címet 192.168.4.1
2. A speciális beállítások alatt (Advanced Settings) az időbélyegzés szakaszban (Time-stamping) jelölje be a Time-Stamping Enable opciót.



3. Továbbá változtathassa:
   a. NTP Szerver
   b. Időzónát (Time Zone)
   c. Nyári időszámítás (Daylight Saving Time)


d. 12 órás formátum (12H Format)

4. A beállításokat mentse el a Save Time-Stamping Settings való kattintással.
5. Most győződjön meg róla, hogy a naplóbejegyzések teljesek-e az idő adatokkal.




5. Az adatok élő továbbítása – data streame (csak a Pro és Max verzió)

1. A keylogert a számítógéphez és a billentyűzethez való csatlakoztatás után telefonja/számítógépe segítségével csatlakoztassa a keyloger WiFi hálózathoz majd a webböngészőbe írja be az IP címet 192.168.4.1
2. A speciális beállítások alatt (Advanced Settings) jelölje be az eszköz használatát WiFi módban (WLAN Device Enable).
3. A WLAN Network Name (SSID) adja meg annak a hozzáférési pontnak a nevét, amelyet szeretne használni az internet eléréséhez.
4. Adja meg a jelszót a kiválasztott hálózati pont eléréséhez a WLAN Password opcióval.
5. Mentse el a Wi-Fi beállításokat (Save Wi-Fi Device Settings).




6. Most keresse meg az eszköz IP címét. Az adatok továbbítása bármilyen operációs rendszerrel véghezmehet. Windows operációs rendszer esetén az IP címet az cmd.exe program elindításával keressük meg (írja be a cmd parancsot a parancssorba) majd adja meg az ipconfig parancsot.
7. Menjen vissza a speciális beállításokba (Advanced Settings) adja meg az IP címet 192.168.4.1 a weboldalon. Válassza a Data Streaming.
8. A Target Host részben adja meg a 6. pont alapján megtalált célezköz IP címét.
9. Töltse ki a Target Port. Az alapértelmezett érték 25998, de bármilyen más értéket is használhat.
10. Mentse el a beállításokat a Save Data Streaming Settings-re való kattintással.
11. Most meg kell győződnie arról, hogy az eszközön, amelyikre szeretné továbbítani az adatokat van-e ún. UPD alkalmazás.

    a. Például OS Android a Google Play-en keresztül letöltheti a „UDP receiver“, vagy „UDP terminal“ majd telepítheti.
    b. Az OS Windows használhatja az UDP aplikációt, amely része az Ön AirDrive keylogger-ének. Ez a beállításokban találja meg (Settings). Kattintson a example client és le tudja tölteni (Receiver.exe fájl). *(Megjegyzés: A mellékelt alkalmazás használatakor győződjön meg róla, hogy egy tűzfal vagy az anti-vírus nem akadályozza a kommunikációt. A program futtatása után győződjön meg arról, hogy az UDP Receive Port értéke megegyezik-e a 9. pontban megadott értékkel. Végezetül kattintson a Bind Port, hogy sikeresen tudjon kommunikálni a kiválasztott porttal.*



c. Ha mindent helyesen állított be, akkor az UDP ügyfél valós időben jeleníti meg a megfigyelt billentyűzeten szereplő összes információt.



6. FAQ

Keylogger nem fog működni a következő eszközökkel:

- ●Laptop billentyűzet
- ●Bluetooth billentyűzet
- ●USB-PS2 és PS2-USB csökkentés

A billentyűzet nem reagál:

- ●USB csatlakozó vagy a keylogger nincs megfelelően csatlakoztatva - ellenőrizze.
- ●Keylogger képes olvasni az adatokat – a keylogger kapcsolja át Keyboard üzemmódba.

Keylogger nem kapcsol átFash Disk módba

- ●Ellenőrizze, hogy a keylogger megfelelően van-e csatlakoztatva.

Karakterek elégtelen működése a jelentésekben

- ●Győződjön meg arról, hogy a beállításokban a megfelelő billentyűzet elrendezés van kiválasztva.

Már mindent ellenőriztem semmi sem segít!
Ha a problémák továbbra is fentmaradtak, akkor a következőképpen járjon el:

1. Győződjön meg arról, hogy a problémák jelentkeznek-e más billentyűzetnél
2. Halehetséges győződjön meg arról, hogy a problémák fennálnak-e más számítógép esetén.
3. Vegye fel velünk a kapcsolatot.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.