IP Kamera hálózati adapterrel EXCLUSIVE, FULL HD

Használati útmutató



Elérhetőség a szállítóra:

SHX Trading s.r.o.


Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: _____, email: info@spystore.hu

1. Eszközleírás

1.1 teljes leírás

1.2 Az eszköz leírása



1. Kamera lencse
2. Mikrofon
3. Kék dióda (tápegység)
4. Piros dióda (felvétel)
5. Narancssérga dióda (Wi-Fi)
6. Zöld dióda (IP)
7. Az eszköz újraindíttó gombja
8. Folyamatos felvétel/mozgásérzékelési mód (C/M)
9. Memóriakártya bemeneteli nyílás
10. USB bemeneti nyílás
11. Wi-Fi Bekapcsolása/Kikapcsolása (On/Off)

2. Gyors beindíttás

- Távolítsa el az elülső fedelet (nyomja lefelé)
- Helyezzen be egy memóriakártyát a készükékbe majd kattintson a megfelelő redukcióra (EU).
- Válasszon az folyamatos felvétel és a mozgásérzékelési mód között.
- Kapcsolja be/kapcsolja ki a Wi-Fi-t
- Pattintsa vissza a fedelet majd helyezze vissza az alapzatba.
- A készülék azonnal beindul, és rögzítti a felvételt a csatlakozást követően.


3. Részletes használati útmutató

3.1 A diódák leírása

- Kék dióda (tápegység) - a készülék bekapcsolt állapotát jelzi.
- Kék dióda (felvétel) - jelzi, hogy az eszköz éppen felvételt készít
- Narancssérga dióda (Wi-Fi) - ha várja, akkor várja a párosíttást a telefonnal és az azutáni iráyítását telefonról Wi-Fi-vel (lásd a mobilalkalmazási kézikönyvet). Az állandóan világíttó narancssérga dióda jelzi a párosított készülíket a telefonnal.
- Zöld dióda (IP) - Ha a készülék Wi-Fi beállítása megáll és nem világít narancssérgán és felvillan a zöld – azt jelzi, hogy a készülék Wi-Fi hálózatra kapcsolódik és távolról is elérhettő.

3.2 Adapter választása

A csomagolás tartalmaz egy töltőfejet USA, Ausztrália, Nagy-Británia és a klasszikus Európai méretekkel. Elég rányomni a toltőfejre - lásd a épen.



A részletes beállítások és letöltési adatok megtaálhatók a mobilalkalmazás utmutatójában.

4. Paraméterek

FULL HD felbontás	Lehetséges használni 32 GB memóriakártyával
78 fokos feljátszási szög	A dátum és az idő megjeleníttése a felvételen
Távoli hozzáférés mobil alkalmazáson keresztül	Tápellátás: AC 100-240V
Hálózati teljesítmény - korlátlan üzemidő	Méretek: 63x52x40 mm
8 GB memóriakártya a csomagolásban	Súly: 97g

6. FAQ – gyakori kérdések:

„A kártyára nem játszódik fel semilyen felvétel“

Kontrolálja, hogy az Ön memóriakártyájának mérete 2 és 32 GB között van, más méretű memóriakárytát az eszköz nem támogat.

„Kompatibilis kártyám van, de nem játszik rá semilyen felvételt“

próbálja meg formátumozni a kártyát számíttógép segítségével.

„Nem sikerül kapcsolódnom az online adatátvitelre“

Ellenőrizze az internetkapcsolatot a helységben, ahol a kamera található. Próbáljon rácsatlakozni a Wi-Fi-re telefon vagy tablet segítségével.

„A kábel az adapterhez nem tölt“

Ebben az esetben a kábel nem megfelelő és egy eredetit kell venni, ha szeretné töleni a készüléket, válassza ezt a terméket.



7. Záró rendelkezések

Örülünk, ha érdeklődik a többi termékről is a Minikamerák felvétellel kategóriából.

A készülék működése a sorozat függvényében kissé eltérhet.

Használja a készüléket az alkalmazandó törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha talál néhány pontatlanságot a kézikönyvben, örömmel fogadjuk az Ön véleményét a következő e-mailben: info@spystore.hu

Ez a kézikönyv a SHX Trading s.r.o. tulajdona. Bármilyen másolása vagy más sokszorosítása a vállalat jóváhagyását igényli.