Mikrofülhallgató szett és 3W-os bluetooth hurok PROFI

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusick8 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu


1. Termék leírása

A TE-54 a legújabb bluetooth hurok modell, amely lehetővé teszi a kommunikációt például egy láthatatlan fülhallgatóval, akár 40 cm az órájától. Egyszerűen zenét is tud hallgatni vele a telefonjáról, a hangerőt pedig a hurokkal szabályozhatja.





USB adapter



USB hálózati csatlakozó

2. Működtetés



3. Kezdetek

a) <u>Bluetooth párosítási mód aktiválása</u>

- Ha a hurok ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő gombot 6-10 másodpercig, míg az indikátor nem vált kékre és pirosra.
- Ha a hurok be van kapcsolva, tartsa lenyomva a vezérlőgombot, míg az indikátor kikapcsol, majd folytassa a fent leírtak szerint.

b) <u>Mobiltelefonnal való párosítás</u>

- Kapcsolja be a bluetooth-ot mobiltelefonján, és keressen új eszközöket
- Válassza a „T-Loop” majd csatlakoztassa.

- Ha kéri a jelszót, akkor adja meg a „0000”, és nyomja meg az OK gombot
- * a sikeres csatlakozás után a jelző kéken világít

Megjegyzés: Ha a hurkot nem sikerül bekapcsolni, akkor töltse legalább 3 órán keresztül.

4. Blutotth hurok elhelyezése

- Legjobb megoldás, hogy ha a hurkot a nyakunk köré helyezzük, mint azt a képen is látható
- Valamint elhelyezhető kabátban vagy nadrágzsebben, ha ülve fogja használni



5. Hurok funkcióinak ellenőrzése

- Miután a hurkot csatlakoztatta a mobiltelefonjához, és elhelyezte a nyaka körül, ellenőrizze, hogy jól hall-e a fülhallgatón keresztül. Például hallgasson zenét, majd állítsa be a hangerőt a hurkon vagy a telefonon.
- Most bármely telefonról fogadhat hívást és hallhatja a beszélgetést és kommunikálhat:

    - 38db mikrofon biztosítja, hogy a partnere hallja Önt, még ha a hurok a nyaka alatt is van
    - A néma gomb a mikrofon érzékelése ellen – a gomb megnyomása után megszakad a kapcsolat a mikrofon és a fülhallgató között
    - A hangerő szabályozó gombokkal csak telefonálás közben tudja szabályozni a hangot
    - SOS gomb – figyelmezteti a partnerét szavak nélkül. Ha megnyomja a SOS gombot akkor a partnere sípolást hall. Egy gombnyomás egy sípolás.
    - Vezérlőgomb a hurok be- és kikapcsolásához vagy hívás elutasításához

- *Hurok irányítása:*
    - Hangtárcsázás – nyomja meg a vezérlő gombot és a hang meghallása után mondja be a nevet

- Hívás befejezése – nyomja meg a vezérlő gombot
- Hívás fogadása – nyomja meg a vezérlő gombot
- Utolsó szám tárcsázása – nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot a hangjelzésig
- Második hívás fogadása - nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot
- Átkapcsolás kettő aktív beszélgetés között - nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot

- *Indikátor*
  - Pirosan világít – akkumulátor töltése
  - Kialszik a piros – akkumulátor feltöltve
  - Nem világít semmilyen szín – a hurok ki van kapcsolva
  - Villog a kék és a piros – a hurok párosítási módban van
  - 10x felvillan a kék – sikeres párosítás
  - Lassan villog a kék - csatlakoztatva

6. Akkumulátor és töltése

Az akkumulátor hosszú élettartalma érdekében, mindig kapcsolja ki a hurkot, ha hosszabb ideig nem fogja használni

Kikapcsolás – Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlő gombot, amíg az indikátor kialszik
Bekapcsolás – Nyomja le és tartsa lenyomva a vezérlő gombot, amíg az indikátor kéken nem kezd világítani. Ha a hurok már egyszer csatlakoztatva volt a telefonhoz, akkor bekapcsolás után automatikusan csatlakozik

A hurkot 320mAh lítium akkumulátor működteti. A teljes akkumulátor használata csak akkor történik, ha a hurkot az elején 3x teljesen lemeríti majd feltölti. Ezt követően az akkumulátor élettartalma is megnő.

A töltéshez, csak az eredeti USB kábelt és adaptert használja. Ne hagyja a teljesen feltöltött hurkot a töltőn. Az ilyen töltés csökkentheti a hurok élettartamát.



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.