
Frekvenciamérő

Használati útmutató



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1) Kihúzható antenna
2) Multifunkcionális gomb
3) Kijelző

2. Kezdetek

a) Csavarozza le a készülék hátoldalát
b) Helyezze be a készülékbe az akkumulátort



akkumulátor

c) Zárja vissza a készülék hátoldalát
d) Húzza ki az antennát
e) A bekapcsoláshoz és a frekvencia kiválasztáshoz tartsa lenyomva a multifunkciós gombot (200KHz, 1KHz, 100Hz)
f) A képernyőn megjelenik a készülék közelében található eszköz aktuális frekvenciája

g) Rövid gombnyomással befejezi a mérést. A képernyőn az utoljára mért érték látható. A mérés megismétléséhez nyomja meg röviden a multifunkciós kapcsolót.
h) A készüléket a multifunkciós gomb hosszabb nyomásával kapcsolja ki.

3. Paraméterek

- 50 MHz és 2,4 GHz közötti tartományban mér
- Akkumulátor: 1x 9V
- Automatikus kikapcsolás – 1 perc után



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.