Diktafon USB flash meghajtóban
Esonic MQ-U310

Használati utasítás




Lépjen kapcsolatba a szállítóval:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Prága 4

Tel.: 244 472 125


Termékleírás



a) fedezd a címet.
b) UBS
c) akkumulátor kijelző
d) Test
e) mikrofon
f) felvevő kapcsoló
g) töltésjelző

Utasítások

1. Töltés



A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet használat előtt fel kell tölteni.


Az akkumulátor jelzése:

----------	**A LED nem világít**	**LED villog**	**LED világít**
Az akkumulátor állapota	0-30 %	30-70 %	70-100 %

2. Beállítások

Dátum és idő beállítások

Helyezze be a készüléket a számítógépbe, nyissa meg a készülék memóriájában tárolt "Time Setup" programot, és nyomja meg a "start" gombot. A készüléket a számítógépének megfelelően konfigurálja. Ha a készülék teljesen lemerül, az időbeállítás elveszik, és újra kell állítani.



A hangfelvétel minőségének beállítása

Az "Time Setup" programban válassza az "XHQ" vagy "HD" opciót a "**Mode**" ablakban.


		Memória		
		8GB	16GB	32GB
Felvételi idő	**XHQ** (szuper jó minőségű)	kb. 144 óra	kb. 288 óra	kb. 576 h
	HQ (kiváló minőség)	kb. 288 óra	kb. 576 h	kb. 1152 óra

VOS szint beállítása (felvétel hangfelismeréssel)

A hangfelvétel hangerejét a VOS Level hangérzékeléssel történő felvétel esetén az "Time Setup" program jobb oldali ablakában állíthatja be.

VOS-szint				
-2	**-1**	**0**	**+1**	**+2**
Reakciók a hangos hang	...	Alapvető Beállítások	...	Reakciók a gyenge hang

3. Felvétel



A készülék két felvételi móddal rendelkezik:

a) Fordítsa a kapcsolót (f) lefelé a folyamatos felvétel üzemmódba (*3. ábra)*, a felvétel öt másodperc múlva automatikusan elindul.

b) Fordítsa a kapcsolót (f) felfelé a Hang üzemmód (VOS) állásba (*1. ábra)*, a felvétel elindul, ha hangot érzékel. Ha a készülék egy percig nem rögzít hangot, a felvétel elmentésre kerül, és a készülék készenléti üzemmódba kerül. Ha hangot észlel, újra elkezdi a felvételt.

c) Ha a kapcsolót (f) középre helyezi (*2. ábra), a* felvétel leáll, és a készülék új fájlt hoz létre. A felvételi fájl a VOICE mappába kerül mentésre MP3 formátumban.

Az öt óránál rövidebb felvételt egyetlen fájlként tárolja, az öt óránál hosszabb felvételt pedig ötórás egységenként osztja fel és tárolja. Ha a felvételi mappa meghaladja a 9999 fájlt, a felvétel nem folytatódik. Javasoljuk néhány fájl törlését, hogy felszabadítsa a szükséges helyet.

4. Játsszon

A felvett fájlok lejátszhatók a PC-hez való csatlakozáshoz.



5. Záró rendelkezések

A készülék működése sorozatonként némileg eltérhet.

A készüléket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja. A szállító nem vállal felelősséget a készülék ezen előírásokkal ellentétes használatáért.

A kézikönyv az SHX Trading s.r.o. tulajdonát képezi. Bármilyen másolás vagy más formában történő terjesztés csak e vállalat engedélyével történhet.

Ha bármilyen pontatlanságot talál az utasításokban, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a fenti elérhetőségeken.