Diszkrét hangrögzítő Secutron URP450+

Használati útmutató




A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4
Tel: +36 70 290 1480, e-mail: info@spystore.hu

1. Termék leírása



1- Jelző dióda
2- Csatlakozás a tápellátáshoz
3- Mikrofon
4- Vezérlő kapcsoló



1- Bal – folyamatos felvétel
0- Közép – készülék ki van kapcsolva
2- Jobb - mozgásérzékelés

2. Akkumulátor töltése

- A készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik
- Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátort
- A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a készüléket kikapcsolt állapotban a számítógéphez USB kábel segítségével
- A piros LED folyamatosan világít
- A piros led villogni kezd, amint a készülék teljesen feltöltődik (kb. -3 óra)

Megjegyzés: Ha a LED nem világít a csatlakoztatás után, ismételje meg a csatlakoztatást.

- Az akkumulátor kapacitása az idő múlásával csökken. Ha a lehető legnagyobb mértékben le akarja lassítani ezt a folyamatot, próbálja meg használni az eszközt, míg az akkumulátor teljesen le nem merül. Ezután töltse fel.
- Ellenőrizheti az akkumulátor állapotát a készülék tájolása szempontjából:
    - A készülék nem lehet csatlakoztatva a számítógéphez
    - A LED-ek az alábbiak szerint jelenítik meg az akkumulátor állapotát

Akkumulátor kapacitása	LED fényjelzés
Több mint 70%	A LED 5 másodpercenként kigyullad
30% - 70%	A LED 5 másodpercenként villog
Kevesebb mint 30%	A LED nem világít

3. Felvétel

Folyamatos felvétel

- A folyamatos felvétel megkezdéséhez csúsztassa a kapcsolót balra az ábra szerint.
- A felvétel automatikusan elindul 5 másodpercen belül

Felvétel hang érzékelése esetén

- A hangfelismeréses rögzítés elindításához csúsztassa jobbra a kapcsolót. Ha ezt követően a készülék hangot érzékel, a felvétel 5 másodpercen belül megkezdődik
- Ha az egység egy percnél tovább nem érzékel hangot, a készülék elmenti a felvételt és készenléti üzemmódba kapcsol
- Ha a kapcsolót középállásba állítja, a felvétel mentésre kerül.


Figyelmeztetés:
A szállító nem felelős az eszközről rögzített adatok elvesztéséért. Ezért mentse a fontos fájlokat például a számítógépére.

4. Csatlakoztatás a számítógéphez – felvételek lejátszása

- Ha rögzített fájlokat szeretné lejátszani, csatlakoztassa az egységet a számítógéphez USB kábel segítségével
- A készüléket kikapcsolt állapotban kell csatlakoztatni (kapcsoló középső helyzetben)
- Az eszköz cserélhető lemezként jelenik meg, és most ugyanazokat a műveleteket hajthatja végre a fájlokon, mint egy szokásos flash lemez esetén
- Bármely, a számítógépével kompatibilis lejátszó elegendő a fájlok lejátszásához

5. Készülék beállítása

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
- Az egység cserélhető lemezként jelenik meg.
- A lemez megnyitása után nyissa meg a StealthTronic fájlt.




- Megjelenik a következő ablak, ahol beállíthatja a dátumot (az időt a számítógépen beállított időnek megfelelően állítja be).



- Állítsa be az aktuális dátumot és hagyja jóvá a "SET TIME" gombbal



- Új fájl jön létre a program mappájában



- Húzza ki a készüléket a számítógépről, és végezzen tesztfelvételt. Az idő és a dátum szinkronizálódik.

Megjegyzés: Ha az eszköz lemerült, meg kell ismételni a teljes beállítási folyamatot.

6. FAQ - gyakran ismételt kérdések:

„Beállítottam az időt és a dátumot, de még mindig nem jelennek meg a felvételeknél"
Minden teljes lemerülés után újra be kell állítani az időt.

„Nem tudom, hol vannak a felvételek tárolva"
A felvételek a "VOICE" mappában találhatók



Környezetvédelmi célokból a meghibásodott, már javításra nem alkalmas terméket elektronikai hulladékként szelektálva dobja ki.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.